МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.В. Андреев

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА»

Томский политехнический университет 2021

ГЛОССАРИЙ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ4
ВВЕДЕНИЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ9
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ11
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
2 АППАРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ19
2.1 Испытательный комплекс РЕТОМ-11М19
2.1.1 Назначение и область применения19
2.1.2 Конструкция. Работа устройства20
2.1.3 Использование устройства
2.2 Испытательный комплекс РЕТОМ-51
2.2.1 Назначение и структура РЕТОМ-51
2.2.2 Схема подключения проверяемой защиты к РЕТОМ-51
2.2.3 Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения
2.2.3 Автоматическая проверка микропроцессорных устройств защиты с помощью РЕТОМ-51 47
3 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
3.1 Общие указания по исследованию ступенчатой токовой защиты с зависимой и независимой время-токовыми характеристиками срабатывания
3.2 Общие указания по исследованию максимальной токовой защиты с контролем снижения напряжения
3.3 Общие указания по исследованию автоматики повторного включения60
3.4 Исследование микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 4063
3.5 Исследование микропроцессорного терминала защиты Siemens Siprotech 7SJ6289
3.7 Исследование микропроцессорного терминала защиты MICOM P543 Agile116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОВКИ К ЗАНЯТИЯМ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ

Короткое замыкание – возникают в электрических сетях, машинах, аппаратах и характеризуются существенным увеличением тока в поврежденном оборудовании и одновременным снижением напряжения.

Нейтральный (нулевой рабочий) провод – провод, соединяющий между собой нейтрали электроустановок в трёхфазных электрических сетях.

Релейная защита – это совокупность специальных автоматических устройств, предназначенных для предотвращения развития аварий в электроэнергетической системе и ее элементах.

Переходный процесс – процесс, возникающий в электрических цепях при различных воздействиях, приводящих их из стационарного состояния в новое стационарное состояние, то есть, при действии различного рода коммутационной аппаратуры, например, ключей, переключателей для включения или отключения источника или приёмника энергии, при обрывах в цепи, при коротких замыканиях отдельных участков цепи и т. д.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

333 – защита от замыканий на землю.

ЗМН – защита минимального напряжения.

ВЧ – высокочастотный.

ДЗ – дистанционная защита.

ДФЗ – дифференциально-фазная защита.

ИТТ – измерительный трансформатор тока.

ИТН – измерительный трансформатор напряжения.

КЗ – короткое замыкание.

ЛЭП – линия электропередачи.

МТЗ – максимальная токовая защита.

МТЗ БН – максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению.

МТЗН – максимальная токовая направленная защита.

МУТ – механизм управления турбиной.

ОИК – оперативно-информационный комплекс.

ПА – противоаварийная автоматика.

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина.

РЗ – релейная защита.

РЗА – релейная защита и автоматика.

СТЗ – ступенчатая токовая защита.

ТО – токовая отсечка.

ФНЧ – фильтр низких частот.

ХС – характеристика срабатывания.

ЦАП- цифро-аналоговый преобразователь.

ЦРЗ – цифровая релейная защита.

ЭДС – электродвижущая сила.

ЭЭС – электроэнергетическая система.

ВВЕДЕНИЕ

Уникальностью и отличительной особенностью электроэнергетической системы (ЭЭС) является неразрывная взаимосвязь всего электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии электропередачи, электрические двигатели и т.д.) её образующего в едином непрерывном процессе производства, транспортировки, распределения и потребления электрической энергии. Вся эта совокупность оборудования подавляющую часть времени работает в нормальном режиме, который принято называть установившимся или квазиустановившимся.

Тем не менее, в ЭЭС весьма часто возникают различного рода аварийные ситуации (рисунок 1), наиболее опасной из которых является короткое замыкание. Короткие замыкания (КЗ) – возникают в электрических сетях, машинах, аппаратах и характеризуются существенным увеличением тока в поврежденном оборудовании и одновременным снижением напряжения. При этом в месте КЗ обычно возникает электрическая дуга с высокой температурой, которая вызывает механическое и термическое разрушение изоляции, токоведущих частей и электрических аппаратов.



Рисунок 1 – Аварии в ЭЭС

Основные виды КЗ (рисунок 2): однофазные, междуфазные КЗ – двухфазные и трёхфазные – возникают в сетях как с заземлённой нейтралью, так и с изолированной нейтралью. Основными причинами, вызывающими повреждения на линиях электропередачи, являются перекрытия (пробой) изоляции во время грозы, схлёстывания и обрывы проводов при гололёде, набросы, перекрытие загрязнённой и увлажнённой изоляции, ошибки персонала и др.

Как уже говорилось, КЗ характеризуется повышением тока в поврежденном объекте. Этот факт поясняет рисунок 3. При КЗ возникает так называемый *переходный процесс* (в момент t=0 на рисунке 3), в начальный момент которого ток достигает своего максимума. Этот ток называется ударным i_{yg} . Суммарный ток КЗ *i* складывается из двух составляющих – свободная апериодическая i_a и периодическая i_n . Появление апериодической составляющей обусловлено наличием в сети индуктивных сопротивлений, препятствующих мгновенному изменению тока при возникновении КЗ, значение тока нагрузки не изменяется скачком, а нарастает по определённому закону от нормального до аварийного значения. Собственно, «бросок» тока обусловлен именно апериодической составляющей, которая как видно на графике со временем затухает до нуля (при этом переходный процесс заканчивается) и ток КЗ становится установившемся. Время затухания зависит от множества факторов: параметры оборудования, режим работы ЭЭС, переход тока через ноль и т.д.



Рисунок 2 – Основные виды КЗ: а) трехфазное КЗ; б) двухфазное междуфазное КЗ; в) двухфазное КЗ на землю; г) однофазное КЗ



Рисунок 3 – Составляющие тока КЗ

Виды КЗ можно также условно разделить на симметричные, к которым относятся только трехфазные КЗ, и не симметричные – все остальные виды

КЗ. Что касается симметричных КЗ, то название здесь говорит само за себя – все токи и напряжения в фазах в идеальном случае изменяются абсолютно одинаково. Соответственно при расчете токов КЗ трехфазная схема ЭЭС заменяется однолинейной схемой для одной фазы. Результаты такого расчета можно с минимальной погрешностью распространить и на другие фазы. Иная ситуация возникает при несимметричных КЗ, поскольку токи на напряжения в оборудовании изменяются априори неодинаково. Для различных видов КЗ можно определить следующие граничные условия (1)-(3) по напряжениям и токам:

- двухфазное междуфазное КЗ (КЗ между фазами В и С):

$$\begin{cases} I_A = 0; \\ I_B = -I_C; \\ U_B = U_C; \end{cases}$$
(1)

- двухфазное КЗ на землю (КЗ между фазами В и С):

$$\begin{cases} I_A = 0; \\ U_B = U_C = 0; \end{cases}$$
(2)

- однофазное КЗ (КЗ фазы *A*):

$$\begin{cases} U_{A} = 0; \\ I_{B} = 0; \\ I_{C} = 0; \end{cases}$$
(3)

Для определения несимметричных токов КЗ был разработан метод, используемый во всем мире и в настоящее время – *метод симметричных составляющих*, являющийся одним из основных методов, применяемых для расчета несимметричных режимов в линейных электрических системах. В его основе лежит возможность представления несимметричной системы ЭДС, напряжений или токов суммой трех симметричных систем и замена по принципу наложения расчета несимметричного режима работы трехфазной цепи расчетом трех симметричных режимов. В соответствии с методом симметричных составляющих любую несимметричную трехфазную систему ЭДС, напряжений или токов можно представить суммой трех симметричных трехфазных систем (4): прямой, обратной и нулевой последовательности (рисунок 4). Эти системы называют симметричными составляющими данной несимметричной трехфазной системы.



Рисунок 4 – Вектрые диаграммы симметричных составляющих: a) прямая; б) обратная; в) нулевая

$$\begin{cases} \dot{I}_{A} = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} + \dot{I}_{A0}; \\ \dot{I}_{B} = \dot{I}_{B1} + \dot{I}_{B2} + \dot{I}_{B0}; \\ \dot{I}_{C} = \dot{I}_{C1} + \dot{I}_{C2} + \dot{I}_{C0}; \end{cases}$$
(4)

Рассчитав ток для одной фазы, можно с использованием специального оператора *а* рассчитать токи КЗ и в других фазах (5), (6).

$$\begin{cases} I_{A} = I_{A1} + I_{A2} + I_{A0}; \\ \dot{I}_{B} = a^{2} \cdot \dot{I}_{A1} + a \cdot \dot{I}_{A2} + \dot{I}_{A0}; \\ \dot{I}_{C} = a \cdot \dot{I}_{A1} + a^{2} \cdot \dot{I}_{A2} + \dot{I}_{A0}; \\ a = e^{j120^{\circ}} \\ a^{2} = e^{-j120^{\circ}} \end{cases}$$
(6)

Помимо обозначенного выше механического и термического воздействия, КЗ оказывают существенное влияние на устойчивость работы ЭЭС в целом. В связи со снижением напряжения вблизи места КЗ устройства автоматического управления, в частности автоматические регуляторы возбуждения, инициируют выработку большей реактивной мощности генераторами ЭЭС, что в общем случае только увеличивает токи КЗ и ухудшает режимную ситуацию в энергосистеме. Чтобы этого не допустить, а также снизить влияния токов КЗ, поврежденное оборудование ЭЭС должно быть максимально быстро локализовано (отключено).

За выявление и локализацию КЗ отвечает особый класс противоаварийной автоматики – *релейная защита (РЗ)*. Именно об этих автоматических устройствах пойдет речь в данном учебном пособии.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Ответственными за безопасное ведение работ являются преподаватели, проводящие занятия в лаборатории, лаборанты, ассистирующие при проведении работ, а также студенты – члены бригад, выполняющие лабораторные работы (соблюдение положений инструктажа, настоящих правил, правил внутреннего распорядка и устава университета). К работе допускаются студенты после прохождения ими инструктажа по технике безопасности, а также изучения инструкций лаборатории с отметкой в журнале инструктажа под роспись.

В лаборатории необходимо выполнять следующие правила:

– работать только на специально оборудованных рабочих местах;

– всегда помнить о том, что работы выполняются на стендах с рабочим напряжением 220 В;

– не касаться токоведущих частей электрической сети, аппаратов, установок, оборудования, приборов лаборатории. Необходимые по программе работы пересоединения схемы с прикосновением к токоведущим частям производить только по распоряжению или с разрешения преподавателя, после снятия напряжения с токоведущих частей и проверки отсутствия на них напряжения;

– операции, связанные с прикосновением к токоведущим частям лабораторной установки, находящимся под напряжением, выполнять по распоряжению и с разрешения преподавателя с применением диэлектрических защитных средств, инструментов с изолированными рукоятками и под наблюдением другого члена бригады. При этом касание токоведущих частей допускается только в одной точке за исключением операций по проверке напряжения двухполюсным индикатором напряжения или вольтметром. В последнем случае производится одновременное прикосновение щупами этих приборов в двух точках токоведущих частей или к токоведущей части и заземленной или зануленной проводящей части этой же установки;

– не касаться металлической части свободного конца проводника, если второй конец проводника подсоединен к клеммам или к измерительным приборам;

 при использовании инструмента с изолированными рукоятками не захватывать их рукоятки за ограничительными кольцами;

– не касаться отопительных батарей, других заземленных или зануленных инженерных конструкций и частей здания и одновременно про-водящих частей электроприемников: металлических корпусов приборов, кожухов оборудования, аппаратов и т. п.;

– не считать отсутствие показаний стационарных измерительных приборов или отсутствие свечения стационарно установленных сигнальных ламп

абсолютным признаком отсутствия напряжения в контролируемых ими электрических цепях;

– не приближать голову к стендам на расстояние меньше 300 мм во избежание получения механических травм;

– по окончании работы или занятия приводить в исходное состояние рабочее место.

При проведении лабораторных работ запрещается:

– оставлять в собранной на стенде схеме соединительные провода, подсоединенные только с одного конца;

– работать без схемы;

– размыкать вторичные обмотки трансформаторов тока;

– пользоваться неисправным инструментом и оборудованием;

– включать под напряжение схему без предварительной проверки и разрешения преподавателя;

– производить присоединение в электрических схемах под напряжением; производить рассоединение цепей, по которым протекает ток (независимо от уровня напряжения этих цепей);

– оставлять без наблюдения схему, находящуюся под напряжением;

– снимать и перевешивать предупреждающие или запрещающие

– плакаты или знаки, снимать или перемещать ограждения;

– загромождать рабочее место посторонними вещами;

– проникать за лицевые части стендов, ограждения и дверки оборудования, снимать кожухи и защитные ограждения электроустройств;

– ходить без дела по лаборатории и отвлекать товарищей;

– оставлять схемы включенными после окончания работы.

Если произошел несчастный случай, необходимо:

– освободить пострадавшего от действия электрического тока путем снятия напряжения со схемы или иным безопасным способом;

– оказать первую помощь пострадавшему после устранения иных воздействий, наносящих вред его здоровью;

- сообщить о случившемся преподавателю;

- вызвать скорую помощь;

– указанные действия проводятся как можно быстрее. По возможности необходимо участие нескольких человек, не мешающих друг другу.



Необходимо помнить, что отсутствие видимых тяжелых повреждений от воздействия электрического тока или других причин еще не исключает возможности последующего ухудшения состояния пострадавшего. Окончательный вывод о состоянии его здоровья может сделать только врач.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа выполняется в два этапа: дома и непосредственно в лаборатории.

Работа дома. Перед выполнением очередной лабораторной работы необходимо произвести предварительную подготовку. Для этого необходимо ознакомиться с содержанием предстоящей работы, уяснить ее цель; повторить теоретический материал по рекомендуемой литературе; ответить на контрольные вопросы, изучить план проведения работы, приведенный в «Методических указаниях...»; составить предварительный отчет со схемами, таблицами, расчетными формулами и предварительными расчетами, если они требуются. При отсутствии предварительного отчета студент к работе не допускается.

Если во время аудиторных занятий в лаборатории студент не успел обработать полученные результаты и закончить оформление отчёта в окончательном виде, то эта часть работы также выполняется дома.

Работа в лаборатории. На основе предварительного отчета, конкретного задания и кратких методических указаний проводится сборка схемы и сам эксперимент. При этом рекомендуется: выполнить параллельные цепи проводами различных цветов; главную последовательную цепь выполнять сначала, а затем производить параллельные включения; сборку схемы вести от одного полюса источника питания и заканчивать на другом его полюсе; проверку схемы делать вначале по главному контуру цепи, а затем по параллельным соединениям. Переключения и другие операции по управлению собранной схемой производит один человек. Остальные члены бригады наблюдают за правильностью выполнения их, руководствуясь планом проведения работы, фиксируют получаемые результаты, производят необходимые вычисления и графические построения, заполняют бланки предварительных отчетов, выполняют указания лица, производящего операции управления, по его требованию.

Перед подачей напряжения должны быть проверены и установлены в исходное положение и состояние регулирующие устройства (ручки, рукоятки и пр.) регуляторов и сами регуляторы стенда (рабочее место); проверены и при необходимости установлены в нулевые положения арретирами и другими имеющимися устройствами стрелки измерительных приборов.

Собранную и проверенную схему следует предъявить для проверки руководителю лабораторных работ и только после его разрешения включать установку. При включении схемы под напряжение надо внимательно следить за поведением приборов, если они используются; при зашкаливании стрелок приборов схема должна быть немедленно отключена от источника питания для последующего определения и устранения причин такого явления. По окончании работы и согласования с руководителем результатов испытаний схема должна быть разобрана и рабочее место подготовлено для работы другой бригады.

Во время занятий в лаборатории полученные результаты должны быть обработаны в максимально возможном объеме с целью сокращения внеаудиторной работы по окончательному оформлению отчета.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙ-СТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Микропроцессорные (цифровые) РЗ (ЦРЗ) (рисунки 1.1 и 1.2) являются самыми современными и активно замещают другие элементные базы.



Рисунок 1 – Микропроцессорные РЗ



Рисунок 2 – Микропроцессорный терминал защиты фирмы НПП «ЭКРА»: а) вид спереди; б) вид сзади

Главное отличие – использование микропроцессоров (МП) для реализации алгоритма функционирования защиты. Быстродействие современных МП и возможности их структуры в части решения в процессе реального времени различных легко перепрограммируемых задач позволяют обеспечить одновременно функции многих измерительных органов, различных по принципу действия, и проведение большого числа логических операций. Дополнительно возможно решение задач самоконтроля исправности, регистрации уставок РЗ в текущий момент времени, автоматизации проверок РЗ, адаптации ЦРЗ к изменяющемуся состоянию ЭЭС. Благодаря этому один терминал ЦРЗ может заменить достаточно большую группу электромеханических реле, выполнявших строго определенную функцию: контроль электрических величин, реализацию выдержки времени, сигнализации и т.д. В любом устройстве ЦРЗ можвыделить следующие части (рисунок 1.3): измерительная, но преобразовательная, вычислительно-логическая, передающая и исполнительная.

Измерительная часть ЦРЗ (рисунок 1.4) содержит измерительные трансформаторы тока и напряжения (TA, TV), промежуточные трансформаторы тока и напряжения (TAL, TVL) и частотные фильтры (ZF), как правило, фильтры низких частот (ФНЧ).

Принцип действия и назначение измерительных трансформаторов общеизвестен. Следует отметить, что подавляющее большинство используемых входных преобразователей основано на электромагнитном принципе. С этим связаны некоторые особенности выполнения ЦРЗ: в связи с насыщением ИТТ, бросками токов намагничивания и т.д. алгоритмы ЦРЗ предполагают отстройку от этих явлений. В настоящее время очень активно разрабатываются оптические трансформаторы тока, которые лишены обозначенных недостатков и являются более точными. Они, однако, пока не нашли широкого применения ввиду слабой помехозащищенности и очень высокой (в с равнении с электромагнитными) стоимостью.

Промежуточные трансформаторы TAL и TVL используются для гальванического разделения первичных и вторичных цепей. Аналоговые ФНЧ, задерживающие свободные колебательные и принужденные гармонические составляющие входных напряжений и токов с частотами выше частоты среза, определяемой шагом дискретизации преобразовательной части, и необходимые в связи с периодичностью амплитудно-частотных характеристик программных цифровых фильтров.

Алгоритмы ЦРЗ работают с векторными величинами, вычисляемыми в микропроцессоре. Однако для осуществления данной операции необходимо преобразование аналоговых сигналов в цифровые. Для реализации данной функции предназначена преобразовательная часть. Основные элементы преобразовательной части ЦРЗ управляемый переключатель (коммутатор) и АЦП. Управляемый переключатель (коммутатор) служит для преобразования многих входных аналоговых информационных процессов. АЦП соответственно оцифровывает аналоговые дискретизованные сигналы.

Основными элементами вычислительно-логической (рисунок 1.5) части являются: микропроцессоры и микроконтроллеры.



Рисунок 1.3 – Обобщенная структура микропроцессорных РЗ: АСУ – автоматизированная система управления



Рисунок 1.4 – Измерительная часть микропроцессорных РЗ



Рисунок 1.5 – Вычислительно-логическая часть микропроцессорных РЗ

Передающая часть ЦРЗ (рисунок 1.6) – это интерфейсы с ПЭВМ и волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) с автоматизированной системой управления (АСУ) электростанцией и ЭЭС, предполагающие некоторое координирующее участие человека в управлении процессом производства, передачи и распределения электроэнергии.



Рисунок 1.6 – Передающая часть микропроцессорных РЗ

Исполнительную часть ЦРЗ образуют формирователи управляющих воздействий:

- цифроаналоговый преобразователь (ЦАП);
- усилители выходных аналоговых сигналов позволяют усилить сигналы с ЦАП до уровня, необходимого для корректной работы выходных электромагнитных реле;
- комплект выходных электромагнитных реле, которые непосредственно осуществляют управление коммутационной аппаратурой.

К исполнительной части относятся и элементы отображения информации: алфавитно-цифровой дисплей и светодиодные индикаторы.

Достоинства ЦРЗ:

- 1. Многофункциональность помимо основных функций, а именно реализации защиты оборудования и работы автоматических устройств, микропроцессорные терминалы осуществляют замер электрических величин.
- 2. Отсутствует необходимость установки дополнительных измерительных приборов, так как значения основных электрических величин можно фиксировать на ЖК-дисплее терминалов защит.
- 3. На дисплее терминала указываются точные значения электрических величин, в том числе пофазно.
- 4. Компактность. При использовании ЦРЗ общее количество панелей для защит, автоматики и управления оборудованием, установленных на общеподстанционном пункте управления, существенно сокращается.
- 5. Удобство фиксации возникших неисправностей. При возникновении аварийной ситуации, на терминале защит загораются светодиоды, сигнализирующие о том или иной событии. Кроме того, время и дата, а также краткая информация об аварии хранятся в энергонезависимой памяти ЦРЗ.
- 6. Некоторые ЦРЗ позволяют отображать на дисплее схему-макет (мнемосхему), на которой изображается фактическое положение всех коммутационных аппаратов, в том числе стационарных заземляющих устройств, защищаемого объект.
- 7. Кроме того, почти все современные ЦРЗ имеют возможность подключения к системе SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition диспетчерское управление и сбор данных программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления) или ОИК (оперативно-информационный комплекс российский аналог SCADA).

Недостатки ЦРЗ:

- 1. Названная ранее в качестве преимущества многофункциональность имеет и другую сторону. Интеграция в ЦРЗ несвойственных релейной защите функций, например, некоммерческий учет энергии, определение места повреждения и т.д., усложняет их настройку и эксплуатацию.
- 2. Использование в ЦРЗ так называемой свободно-программируемой логики, обуславливает опасность потери контроля над действиями РЗ, увеличением процента ошибок персонала и, как следствие, неправильных действий защит.
- 3. Усложнение проверок исправности и вообще эксплуатации ЦРЗ по мере накопления в одной энергосистеме множества типов микропроцессорных устройств релейной защиты разных производителей, закупаемых по тендерам и отличающихся между собой как конструкцией, так и программным обеспечением.
- Отсутствие стандартов, оговаривающих единые универсальные требования к конструкции и к программному обеспечению микропроцессорных устройств релейной защиты, увеличивает интеллектуальную нагрузку на персонал и приводит к значительным экономическим потерям.
- 5. Существенное ослабление электромагнитной защищенности ЦРЗ и в целом энергосистемы по мере расширения использования микропроцессорных устройств релейной защиты.
- 6. Повышение уязвимости энергосистем к хакерским атакам по мере расширения применения микропроцессорной техники и при использовании более дешевых сетей Ethernet и Wi-Fi вместо относительно защищенных оптоэлектронных кабелей в системах релейной защиты.
- 7. Электромеханические РЗ достаточно неприхотливы и могут работать в широком диапазоне рабочих температур. В то время как для обеспечения корректной работы ЦРЗ необходимо устанавливать дополнительное климатическое оборудование.
- 8. Следует отметить такой недостаток ЦРЗ, как периодические сбои в программном обеспечении. Не смотря на заявления производителей микропроцессорных защит об их стабильной работе, очень часто наблюдается сбой в работе программного обеспечения (например, периодическая перезагрузка терминала). Если в момент сбоя программного обеспечения произойдет короткое замыкание, то это может привести к повреждению оборудования, так как в этот момент присоединение находится без защиты

2 АППАРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗА-ЩИТЫ

2.1 Испытательный комплекс РЕТОМ-11М

2.1.1 Назначение и область применения

Испытательная система РЕТОМ-11М не предусматривает использование компьютера и возможности автоматизации процесса проверки.

Устройство предназначено для следующих целей:

• воспроизведения регулируемого однофазного переменного тока или напряжения сетевой частоты, постоянного напряжения/тока;

• измерения формируемых токов и напряжений, а также внешних напряжений с помощью двух встроенных цифровых мультиметров;

• измерения временных характеристик различных реле и коммутационных аппаратов с помощью встроенного цифрового секундомера.

• РЕТОМ-11М дает возможность проводить проверку и настройку практически всех типов простых реле (тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных) и другого электрооборудования в схемах релейной защиты:

• проверку тока срабатывания и возврата, времени срабатывания и возврата реле тока типа РТ 40, РТ-140, РТ-81...РТ-86, РТ-91, РТ-95, РТ-351, РТФ-8, РТФ-9, РСТ-11...РСТ-14 и др.;

• проверку напряжения срабатывания и возврата, времени срабатывания и возврата реле напряжения типа PH-53, PH-54, PH-153, PH-154, PH-51, PHH-57, PHФ-1M, PCH-11...PCH-18 и другие;

• определение времени срабатывания, возврата, разновременности срабатывания контактов, длительности замкнутого состояния контактов (на замыкающих и размыкающих контактах) для реле времени серии PB-100, PB-200, PB-01, PB-03, PCB-13, PCB-14, PCB-01-1 и другие;

• проверку работоспособности и временных характеристик промежуточных и указательных реле типа РП-23, РП-25, РП-251...РП-255, РП-256, РП-321, РП-361, РП-362, РП-8...РП-12, РП-16-1...РП 16 7, РП-17-1...РП-17-5, РП-18-0...РП-18-9, РУ-21 и другие;

• проверку тока срабатывания дифференциальных реле типа РНТ-565, РНТ-566, РНТ-567;

• проверку основных характеристик блоков питания серии БП-11, БП-1002, БПЗ-401, БПЗ-402;

• проверку основных характеристик комплектов защит типа КЗ-9, КЗ-12...КЗ-15, КЗ-17, КЗ 35...КЗ 37;

• проверку характеристик блок-реле типа КИВ-500Р;

• проверку широкой номенклатуры низковольтных аппаратов управления (реле управления, контакторы и электромагнитные пускатели до 200 А).

2.1.2 Конструкция. Работа устройства

Устройство испытательное РЕТОМ-11М выполнено в корпусе типа «чемодан» со съемной крышкой. Рабочим положением прибора может быть как горизонтальное, так и вертикальное. Крышка либо откидывается, либо снимается. Все органы управления находятся на лицевой панели. Внешний вид лицевой панели устройства с обозначением основных узлов приведен на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 – Панель лицевая РЕТОМ-11М

На внутренней поверхности крышки изображена функциональная схема устройства, наложенная на рисунок лицевой панели (рисунок 2.2). Схема дает

представление о назначении всех клемм, переключателей и регулировочных элементов устройства.



Рисунок 2.2 – Функциональная схема устройства РЕТОМ-11М

Принцип работы устройства базируется на двух основных операциях, выполняемых при проверке реле защиты:

- определение параметра (напряжение, ток, мощность) срабатывания/возврата реле; - определение времени замыкания/размыкания контактов реле при воздействии известного параметра.

Для определения параметра срабатывания/возврата используется источники с возможностью плавного изменения измеряемого параметра – тока или напряжения. В устройстве – это *Источник 1*, который организован на *ЛАТР1* и *Источник 2* – на *ЛАТР2* (рисунки 2.3 и 2.4).



Рисунок 2.3 – Источник 1 с описанием функциональных элементов

Для измерения временных параметров имеется секундомер, который начинает отсчет времени либо от момента изменения входного параметра (переключение тумблера Пуск ЛАТР1 или ЛАТР2), либо от изменения состояния контакта K1 (Запуск), а останавливается в момент изменения состояния контакта K2 (Стоп). При измерении времени срабатывания или возврата проверяемого устройства воздействующий параметр на него подается или снимается скачком.



Рисунок 2.4 – Источник 2 с описанием функциональных элементов

Рабочее поле прибора состоит из трех функциональных зон, выделенных цветом: зона сетевого питания – серая, силовая зона – оранжевая и информационная зона – голубая.

2.1.2.1 Силовая зона (оранжевая)

Оранжевым цветом выделены две области: *ЛАТР1* и *ЛАТР2*. Эти зоны независимы по управлению и имеют гальваническую развязку как между собой так и от сети. В каждом случае оранжевым цветом обведены все элементы, которые относятся к управлению соответствующей силовой части: регуляторы, коммутаторы и пусковые выключатели и т.д.

Источник 1

Имеет два выхода =U1 и ~U2. Выход =U1 предназначен для использования в качестве источника оперативного тока. Выход ~U2 используется как вспомогательный источник переменного напряжения. Для обоих выходов имеются два диапазона работы:

=U1: 1) 0,2 - 35 В, выходной ток до 4 А;

2) 2,4 - 300 В, выходной ток до 1,5 А;

~*U*2: 1) 0,18 - 25 В, выходной ток до 4 А;

2) 1,6 - 220 В, выходной ток до 1,5 А.

На рисунке 2.3 изображены функциональные элементы *Источника 1* с их кратким описанием.

Подключение источника к сети осуществляется сетевым выключателем ЛАТРІ (SA3).

Для осуществления выдачи напряжения необходимо: выбрать род тока (постоянный или переменный) при помощи тумблера =/~ (SA5), установить рабочий диапазон тумблером ~25 B, =35 B / ~220 B, =300 B (SA4) и включить тумблер Пуск ЛАТР1 (SA10). Тумблер Пуск управляет реле, контакты которого коммутируют выходные цепи по обоим выходам и подают сигнал Запуск на секундомер. Величина выходного сигнала регулируется при помощи ручки ЛАТР1 (TV1). Если необходимо зафиксировать установленную величину, то для этого предназначен фиксатор, расположенный на ручке привода автотрансформатора.

Источник 2

Имеет четыре выхода ~U3, =U4, ~U5 и ~U6. Они предназначены для выдачи испытательных токов и напряжений на проверяемые устройства. На них возможно получение нескольких комбинаций номинальных выходных токов и напряжений. К выходам ~U3, ~U5 подключаются разные обмотки встроенного нагрузочного трансформатора. Выход =U4 подключается к этому трансформатору через выпрямительный мост, без сглаживающего конденсатора. Выбор режима выходного сигнала производится с помощью коммутационного пакетного переключателя *SA7*.

На рисунке 2.4 изображены функциональные элементы Источника 2.

Выход ~U3 является комбинированным выходом. Он служит для получения переменного тока в трех диапазонах 0 - 8 A, 0 - 20 A и 0 - 50 A, или напряжения: 0,5 - 40 B, 1,2 - 100 B и 3 - 250 B.

С выхода =U4 снимается регулируемое выпрямленное (несглаженное) напряжение для проверки реле постоянного тока: диапазон 3 - 250 В, выходной ток до 8 А.

С выхода ~*U5* снимается регулируемый переменный ток 0 - 200 А, выходное напряжение до 10 В. Этот выход постоянно подключен к нагрузочному трансформатору и при использовании *Источника* 2 на нем имеется напряжение.

Разъем (розетка) ~U6 (XS2) предназначен для увеличение выходной мощности прибора, так как он подключен непосредственно к выходу автотрансформатора $\Lambda ATP2$. Это приводит к появлению гальванической связи между сетью питания и выходом ~U6. Напряжение на выходе ~U6 появляется при включении питания ICmovenuka 2 и тумблера $\Pi yck \Lambda ATP2$ и не зависит от положения коммутационного переключателя SA7. Балластные резисторы к этому выходу не подключаются, поэтому использование низкоомной нагрузки нежелательно. Измерение тока и напряжения на выходе $\Lambda ATP2$ осуществляется при положении переключателей I3mepumens 1 и I3mepumens 2 в позициях I2и U6 соответственно. Диапазон регулировки напряжения составляет 3 - 250 B, а выходной ток в длительном режиме не более 6 А.

Для расширения диапазона регулирования тока имеется возможность включения в цепь первичной обмотки нагрузочного трансформатора двух балластных сопротивлений, которые размещены внутри корпуса. Выбор номинала резистора (0, 300 Ом, 5 Ом) осуществляется тумблером *Сопротивление балластное* (*SA8*) (рисунок 2.4, более подробно описано в п. 6.4).

Для Источника 2 имеется возможность ограничения времени выдачи выходного тока или напряжения, которое включается тумблером Импульс (SA16). Более подробна эта функция описана в п.6.7.4.

Включение осуществляется сетевым выключателем *ЛАТР2* (*SA6*), который подает напряжение 220 В на автотрансформатор. Для защиты его от перегрузки в этой цепи стоит автомат на 10 А.

Тумблер *Пуск* управляет симистором, который подает сетевое напряжение на вход автотрансформатора, а также сигнал *Запуск* на секундомер.

Для осуществления выдачи напряжения необходимо: выбрать рабочий канал (SA7) и номинал балластного сопротивления (SA8), установить тумблер Импульс (SA16) в положение "О" (длительный режим), включить ЛАТР2 (SA6) и тумблер Пуск ЛАТР2 (SA15). Величина выходного сигнала регулируется при помощи ручки ЛАТР2 (TV3). Если необходимо зафиксировать установленную величину, то для этого предназначен фиксатор, расположенный на ручке привода автотрансформатора. Если тумблер Импульс (SA16) находится в положении "I", то источник включается только на заранее заданное время.

Совместное использование Источника 1 и Источника 2

В общем случае каждый источник работает самостоятельно, но в зависимости от особенностей проверяемых реле возможно одновременное использование Источника 1 и Источника 2 при проведении проверочных работ. Поскольку оба канала гальванически развязаны между собой, то имеется возможность сложения напряжения двух источников ~U2 и ~U3. Это позволит получить напряжение на выходе до 500 В, но измерение необходимо проводить через вход внешнего вольтметра *PV1* или *PV2*. Максимальный ток в этом случае ограничивает выход ~U2 и составляет не более 1,5 А.

2.1.2.2 Информационная зона (голубая)

Устройство имеет в своем составе контроллер, который управляет прибором и выполняет функции мультиметра и секундомера. Мультиметр позволяет измерять ток и напряжение по любым выходам, а также напряжение по двум дополнительным входам. Секундомер предназначен для контроля всех временных параметров работы проверяемых реле. Результаты измерений отображаются на двух четырехразрядных цифровых индикаторах Измеритель 1 и Измеритель 2.

На рисунке 2.5 изображены функциональные элементы измерителей с их кратким описанием.



Рисунок 2.5 – Функциональные элементы Измерителя 1 и Измерителя 2

Выбор отображаемой информации для каждого индикатора осуществляется своим переключателем. Так переключатель Измерителя 1 (SA13) имеет следующие положения: t, PV1, U1, U2, I1, I2, , a переключатель Измерителя 2 (SA12) – U1, U2, U3, U4, U5, U6, PV2, t, где:

t – включение режима измерения временных параметров (секундомер);

PV1, *PV2* – входы измерения внешнего напряжения, при этом *PV1* обычно используется для датчика тока "петля Роговского", входящего в комплект PET-3000;

U1 - *U6* – измерение напряжения на соответствующих выходах;

II и I2 измерение тока с любых выходов по каналам ЛАТР1 и ЛАТР2;

и − переход в режим настройки внутренних параметров (п.6.7).

Мультиметр измеряет действующее (среднеквадратичное) значение. Он имеет автоматическое переключение пределов работы: по напряжению – 2,5; 25; 250; 500 В, по току – 0,25; 2,5; 10; 50; 300 А.

При превышении пределов измерения (305 А для *Источника* 2, 10,5 А для *Источника* 1 по току и 505 В по напряжению) на индикаторе отображается переполнение (светится единица на крайнем левом индикаторе) и появляется звуковой сигнал (короткие гудки с коротким интервалом). При уменьшении величины измерительного сигнала переполнение индикатора и звуковой сигнал автоматически снимаются.

В связи с возможным уходом нуля измерителей тока и напряжения, необходимо периодически устанавливать измерители в начало шкалы. Для этого используется кнопка *Установ "0"*. Коррекция датчиков тока происходит при разомкнутых выходных клеммах (на холостом ходу) и включенном тумблере *Пуск* соответствующего источника. Датчики напряжения обнуляются при замкнутых входах (на к.з.) *PV1*, *PV2*, при этом необходимо установить переключатель *Измеритель 1* в положение *PV1*, а переключатель *Измеритель 2* в положение *PV2*. Коррекция проводится независимо для каждого входа.

Установку нуля рекомендуется проводить при измерении малых величин: тока на пределе 250 мА, 2,5 А, напряжения на пределе 2,5 В. При измерении больших величин тока и напряжения уход нуля на показания мультиметра не сказывается.

Измеритель временных параметров (секундомер) является логическим продолжением регулируемых источников при измерении временных характеристик проверяемых устройств. Он функционально связан с ними логикой работы и может ими управлять. Он предназначен для измерения времени замыкания/размыкания контактов проверяемых реле и коммутационных аппаратов. Секундомер реагирует на изменение состояния испытуемых контактов и поэтому не требует предварительной установки типа контакта – *H3* или *HO*.

Пределы измерения: 999,9 мс; 99,99; 999,9; 9999 с. Разрешающая способность - не хуже 1 ед. счета младшего разряда.

На рисунке 2.6 изображены функциональные элементы секундомера с их кратким описанием.



Рисунок 2.6 – Функциональные элементы секундомера

Секундомер имеет три режима работы. Выбор осуществляет тумблером *Режим*:

- *стандартный* (тумблер *Режим* в положении *Откл.*) – измерение основных временных характеристик: время срабатывания, возврата и разновременность;

- *фильтр длительности* (тумблер *Режим* в положении *Фильтр*) – измерения длительности замкнутого или разомкнутого состояния;

- *дребезг* (тумблер *Режим* в положении *Дребезг*) – измерение времени вибрации (дребезга) контактов.

В режиме *стандартный* измерение времени начинается или от момента изменения входного параметра (переключение тумблер *Пуск ЛАТР1* или *ЛАТР2*), или от изменения состояния контакта на входе *K1* (*Запуск*), а останавливается в момент изменения состояния контакта на входе *K2* (*Cmon*) и сопровождается звуковым сигналом.

В режиме *фильтр длительности* измерение времени начинается от первого момента изменения состояния контакта на входе *K1*, а останавливается в момент второго его изменения и сопровождается звуковым сигналом.

В режиме *дребезг* измерение времени начинается от первого момента изменения состояния контакта на входе *K1*, а останавливается в момент начала устойчивого его срабатывания (п. 6.7.2) и сопровождается звуковым сигналом.

Состояние контактов *К1* и *К2* индицируется светодиодами *Запуск* и *Стоп* соответственно.

Подготовка секундомера к работе производится кнопкой *Сброс*. Готовность секундомера индицируется светодиодом *Готов*.

Результаты измерений отражаются на индикаторах Измеритель 1 или Измеритель 2 при положении соответствующего переключателя в положении *t*, причем запуск и останов счета происходит вне зависимости от положения переключателей.

2.1.3 Использование устройства

2.1.3.1 Проверка реле напряжения с потреблением от Источника 1

Для проверки реле напряжения постоянного тока используется выход =U1, а для проверки реле напряжения переменного тока используется выход $\sim U2$. Все манипуляции осуществляются посредством тумблера *Пуск ЛАТР1* и ручкой привода автотрансформатора. При этом тумблер *Пуск ЛАТР1* запускает секундомер и обеспечивает подачу или снятие напряжения с обмотки проверяемого реле.

Проверяются: напряжение срабатывания и возврата, коэффициент возврата, время срабатывания и возврата, длительность замкнутого или разомкнутого состояния, разновременность работы выходных контактов и мощность потребления рабочей катушки.

Для измерения напряжения срабатывания необходимо:

- подключить катушку реле к соответствующему выходу =U1 или $\sim U2$, а контакты реле к входу K2;

- тумблером = / ~ выбрать род тока: постоянный (=U1) или переменный (~U2);

- установить рабочий диапазон ~25 В/=35 В (4 А) или ~220 В/=300 В (1,5 А);

- установить переключатель режима работы Измерителя 2 в положение *U1* или *U2* соответственно, переключатель Измеритель 1 может быть в любом положении;

- тумблер Запуск секундомера установить в положение от ЛАТР1;

- установить тумблер *Фиксация* в положение от *К2* (не обязательно);

- подать питание на *ЛАТР1*;

- вывести ручку ЛАТРа в начальное положение;

- включить тумблер Пуск;

- плавным вращением ручки *ЛАТР*а повысить напряжение до срабатывания;

- при срабатывании изменится состояние контакта на *K*2, что приведет к изменению состояния индикатора *Стоп*. Если контакт замкнут, то индикатор светится красным светом, если разомкнут, то индикатор погашен;

- если *Фиксация от К2* включена, то на *Измерителях* запоминаются данные на момент срабатывания;

- результат необходимо записать в протокол испытаний.

Для измерения напряжения возврата необходимо:

- вначале поднять напряжение до заданного значения, а затем плавно его уменьшать до возврата реле;

- если перед этим результаты были зафиксированы, то необходимо сбросить *Фиксацию*.

Коэффициент возврата рассчитывается самостоятельно после измерения срабатывания и возврата.

Для измерения *тока потребления* переключатель Измеритель 1 должен быть установлен в положении II, а Фиксация должна быть отключена.

Для расчета *мощности потребления* необходимо измерить ток и напряжение.

Для измерения времени срабатывания необходимо:

- выключить Фиксацию от K2;

- включить тумблер Пуск;
- вращая ручку *ЛАТР*а установить напряжение проверки;
- выключить тумблер Пуск;

- переключатель режима работы Измерителя 1 установить в положении t, проверить что выходной контакт реле подключен к входу K2 (Cmon) (это необходимо для останова счета секундомера);

- нажать на кнопку Сброс (должен загореться зеленый светодиод Готов);

- при включении тумблера *Пуск* подается напряжение на обмотку реле и одновременно с ним запускается секундомер, при срабатывании реле изменяется состояние входа *К*² и счет секундомера останавливается;

- результаты измерений отражаются на индикаторах: Измеритель 1 – время срабатывания, Измеритель 2 – напряжение проверки.

Порядок проверки других временных параметров описан в п.6.5.

2.1.3.2 Проверка реле напряжения с большим потреблением от Источника 2

Для проверки реле напряжения постоянного тока используется выход выпрямленного напряжения =U4, а для проверки реле напряжения переменного тока используется выход $\sim U3$. Все манипуляции осуществляются посредством тумблера *Пуск ЛАТР2* и ручкой привода автотрансформатора. При этом тумблер *Пуск* обеспечивает подачу или снятие напряжения с обмотки проверяемого реле и запускает секундомер.

Проверяется напряжение срабатывания и возврата, коэффициент возврата, время срабатывания и возврата, разновременность работы выходных контактов и мощность потребления рабочей катушки. Для измерения напряжения срабатывания необходимо:

- подключить катушку реле к соответствующему выходу $\sim U3$ или = U4, а контакты реле к входу K2;

- выбрать выходной канал при помощи коммутационного переключателя;

- выключить импульсный режим – тумблер Импульс в положение "О";

- установить переключатель режима работы Измерителя 2 в положение *U3* или *U4* соответственно, переключатель Измеритель 1 может быть в любом положении;

- тумблер Запуск секундомера установить в положение от ЛАТР2;

- установить тумблер Фиксация в положение от K2 (не обязательно);

- подать питание на *ЛАТР2*;
- вывести ручку ЛАТРа в начальное положение;
- включить тумблер Пуск;

- плавно вращая ручку *ЛАТР*а повысить напряжение до срабатывания реле;

- при срабатывании изменяется состояние контакта на входе *K*2, что приведет к изменению состояния индикатора *Cmon*. Если контакт замкнут, то индикатор светится красным светом, если разомкнут – погашен;

- если *Фиксация* включена, то на *Измерителях* запоминаются данные на момент срабатывания;

- результат необходимо записать в протокол испытаний.

Порядок работы при проведении остальных измерений аналогичен п. 6.1, только используется тумблер *Пуск ЛАТР2* и положение *I2* переключателя *Измеритель 1*.

2.1.3.3 Проверка реле тока

Проверяемое реле подключается к одному из выходов $\sim U3$, =U4 или $\sim U5$ в зависимости от рода тока и величины уставки (реле постоянного тока подключается к =U4, но необходимо учесть, что максимальный ток по этому каналу не более 10 А). С помощью коммутационного переключателя (*SA7*) выбирается канал и рабочий диапазон.

Внимание! Силовой коммутационный переключатель (SA7) можно переключать только при выключенном Источнике 2 (тумблер Пуск ЛАТР2 в положении "O").

Порядок работы при проверке реле тока практически ничем не отличается от проверки реле напряжения, только *Измеритель 1*, должен работать с каналами *I2* или *I1*. Обратить внимание на применение балластных сопротивлений (п. 2.1.3.4).

2.1.3.4 Применение балластных сопротивлений

При проверке реле тока с малым сопротивлением обмотки необходимо в ее цепь включить дополнительное сопротивление, что позволяет расширить диапазон регулирования и повышает точность проводимых измерений. Такую возможность дает подключение нескольких балластных резисторов на 5 и 300 Ом.

Переключателем Сопротивление балластное (SA8) в первичную обмотку выходного трансформатора включаются специальные резисторы (рисунок 2.4), что позволяет приблизить его нагрузочную характеристику к характеристике источника тока и растянуть шкалу регулирования тока. В таблице 1 приведены параметры выходов ~U3 и ~U5 при использовании балластных резисторов и нулевом сопротивлении на выходе.

Таолица 1. Параметры выходов ~05 и ~05								
Диапазон, выбранный силовым пере- ключателем	Балластное	е сопротивление Балластное сопротивление 5						
	Максималь- ный выход- ной ток. А	Использова- ние шкалы, %	Ом Максималь- ный выход- ной ток. А	Использова- ние шкалы, %				
250 B, 8 A	0,7	100	8	30				
20 A, 100 B	1,7	100	20	30				
50 A, 40 B	4,1	100	50	30				
200 A, 10 B	15	100	200	45				

Пользуясь приведенной таблицей, можно правильно выбрать режим работы устройства при проверке устройств с малым внутренним сопротивлением.

На балластных резисторах рассеивается мощность до 300 Вт, что при длительной работе может привести к их перегреву. В таблице 2 для каждого диапазона и величины балластного резистора даны максимальные значения выходного тока и допустимое время работы с последующей паузой не менее 5 минут.

Во время паузы рекомендуется отключить только источник (тумблер *Пуск* в положение "О"), а само устройство оставить во включенном состоянии, чтобы работали внутренние вентиляторы.

Для измерения температуры внутри прибора (на автотрансформаторе и блоке сопротивлений) размещены температурные датчики. Если температура блока сопротивлений превысит допустимый порог, то на Измерителе 2, помимо измеряемых величин, появляется мерцающий знак "T1", а при перегреве ЛATP2 – знак "T2". Появление знаков перегрева сопровождается звуковым сигналом SOS. Для обеспечения защиты как проверяемого, так и проверяющего устройств от перегрева при длительном потреблении от Источника 2 большой мощности, в первичной цепи трансформатора установлена биметаллическая токовая защита типа "термобрейкер" (*FP3*). Он работает с выдержкой времени, определяемой его характеристикой.

Внимание! При величине балластного сопротивления в 300 Ом срабатывание токовой защиты исключено.

работы для каждого диапазона и величины балластного резистора							
Диапа- зон	Балластное сопротивление 5			Балластное сопротивление 300			
	Ом			Ом			
	3 мин	10 мин	30 мин	3 мин	10 мин	30 мин	
250 B, 8							
А	7 A	4,8 A	3,6 A	0,7 A *	0,55 A	0,4 A	
20 A,							
100 B	17 A	11,8 A	9 A	1,6 A *	1,36 A	1,0 A	
50 A, 40							
В	42 A	28,8 A	21,6 A	4 A *	3,3 A	2,4 A	
200 A,							
10 B	160 A	110 A	83 A	15 A *	12,7 A	9,2 A	
* Максимальные значения токов для балластного сопротивления 300 Ом даны							
при нулевом сопротивлении нагрузки (на к.з.) и напряжении сети 220 В.							

Таблица 2. Максимальные значения выходного тока и допустимое время работы для каждого диапазона и величины балластного резистора

2.1.3.5 Измерение временных параметров

При проверке различных временных параметров необходимо измерить интервал времени между началом и окончанием процесса. Началом отсчета времени (запуск счета) может быть или скачкообразное изменение (увеличение или уменьшение) выходного параметра (тока или напряжение) – переключение тумблера Пуск или замыкание/размыкание контакта на входе K1. Окончанием этого процесса (останов счета) может быть или замыкание контакта на входе K2 или обрыв тока.

Исходные положения переключателей:

- установить тумблер Режим секундомера в положение Откл;

- установить переключатель Запуск в зависимости от используемого варианта старта счета секундомера: *от ЛАТР1* или *от ЛАТР2*, или *от К1*;

- установить переключатель любого Измерителя в положение t;

- выходные контакты реле подключить к входам К1 и/или К2.

Для приведения секундомера в готовность проводить измерения необходимо нажать на кнопку *Сброс* – горит зеленый светодиод *Готов*. Для обеспечения срабатывания проверяемого реле необходимо предварительно выставить необходимое значение управляемого параметра. Например, для реле тока – выставить ток, при котором проверяется время срабатывания, а для реле напряжения – напряжение.

Дальнейшие действия будут зависеть от вида измерений.

Измерение времени срабатывания

Исходные положения переключателей: установить тумблер *Ре*жим секундомера в положение *Откл.*, тумблер *Запуск* в положение *от ЛАТР1* или *от ЛАТР2*.

Подать управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером *Пуск*.

Пример схемы подключения при проверке времени срабатывания от изменения параметра на *U3* показан на рисунке 2.7а.

Измерение времени возврата

Исходные положения переключателей: установить тумблер *Ре*жим секундомера в положение *Откл.*, тумблер *Запуск* в положение *от ЛАТР1* или *от ЛАТР2*.

Снять управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером *Пуск*, дождаться срабатывания реле, нажать на кнопку *Сброс*.

Пример схемы подключения при проверке времени возврата от изменения параметра на *U3* показан на рисунке 2.7а.

Измерение разновременности срабатывания двух контактов

Исходные положения переключателей: установить тумблер *Ре*жим секундомера в положение *Откл.*, тумблер *Запуск* в положение *от K1*.

Подать управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером *Пуск*, дождаться срабатывания реле, нажать на кнопку *Сброс* и выключить тумблер *Пуск*.

Схема подключения показана на рисунке 2.76.

Измерение разновременности возврата двух контактов

Исходные положения переключателей: установить тумблер *Ре*жим секундомера в положение *Откл.*, тумблер *Запуск* в положение *от K1*.

Снять управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером *Пуск*, дождаться срабатывания реле, нажать на кнопку *Сброс*.

Внимание! Время срабатывания запускающего контакта (К1) должно быть меньше, чем останавливающего (К2). В противном случае секундомер не остановится.

Схема подключения показана на рисунке 2.76.



Рисунок 2.7 – Схема измерения: а) времени срабатывания/возврата контактов реле; б) разновременности срабатывания/отпускания контактов

Измерение длительности замкнутого/разомкнутого состояния контакта

Исходные положения переключателей: установить тумблер *Ре*жим секундомера в положение Фильтр, а переключатель Запуск в положение от K1.

Длительность замкнутого/разомкнутого состояния контактов измеряется на основе того факта, что схемы пуска и останова секундомера реагируют на изменение состояния контактов *K1*. При этом один и тот же контакт *K1* является в начале запускающим счет времени, а затем останавливающим.

Схема подключения показана на рисунке 2.8.



Рисунок 2.8 – Схема измерения длительности замкнутого/разомкнутого состояния контактов и длительности

2.2 Испытательный комплекс РЕТОМ-51

2.2.1 Назначение и структура РЕТОМ-51

Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 предназначен для: - измерения величины напряжения постоянного и переменного тока;

- измерения временных характеристик устройств релейной защиты при помощи программного секундомера;

- воспроизведения независимых и регулируемых трехфазного тока и трехфазного напряжения;

- выдачи постоянного тока и напряжения;

Комплекс применяется для проверки характеристик и параметров настройки электромеханических, полупроводниковых и микропроцессорных реле и панелей релейной защиты, и их проверки в режимах реальных повреждений в различных отраслях промышленности.

На рисунке 2.9 приведена структурная схема РЕТОМ-51.

Пользователь с помощью персонального компьютера (ПК) задает необходимые ему режимы работы, ПК рассчитывает эти режимы и передает всю необходимую информацию в РЕТОМ-51, на внутренний контроллер (ВК). По полученной информации ВК рассчитывает цифровые выборки токов и напряжений и передает их в интерфейсный модуль (ИМ), откуда эти выборки подаются на цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), а сформированный ими сигнал - на соответствующие усилители. На схеме связка ЦАП и его усилитель обозначены как «Силовые ЦАП». Силовые ЦАП масштабируют аналоговые сигналы токов I_A , I_B , I_C и напряжений U_A , U_B , U_C до заданных величин и обеспечивают необходимый уровень мощности. Указанные сигналы подаются на входы проверяемой защиты.

Выходы проверяемого устройства защиты (контактные или потенциальные) подключается к дискретным входам РЕТОМ-51 через ИМ и передаются в ВК, где проводится их первичная обработка и синхронизация с реальным временем. Потом эта информация передается в ПК для окончательного анализа и оформления протокола испытаний, который может быть выведен на дисплей или печатающее устройство.

ВК управляет также реле, установленными в РЕТОМ-51 (Выходы контактные), и обрабатывает информацию, полученную от АЦП (Входы аналоговые).


Рисунок 2.9 – Структурная схема РЕТОМ-51

2.2.2 Схема подключения проверяемой защиты к РЕТОМ-51

На рисунке 2.10 приведено расположение соединительных клемм на лицевой панели РЕТОМ-51, а на рисунке 2.11 - схема подключения проверяемой защиты (устройства РЗиА) к РЕТОМ-51.



Рисунок 2.10 – Лицевая панель РЕТОМ-51, где: 1 – выключатель «Сеть»; 2 – индикатор

готовности; 3 – индикатор высокого напряжения; 4 – клеммы дискретных входов (8 входов); 5 – клеммы выходов источников напряжения (UN, UA, UB,UC) 6 – разъем для подключения внешнего силового кабеля КС-51.01, гальванически связан с выходами источников тока и напряжения (поз. 5 и 7); 7 – клеммы выходов источников тока (IN, IA, IB, IC); 8 – разъёмы аналоговых входов; 9 – клеммы контактных выходов; 10 – разъем для подключения внешнего информационного кабеля КИ-51.01 (гальванически связан с поз. 4, 9)





Подключение PETOM-51 к компьютеру (PC) осуществляется при помощи:

- USB-порта;

- СОМ-порта.

Разъемы для подключения соответствующих кабелей размещены на задней панели устройства. Программное обеспечение (ПО) поддерживает оба канала. Выбор канала осуществляется через меню настроек.

2.2.3 Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения

Программа позволяет в ручном и автоматическом режиме в широких пределах независимо управлять тремя источниками тока и напряжения, автоматически фиксировать срабатывание и возврат тестируемой защиты по различным признакам, воздействовать на логику защиты с помощью дискретных выходов, измерять и осциллографировать напряжения, подводимые к аналоговым входам (АЦП).

Программа построена таким образом, что в отдельно взятый момент времени можно управлять только одной величиной, которая может быть фазной, линейной, симметричной составляющей, углом сдвига фаз или частотой. Окно программы представляет собой стандартное WINDOWS-окно, общий вид которого показан на рисунке 2.12.



Рисунок 2.12 – Главное окно программы Ручное управление источниками І и U

В верхней части программы, ниже строки заголовка, расположено меню, состоящее из следующих пунктов:

• *PETOM-51* – предназначен для программного включения и выключения РЕТОМ-51 (подпункты *Вкл* и *Выкл*);

• Режим – подпункты: Фазные составляющие I, Симметричные составляющие I, Фазные составляющие U, Симметричные составляющие U. Режимы фазных составляющих для токов и напряжений позволяют задавать соответствующие фазные величины, а режимы симметричных составляющих позволяют задавать составляющие прямой, обратной и нулевой последовательности токов и напряжений с последующим программным пересчетом в фазные значения для выдачи PETOM-51. Подпункты Амперметр, вольтметр, фазометр и Секундомер частично дублируют переключения, осуществляемые закладками виртуального прибора, расположенного в верхней центральной части главного окна программы. Подпунктом Синхронизация с сетью можно включить (Вкл) или выключить (Выкл) синхронную с частотой питающей сети выдачу токов и напряжений, которая может потребоваться для синхронизации токов и напряжений выдаваемых двумя и более PETOM-51, в том числе и удаленных друг от друга (находящихся на подстанциях по разным концам линии, например, при снятии фазной характеристики защиты ДФЗ-201).

• Контакты – дублирует управление четырьмя контактными выходами (подпункт Выходы контактные), доступными в группе Контакты выходные главного окна программы, и восемью дискретными входами (подпункт Входы дискретные), доступными в группе "Контакты входные" главного окна программы. Каждый их выходных контактов можно разомкнуть или замкнуть, а у

дискретных входов установить их нормальное состояние – открытый или закрытый.

• *Авто (Настройка)* – предназначен для вызова окна диалога Время шага при автоматической проверке, у которого в редактируемом поле задается время удержания на каждом шаге при автоматическом поиске срабатывания или возврата, а также определяется направление поиска от минимальной величины к максимальной Мин Макс и наоборот, от максимальной к минимальной Макс – Мин. Значения максимальной и минимальной величины, а также шаг приращения берутся из соответствующих полей виртуального прибора, расположенного в центральной верхней части главного окна программы. Изменению подлежит та величина (ток, напряжение, фазовый угол или частота), которая активна в текущий момент времени. Запуск проверки производится нажатием кнопки *Авто*, расположенной в левом нижнем углу главного окна программы. Режим автоматического изменения тока, напряжения, фазы или частоты введен для ускорения поиска параметра срабатывания/возврата реле;

• *АЦП* – служит для включения или отключения 1-го или 2-го канала АЦП, выбора их рабочего диапазона – 500 В, 100 В, 50 В и 5 В. Подпункт Осциллограф предназначен для вывода на экран одноименного прибора – графического представления измеряемых значений;

- Помощь вызов Службы Помощи;
- Выход служит для выхода из программы.

Ниже строки меню расположены кнопки Панели инструментов:

- вызов секундомера;
- обнуление всех величин (токи, напряжения, углов);
- вызов Службы Помощи;
- выход из программы.

Включение и выключение РЕТОМ-51 осуществляется программным рубильником , расположенным в правой верхней части главного окна программы в группе *Выключатель*.

Задание выдаваемых величин производится в левой части главного окна программы. Редактируемые поля этих величин объединены в две группы *Ток* и *Напряжение*, ниже которых расположено поле установки частоты. Для задания выдаваемой величины необходимо подвести курсор «мыши» к нужному полю и после нажатия левой кнопки «мыши» ввести нужное число. В нижней части каждой из групп расположены выпадающие списки для определения режима выдачи.

Режимы каналов тока:

r	
фаза А	-
фаза А	
фаза В	
фаза С	
Управление I А	ł
Управление I В	
Управление I С	
Управление I AB	
Управление I BC	
Управление I CA	- 1
Управление I ABC	
Симметричные составляю	шие
3 паралл. ист. I	
3 источника =l	

фаза А, фаза В, фаза С – выдача токов по каналам AN, BN и CN. Переключение на эти режимы происходит автоматически при активации "мышкой" соответствующих полей тока или фазового угла. Таким образом, осуществляется независимое управление (независимые источники);

Управление I А, Управление I В, Управление I С – выдача токов отдельно по каждому из каналов AN, BN или CN (имитация тока однофазного КЗ – AO, BO, CO). При переключении на один из этих режимов происходит

обнуление и блокировка выдачи токов у неактивных каналов, ниже появятся два новых редактируемых поля (однофазный ток и фазовый угол) для управления по выбранному каналу;

Управление I AB, Управление I BC, Управление I CA – выдача токов по каналам AB, BC или CA (имитация токов двухфазного K3 – AB, BC или CA). При переключении на один из этих режимов происходит обнуление и блокировка выдачи тока у неактивного канала, ниже появятся два новых редактируемых поля (двухфазный ток и фазовый угол) для управления по выбранным каналам;

Управление I ABC – выдача токов по каналам AN, BN и CN (имитация токов трехфазного K3 – ABC). При переключении на этот режим происходит обнуление полей выдачи тока, а ниже появятся два новых редактируемых поля (трехфазный ток и фазовый угол) для соответствующего управления;

Симметричные составляющие – выдача токов прямой, обратной и нулевой последовательности (I1, I2, I0) и их комбинаций;

3 паралл. ист. I – режим выдачи токов по каналам AN, BN и CN для трехкратного увеличения выходного тока (до 60 A). Выходные клеммы источников тока A, B, C должны быть соединены параллельно. При переключении на этот режим ниже появятся два новых редактируемых поля (однофазный ток и фазный угол) для соответствующего управления;

3 источника =*I* – режим выдачи однофазного постоянного тока по каналам AN, BN и CN. Выходные клеммы источников тока A, B, C должны быть соединены параллельно. Объединенным клеммам A-B-C соответствует положительный потенциал – "+", а клемме N отрицательный – "–"

Режимы каналов напряжения:

фаза С 💌 💌
фаза А
фаза В
фаза С
Управление U А
Управление U В
Управление U С
Управление U АВ
Управление U ВС
Управление U СА
Управление U ABC
Симметричные составляющие
междуфазное Uab
источник ·Ua, +Ub, ~Uc

фаза А, фаза В, фаза С – выдача напряжений по каналам AN, BN и CN. Переключение на эти режимы происходит автоматически при активации "мышкой" соответствующих полей напряжения или фазного угла. Таким образом осуществляется независимое управление (независимые источники);

Управление U A, Управление U B, Управление U C – выдача напряжений отдельно по каждому из каналов AN, BN или CN (имитация напряжения однофазного K3 – AO, BO или CO). При переключении на один из этих

режимов происходит обнуление поля выдачи и блокировка изменения напряжений у неактивных каналов с установкой по ним напряжения холостого хода, ниже появятся два новых редактируемых поля (однофазное напряжение и фазовый угол) для управления по выбранному каналу. При превышении напряжения активного канала значения холостого хода, дальнейшее приращение будет осуществляться симметрично по всем трем каналам;

Управление U AB, Управление U BC, Управление U CA – выдача напряжений по каналам AB, BC или CA (имитация напряжения двухфазного K3 – AB, BC или CA). При переключении на один из этих режимов у неактивного канала устанавливается напряжение холостого хода, ниже появятся два новых редактируемых поля (двухфазное напряжение и фазовый угол) для управления по выбранным каналам;

Управление U ABC – выдача напряжений по каналам AN, BN и CN (имитация напряжения трехфазного K3 – ABC). При переключении на этот режим происходит обнуление полей выдачи напряжения, а ниже появятся два новых редактируемых поля (трехфазное напряжение и фазный угол) для соответствующего управления;

Симметричные составляющие – выдача напряжений прямой, обратной и нулевой последовательности (U1, U2, U0) и их комбинаций;

Междуфазное Uab – однофазный режим выдачи в противофазе напряжений по каналам AN и BN для двукратного увеличения выходного значения (до 240 В). При переключении на этот режим ниже появятся два новых редактируемых поля (однофазное напряжение и фазный угол) для управления по каналам A-B. Редактируемые поля канала CN остаются доступными для модификации;

Источник –Ua, +Ub, ~Uc – режим выдачи постоянного напряжения по каналам AN и BN и переменного по каналу CN. Клемме A соответствует положительный потенциал – "+", а клемме B отрицательный – "–". Максимальное напряжения постоянного тока - до 339 B, а переменного по каналу CN - до 120 В.. Режим предусмотрен для удобства работы с электронными реле, требующими подачи оперативного питания, а также для определения в режиме Секундомер времен возврата промежуточных реле постоянного тока. Для исключения шунтировки проверяемых реле внутренним сопротивлением канала напряжения при определении времени возврата со сбросом постоянного напряжения в ноль на выходе всех каналов напряжения РЕТОМ-51 установлены реле, осуществляющие "подрыв" обмотки проверяемого реле. При этом происходит размыкание контактов внутренних реле, установленных в каналах Ua и Ub. При установке в поле Мин виртуального прибора значения напряжения, отличного от нуля, управления внутренними реле каналов Ua и Ub не происходит, и их контакты постоянно остаются в замкнутом состоянии.

В центральной верхней части главного окна расположен основной управляющий орган (рисунок 2.13) – комбинированный виртуальный прибор, совмещающий функции секундомера, источника токов и напряжений, задатчика фазных углов и частоты.

Переключение режимов устройства осуществляется при помощи закладок *Ток*, *Напряжение*, *Фаза*, *Частота* и *Секундомер*, расположенных в его нижней части, либо при активации, например "мышкой", полей токов, напряжений, фазных углов или частоты, расположенных в левой части окна программы. После переключения в режим секундомера процесс его запуска и останова будет определяться полем выдачи, активным в предыдущий момент времени (ток, напряжение, фазовый угол, частота), а также состоянием активного контакта.



Рисунок 2.13 – Комбинированный виртуальный прибор

В правой части виртуального прибора расположены поля, условно разделенные на две группы – задающую и индицирующую.

К задающей группе относятся:

- Мин установка минимального значения выдаваемой величины.
- Макс установка максимального значения выдаваемой величины.
- Шаг приращение выдаваемой величины (поле отсутствует в режиме секундомера, так как при его запуске осуществляется скачок от минимального значения к максимальному или наоборот).

К индицирующей группе относятся:

- Измеренная величина срабатывания (*Icp*, *Ucp*, *qcp*, *Fcp*, *tcp*).
- Измеренная величина возврата (*І*в, *U*в, *ф*в, *F*в, *t*в).
- Кв вычисленный коэффициент возврата (поле отсутствует в режиме секундомера).

Поля срабатывания, возврата и коэффициента возврата заполняются при изменении состояния выбранного (активного) дискретного входа, подключенного к выходным контактам защиты.

Назначение полей *Мин* и *Макс*. Для исключения возможности вывода из строя тестируемого оборудования эти параметры имеют два разные значения – одно, "глобальное", задается из панели инструментов, другое, локальное, задаётся в описанных ранее полях. Причем, значения локального минимума и максимума не могут превышать глобальные. Ниже окна для вывода текущей выдаваемой величины в виртуальном приборе расположены четыре кнопки со стрелками (отсутствуют в режиме секундомера). Нажатие или удержание кнопок при помощи "мышки" приводит к уменьшению или увеличению шага, а кнопок шете - к уменьшению или увеличению выдаваемой величины. Кнопки дублируются клавишами клавиатуры для управления курсором ↓/↑ и ←/→.

После активизации секундомера (рисунок 2.14) соответствующей закладкой, $Muh \rightarrow Makc$ и $Makc \rightarrow Muh$, имеющие следующее функциональное назначение:

Старт – запуск секундомера;

Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение состояния активного контакта);

 $Muh \rightarrow Makc$ – определяет переход после нажатия на кнопку *Старт* от минимальной величины, установленной в поле *Мин*, к максимальной, заданной в поле *Макс*;

Макс →*Мин* – определяет переход в обратном направлении.



Рисунок 2.14 – Секундомер

Значения времен срабатывания и возврата заносятся в поля tcp, tв.

Ниже виртуального прибора расположено поле векторной диаграммы, предназначенной для индикации выдаваемых PETOM-51 векторов тока и напряжения (в действующих значениях). За положительное направление отсчета угла принято направление против часовой стрелки. Диаметр окружности векторной диаграммы соответствует полю *Макс* виртуального прибора. После установки ключа *Разрешить "захват" векторов мышкой* в нижней части векторной диаграммы возможно задание и вращение векторов, если установить курсор "мыши" на поле диаграммы и удерживать её левую кнопку в нажатом состоянии. Нажатие на расположенную рядом кнопку *Поворот оси* приведет к повороту осей векторной диаграммы на угол 90° против часовой стрелки. При этом нулевая ось примет вертикальное положение. Повторное нажатие на эту же кнопку возвра-

Справа от векторной диаграммы в группе *Входы дискретные* расположены восемь полей дискретных входов. Каждое поле, соответствующее контакту, состоит из двух элементов – кнопки с изображением контакта и лампочкииндикатора. Выбор активного контакта, по которому будет производиться фиксация срабатывания или возврата, осуществляется однократным щелчком "мышки" по кнопке с изображением контакта. При этом контур кнопки и контакт внутри нее окрасятся в зеленый цвет. Повторный щелчок (или последующие щелчки) по кнопке активного контакта приведет к инверсии нормального состояния контакта – нормально открытого (НО) на нормально закрытый (НЗ) или наоборот. После включения устройства программным рубильником, лампочка-индикатор будет окрашена в зеленый цвет при разомкнутом состоянии подведенного к РЕТОМ-51 контакта тестируемой защиты или красный при замкнутом.

Ниже полей дискретных входов, в группе *Контакты выходные*, расположены четыре кнопки контактных выходов, нажатие на которые приводит к включению или выключению выходных реле PETOM-51. Состояние этих реле отображается схематичным изображением контакта, расположенным внутри каждой кнопки.

Имеется возможность воздействовать на логику защиты, замыкая или размыкая выходные контакты PETOM-51. Настройка выходных контактов становится доступной только в режиме секундомера после нажатия на кнопку *Дополнительно*, расположенную ниже кнопок с изображениями контактов. В результате появляется окно диалога *Настройка выходных контактов* (рисунок 2.15), позволяющее устанавливать для каждого из четырех выходов тип нормального состояния контакта, время включения и выключения, а также один из режимов работы:

• Выключен – логика работы не определена, и состояние контакта выходного реле соответствует его положению в группе Контакты выходные. Поля Твкл и Твыкл недоступны для редактирования;

• От начала цикла – контакт выходного реле сменит свое состояние на противоположное через время Текл и вернется в исходное через время Теыкл, относительно нажатия кнопки Старт секундомера;

• От актив. вх. контакта – контакт реле дискретного выхода сменит свое состояние на противоположное через время Твкл и вернется в исходное через время Твыкл относительно момента переключения активного входного контакта.

Настройка выходных контактов								
	N≗	Тип	Твкл,с	Твыкл,с	Режим			
	1		0.000	0.000	Выключен 💌			
	2		0.000	0.000	Выключен От начала цикла От актив, вх. кон			
	3		0.000	0.000	Выключен 💌			
	4	_	0.000	0.000	Выключен 💌			
		OK	Отмена	Применить	Помощь			

Рисунок 2.15 – Окно настройки выходных контактов

В режиме секундомера логика функционирования выходных реле является приоритетной по отношению к установкам, определенным в группе *Контакты выходные* главного окна программы.

Ниже полей выходных контактов расположена группа Входы аналоговые с кнопкой АЦП и полями U1 и U2, отображающими действующие значения напряжений, подведенных к аналоговым входам РЕТОМ-51. При выключенном АЦП поля U1 и U2 загашены.

Включение измерительных входов становится возможным после нажатия на кнопку *АЦП* или выбора соответствующего пункта меню, в результате чего появится окно диалога *Режим АЦП* (рисунок 2.16).

IXana) I	Канал 2
🖲 выкл	🗭 выкл.
🔿 U (диапазон) 🛛 (50B)	С U (диапазон) 2 (50B)
C I (1A=B) 1.000	CI (1A=B) 1.000
Время индикации 5.000	c (110)

Рисунок 2.16 – Диалоговое окно Режим АЦП

Далее можно включить или выключить каналы АЦП, выбрать необходимый диапазон подводимого напряжения, либо (при наличии токоизмерительных клещей) установить режим измерения тока с заданием в соответствующем редактируемом поле коэффициента пропорциональности ампер/вольт. Режим осциллографирования включается установкой флага в поле Вывести осциллографирования включается установкой флага в поле Вывести осциллографирования включается установкой флага в поле Вывести осциллографирования включается подпункта Осциллограф. После этого рабочее окно осциллографа появится поверх главного окна программы. Поле Длительность сканирования задает интервал времени осциллографирования, в течение которого будет проводиться измерение, а с помощью поля Время индикации можно задать периодичность обновления сигналов (либо в осциллографе, при его активности, либо в полях измеряемых действующих значений U1 или U2).

2.2.3 Автоматическая проверка микропроцессорных устройств защиты с помощью РЕТОМ-51

Схема подключения представлена для терминала Sepam 1000+ (рисунок 2.17).

Подробно рассмотрим алгоритм процедуры задания воздействующих величин. При определении параметров срабатывания поиск осуществляется от 0,8УСТАВКИ до 1,2УСТАВКИ с шагом 1/5 от этого диапазона, т.е. диапазон проверки разбивается на 5 окон, после определения срабатывания в какомлибо окне проводится уточнение с шагом 0,5 от заданной допустимой точности. Допустимая точность для каждого параметра задается согласно техническому описанию устройства. Перед каждым шагом выдерживается бестоковая пауза и выдается режим холостого хода (XX), в который по контакту происходит сброс терминала в исходное состояние.

Определение Іср для каждой ступени МТЗ (логическая схема работы трехфазной МТЗ приведена на рисунке 2.18) проводится при симметричном

трехфазном коротком замыкании ABC (рисунок 2.19). Это необходимо, чтобы избежать срабатывания других органов защиты. Как описывалось выше, ток выдается скачком до значения 0,8УСТАВКИ. Если защита не сработала, то выдерживается бестоковая пауза, после которой выдается режим холостого хода. То есть, в этот момент выдается номинальный ток и напряжение, соответствующее нормальному режиму сети. Это напряжение подбирается, исходя из уставок. При этом подразумевается, что уставки защит по напряжению и вольтметровая блокировка МТЗ не перекрывают и не блокируют друг друга. Во время холостого хода с помощью контактов «Внешний сброс» осуществляется сброс защиты. После этого снова имитируется КЗ, выдается ток 0,9УСТАВКИ и так повторяется до срабатывания. После чего происходит уточнение тока *I*ср с меньшим шагом, например, если допустимая точность по току срабатывания равна 5%, то шаг определяется как половина от допуска, то есть 0,025*I*ср.

Время паузы между итерациями выбирается исходя из уставок времени удержания всех ступеней токовой защит. Для определения времени паузы выбираются включенные ступени защиты с меньшим током срабатывания, чем у проверяемого органа, и среди них находится максимальное время удержание, которое принимается за время паузы при проведении теста.



Рисунок 2.17 – Схема подключения защиты к РЕТОМ-51

Проверка времени удержания (принцип работы данного органа поясняет рисунок 2.20) проводится следующим образом. Определяется время паузы между двумя импульсами тока, величины которых больше в 1,2 раза уставки МТЗ или защиты от замыкания на землю (333), в зависимости от того, ступень какой защиты проверяется. Время выдачи тока берётся равным 0,7 от времени срабатывания ступени. Срабатывание фиксируется по контакту соответствующему проверяемому органу.



Рисунок 2.18 – Логическая схема работы МТЗ



Рисунок 2.19 – Временные диаграммы поиска Іср МТЗ

Время паузы между итерациями выбирается исходя из уставок времени удержания всех ступеней токовой защит. Для определения времени паузы выбираются включенные ступени защиты с меньшим током срабатывания, чем у проверяемого органа, и среди них находится максимальное время удержание, которое принимается за время паузы при проведении теста.

Проверка времени удержания (принцип работы данного органа поясняет рисунок 2.20) проводится следующим образом. Определяется время паузы между двумя импульсами тока, величины которых больше в 1,2 раза уставки МТЗ или защиты от замыкания на землю (333), в зависимости от того, ступень какой защиты проверяется. Время выдачи тока берётся равным 0,7 от времени срабатывания ступени. Срабатывание фиксируется по контакту соответствующему проверяемому органу.



Рисунок 2.20 – Накопление выдержки времени при времени удержания большем нуля

В случае, если ступень какой-либо токовой защиты (МТЗ, ЗЗЗ и т.д.) выбрана с зависимой от тока характеристикой срабатывания, то снимается времятоковая характеристика tcp=f(I) по умолчанию для 10 точек (рисунок 2.21), при этом диапазон построения графика ограничивается в зависимости от выбранных уставок предыдущих и последующих ступеней, и других токовых защит. Также имеется возможность изменения количества снимаемых точек и диапазона проверки.

Характер	истика	МЭК ста	ндартная обрат	но з	ависи	мая хар	рактери	истика І	уст = 12	2 A, Tyc	$\mathbf{T} = 0$.1 c
 Дополни услов 	тельные ия	³ Минимальный ток: 14.1		N	Гакси	иальнь	ій ток:	18	Кол-	во точе	ек	10
I, A	<i>T</i> , c	d <i>T</i> , %	Результат	1.4	to							
18.000	0.603	4.16	норма	1.2						1		2
17.567	0.647	5.02	?не в норме							1		12
17.133	0.688	4.32	норма	1	+							
16.700	0.732	2.99	норма							$ \mathcal{U} $		- B
16.267	0.799	3.45	норма	J.8	+							- 3
15.833	0.879	3.66	норма	26							、	
15.400	1.001	6.21	?не в норме	3.6							`	
14.967	1.117	4.94	норма	3.4	+					_		3
14.533	1.289	4.94	норма									
				J.2	+		2					
												12
1000				1								LA
						2.5	5	7.5 10	12.5	15 17	'.5 Z	22.5
Допу	уск класс точности 5 или от -10 до +25 мс					125-72						

Рисунок 2.21 – Снятие времятоковой характеристики

Если ступени МТЗ работают с пуском по напряжению (либо по снижению напряжения ниже уставки, либо по превышению уставки напряжения обратной последовательности), проводится быстрый тест напряжения. То есть, в случае проверки пуска по напряжению прямой последовательности выдается ток $1,2I_{cp}$ и проверяется срабатывание и несрабатывание защиты при 0,9 и $1,1U_{уставки}$ соответственно. При этом время каждого цикла проверки ограниченно $1,2T_{уставки}$.



Рисунок 2.22 – Логическая схема работы МТЗ с пуском по U2

В случае, если проверяются ступени направленной защиты (логическая схема направленной защиты от замыканий на землю на рисунке 2.23), то вместе с током выдается напряжение необходимой последовательности.

В случае проверки направленной защиты от замыканий на землю выдается напряжение в канал U_B, которое в зависимости от конфигурации защиты через контакт заводится на входы датчика напряжения нулевой последова-

тельности Sepam или служит для определения нулевой последовательности по сумме фазных значений. Величина выдаваемого напряжения больше, чем минимальное значение, определяющее чувствительность органа направления мощности (OHM). Угол между напряжением и током равен углу $\phi_{M^{4}}$ (рисунок 2.24).

Проверка защиты от замыканий на землю по току аналогична проверке MT3. Чтобы избежать возможного пересечения уставок между 333 и MT3 (т.к. при достаточно больших уставках по току срабатывания 333 могут срабатывать младшие ступени MT3, что затруднит анализ результата), выдается трехфазная система токов, одинаковых по фазе и амплитудой равной 1/3 от уставки MT3.



Рисунок 2.23 – Логическая схема работы направленной защиты от замыканий на землю



Рисунок 2.24 – Векторная диаграмма поиска параметров направленной 333

3 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

3.1 Общие указания по исследованию ступенчатой токовой защиты с зависимой и независимой время-токовыми характеристиками срабатывания

Токовая зашита со ступенчатой характеристикой выдержки времени представляет собой сочетание максимальной токовой защиты (МТЗ) и токовой отсечки (ТО).

В качестве первой ступени используется ТО. Второй ступенью защиты является ТО с выдержкой времени. Третья ступень представляет собой МТЗ с выдержкой времени.

При превышении любым из фазных токов I_A , I_B , I_C уставки I> соответствующего компаратора (блоки 1-3) возникает сигнал «Пуск I >», и при отсутствии блокирующих сигналов запускается элемент выдержки времени 5 или 6 (рисунок 3.1): 5 – независимая от тока выдержка времени; 6 – обратнозависимая время-токовая характеристика (рисунок 3.2). Через время выдержки ступени T на выходе схемы I> возникает сигнал отключения.

Ускорение ступени МТЗ (сигнал от блока 14) заключается в исключении выдержки времени Т с помощью элемента 7. Ускорение используется в основном при ручном включении выключателя. В этом случае программируется один из дискретных входов защиты, который по наличию или отсутствию напряжения фиксирует команду на включение выключателя. Ускорение возможно применить также и в циклах АПВ, когда при повторном включении выключателя на КЗ программа АПВ генерирует сигнал на отключение без выдержки времени.

Блокирование любой ступени (элемент 4) может быть осуществлено как внешним контактом, так и в цикле АПВ. Указанное расширяет конкретные возможности применения защиты. Блокирование при броске намагничивающего тока (элемент 12) обеспечивает запрет срабатывания при возрастании тока вследствие включения силового трансформатора.

Блоки 1 и 2 (рисунок 3.3) обеспечивают измерение цифровыми методами, например с помощью алгоритма Фурье, амплитуд первой и второй гармонических составляющих в токе i_A . Уставка по коэффициенту блокирования кбл задается блоком 3. Компаратор 4 обеспечивает выявления режима включения трансформатора по условию $i_{A2f}/I_A \ge k_{\delta n}$. Для повышения надежности функционирования при токах I_A , больших, чем максимально возможный бросок тока намагничивания, используется параметр $I_{\delta n \ max}$ (блок 7) и компаратор 8. Это обеспечивает сигнал «Бросок тока намагничивания» и последующее блокирование только в диапазоне токов $I_A < I_{\delta n \ max}$. Блок 6 обеспечивает отсечение границы токов снизу, позволяя распознавать включение трансформатора только в случае, если произошел пуск токовой ступени (сообщение 9 «Пуск

I_A»). Блокирующее сообщение о выявлении режима включения трансформатора поступает в тракт отключения МТЗ.



Рисунок 3.1 – Максимальная токовая защиты



Рисунок 3.3 – Характеристики МТЗ: а) независимая; б) обратнозависимая время-токовая характеристика



Рисунок 3.3 – Алгоритм выявления броска тока намагничивания

При использовании любых токовых защит с обратнозависимыми времятоковыми характеристиками их согласование традиционно производится с помощью <u>графиков</u>. Характеристики защит строятся в осях координат «токвремя», причем ординаты представляют время, а абсциссы – ток. На шкале токов должны быть указаны <u>первичные</u> токи, причем соответствующие какойто одной ступени напряжения.

Согласование характеристик зависимых защит по времени начинается с определения расчетной точки повреждения и соответствующего ей расчетного тока КЗ, что зависит от типов и уставок защит последующего и предыдущего элементов.

Как правило, токовые защиты реагируют на одни и те же величины: на токи в фазах защищаемых линий. В редких случаях одна из защит может иметь другое исполнение, например, использовать <u>разность</u> двух фазных то-ков (так называемая «восьмерка»).

Времятоковые характеристики разных типов имеют различную степень крутизны. Для семейства характеристик SEPAM по стандарту МЭК время срабатывания вычисляется по формуле:

$$t_{c.3}(I_*) = \frac{k}{I_*^{\alpha} - 1} \cdot \frac{T}{\beta},$$
 (1)

где постоянные коэффициенты *а*, *β*, *k* определяют крутизну зависимых времятоковых характеристик и имеют следующие значения (таблица 1).

Коэффициент T позволяет выбрать кривую, проходящую через определенную точку ($I_*, t_{c,3}$). Значение T равно времени срабатывания защиты $t_{c,3}$ при токе K3, превышающем уставку в 10 раз: при $I_* = 10$ время срабатывания $t_{c,3} = T$.

При выборе наиболее подходящей характеристики в России следует начинать со стандартной обратнозависимой характеристики по стандарту МЭК. Далее следует определить относительное значение расчетного тока (кратность) $I_* = I_{\kappa} / I_{c.3}$.

Характеристические кривые	k	α	β
Стандартная обратнозависимая вы- держка времени SIT / А	0.14	0.02	2.97
<i>Очень</i> обратнозависимая выдержка времени VIT или LTI / В	13.5	1	1.5
<i>Чрезвычайно</i> обратнозависимая вы- держка времени EIT / С	80	2	0.808

Таблица 1 – Стандартные коэффициенты для расчета время-токовых характеристик IEC (МЭК)

Необходимое время срабатывания защиты $t_{c.3}$ выбирается по условию (1). Для вычисления «временного» коэффициента T используется выражение (2):

$$T = \frac{t_{c,3}(I_*) \cdot (I_*^{\alpha} - 1) \cdot \beta}{k}.$$
(2)

В момент КЗ время срабатывания защиты при выбранном типе характеристики, известном $I_{c.3}$ и выбранном по выражению (2) коэффициенте T определяется автоматически по выражению (3):

$$t = \frac{k}{I_*^{\alpha} - 1} \cdot \frac{T}{\beta}.$$
 (3)

Вместо коэффициента T можно использовать так называемый "коэффициент усиления" TMS, равный отношению T/β . Тогда формулы (2) и (3) примут вид:

TMS =
$$\frac{t_{c.3}(I_*) \cdot (I_*^{\alpha} - 1)}{k}$$
 (4)

$$t = \frac{k}{I_*^{\alpha} - 1} \cdot TMS \,. \tag{5}$$

Терминалы SEPAM позволяют выбрать одну из 16 обратнозависимых времятоковых характеристик:

6 кривых, совместимых с предыдущими сериями Sepam 15, Sepam 1000 и Sepam 2000:

- Standard inverse time (SIT);
- Long time inverse (LTI);
- Very inverse time (VIT);
- Extremely inverse time (EIT);
- Ultra inverse time (UIT);
- RI curve.

Для кривых SIT, LTI, VIT, EIT, UIT приняты формулы МЭК (IEC 60255-3), но при токе менее $1,2 \cdot I_{c.3}$ защита не работает.

7 кривых по стандартам МЭК (IEC 60255-3) и IEEE:

- IEC SIT/A;
- IEC LTI/B;
- IEC VIT/B;
- IEC EIT/C;
- IEEE Moderately inverse/D;
- IEEE very inverse/E;
- IEEE extremely inverse/F.

Для этих кривых защита начинает срабатывать при токе равном *I*_{*c*.3}.

3 кривые по стандарту IAC:

- IAC inverse (IAC IT);
- IAC very inverse (IAC VIT);
- IAC extremely inverse (IAC EIT).

Коэффициент TMS (Time Multiplier Setting) выбирается ближайшим из стандартных рядом:

- Inverse (SIT) и IEC SIT/A: 0.04÷4.20
- Very inverse (VIT) и IEC VIT/B: 0.07÷8.33
- Long inverse (LTI) и IEC LTI/B: 0.01÷0.93
- Ext inverse (EIT) и IEC EIT/C: 0.13÷15.47
- IEEE moderately inverse: 0.42÷51.86
- IEEE very inverse: 0.73÷90.57
- IEEE extremely inverse: 1.24÷154.32
- IAC inverse: 0.34÷42.08
- IAC very inverse: 0.61÷75.75
- IAC extremely inverse: 1.08÷134.4

Ниже приводятся формулы времятоковых характеристик SEPAM по стандартам IEEE и IAC.

IEEE:
$$t(I_*) = (\frac{A}{I_*^P - 1} + B) \cdot \frac{T}{\beta}$$
(6)

Таблица 2 – Стандартные коэффициенты для расчета время-токовых характеристик IEEE

Характеристические кривые	Α	В	Р	β
Умеренно обратнозависимая вы-	0.01	0.023	0.02	0.241
держка времени SII				
Очень обратнозависимая выдерж-	3.922	0.098	2	0.138
ка времени VIT или LTI				
<u>Чрезвычайно</u> обратнозависимая	5.64	0.0243	2	0.081
выдержка времени ЕІТ				

IAC:
$$t(I_*) = (A + \frac{B}{I_* - C} + \frac{D}{(I_* - C)^2} + \frac{E}{(I_* - C)^3}) \cdot \frac{T}{\beta}$$
 (7)

Характеристические кривые	Α	B	С	D	Ε	β
Обратнозависимая выдержка времени SIT	0.208	0.863	0.8	-0.418	0.195	0.297
<u>Очень</u> обратнозависимая вы- держка времени VIT или LTI	0.09	0.795	0.1	-1.288	7.958	0.165
<u>Чрезвычайно</u> обратнозависимая выдержка времени ЕІТ	0.004	0.638	0.62	1.787	0.246	0.092

Таблица 3 – Стандартные коэффициенты для расчета время-токовых характеристик IAC

Выбор тех или иных характеристик зависит от типа и характеристики защитного устройства как на предыдущем (нижестоящем), так и на последующем (вышестоящем) элементах, а также от существующих или заданных уставок на одном из этих элементов.



Рисунок 3.4 – Стандартная ("нормальная") обратнозависимая характеристика SEPAM по МЭК (SIT/A) при разных значениях TMS

3.2 Общие указания по исследованию максимальной токовой защиты с контролем снижения напряжения

Данная защитная функция является объединением двух функций: максимальной токовой защиты (ANSI 50/51) и защит минимального напряжения (ANSI 27) (рисунок 3.5).

Фиксация понижения напряжения необходима прежде всего в силу следующих причин:

а) понижение напряжения ввиду возрастания нагрузки в ЭЭС. В этом случае защита по напряжению с выдержкой времени может действовать на отключение части нагрузки с целью восстановления напряжения;

б) понижение напряжения при КЗ. В определенных случаях совместное использование фиксации превышения тока и снижения напряжения позволяет получить необходимую селективность защиты;

в) контроль исчезновения (отсутствия) напряжения для устройств автоматического повторного включения.

фазные и линейные напряжения этом случае выделяется наименьшее из напряжений) или напряжение прямой последовательности. Компараторы К1 и К2 обеспечивают фиксацию уменьшения измеряемого параметра для каждой из ступеней срабатывания соответственно с выдержками времени *T1* и *T2*. Во избежание неправильных действий каждая ступень должна блокироваться при отключении автоматического выключателя в цепях измерительного трансформатора напряжения TH или при срабатывании устройств контроля исправности цепей напряжения. В случае расположения измерительного трансформатора напряжения на линии необходимо обеспечить возврат защиты минимального напряжения после отключения выключателя линии, когда напряжение на входе защиты становится равным нулю. Для этой цепи состояние выключения контролируется фиксацией протекания тока (блок *I*>). Значение уставки *I*> должно быть достаточно малым, обеспечивая действия защиты при всех возможных видах повреждений.

В защите от повышения напряжения для контроля обычно используется одно из линейных напряжений, так как повышение напряжения обычно происходит в симметричном режиме (может быть использовано напряжение прямой последовательности).



Рисунок 3.5 – Защита минимального напряжения

3.3 Общие указания по исследованию автоматики повторного включения

Преобладающая часть аварийных отключений воздушных линий электропередачи является следствием неустойчивых повреждений, самоустраняющихся после снятия напряжения, т.е. после отключения линии. Подобные нарушения возникают при перекрытиях изоляции из-за атмосферных перенапряжений, схлестывании и по другим причинам. После обратного включения под напряжение линии, на которой произошло неустойчивое повреждение, восстанавливается нормальный режим ее работы. Такое включение называется повторным включением, а специальные автоматические устройства, выполняющие данную операцию, – устройствами автоматического повторного включения (АПВ). АПВ, после которого восстанавливается нормальный режим работы, называется успешным.

Устойчивые повреждения происходят на воздушных линиях значительно реже и не устраняются после ее отключения. В таких случаях АПВ оказывается неуспешным и линия вновь отключается.

АПВ позволяет быстро ликвидировать аварию и восстановить нормальную схему сети не только при самоустраняющихся повреждениях, но и после ложного действия релейных защит, самопроизвольного отключения выключателей или ошибочных действий персонала. Согласно ПУЭ, применение АПВ является обязательным для линий всех напряжений выше 1000 В.

Наибольшее распространение получило однократное АПВ. Двукратное АПВ применяется значительно реже, обычно на тупиковых линиях, когда его применение диктуется требованиями повышенной надежности электроснабжения потребителей.

Самоустраняющиеся повреждения помимо линий электропередачи зачастую имеют место на сборных шинах электростанций и подстанций, на трансформаторах и электрических аппаратах. В связи с этим применяется АПВ шин и трансформаторов.

АПВ может оказаться успешным (питание потребителя восстановится) или неуспешным (при котором снова сработает РЗ). Из-за высокой эффективности АПВ, этот вид автоматики обязателен к установке на всех линиях, напряжением большим 1 кВ.

Критерии запуска АПВ. Исходя из назначения функции АПВ, пуск АПВ происходит при фиксации возникновения КЗ на ВЛ. При этом критерием пуска может являться возникновение команды на отключение выключателя или же отключение выключателя, фиксируемое состоянием его вспомогательных контактов.

Дополнительное качество, повышающее эффективность АПВ, можно получить, фиксируя не только отключение выключателя, но и выдержку времени, с которой возникшее КЗ было устранено (выдержку времени между пуском защиты и командой отключения). Указанное определяется тем, что вероятность устранения КЗ (погасания электрической дуги во время бестоковой паузы АПВ) тем больше, чем быстрее отключается линия, т.е. меньше время для разгорания дуги и увеличения ионизации окружающего дугу пространства. С учетом изложенного, целесообразен контроль времени t_k существования КЗ – промежутка времени между пуском защиты и командой отключения.

При этом, если $t_k \leq T_k$, где T_k – уставка контроля времени существования КЗ, то АПВ может быть разрешено, а при $t_k > T_k$ происходит запрет АПВ после отключения КЗ, так как успешное АПВ маловероятно.

АПВ в общем случае может обеспечивать несколько циклов с различными длительностями бестоковых пауз T_{n} . С увеличением длительности T_{n} растет вероятность успешного включения линии в цикле АПВ.

Учитывая, что чем больше время существования КЗ t_k тем больше должна быть бестоковая пауза АПВ для обеспечения деионизации, возможно наличие одновременно нескольких уставок T_k по времени существования КЗ, соответствующих циклам АПВ с различными длительностями T_{II} бестоковых пауз.

В зависимости от значения t_k автоматически осуществляется переход к циклу АПВ с соответствующей бестоковой паузой $T_{п}$.

Для устройств, имеющих функции однофазного и трехфазного АПВ, допустимые времена существования КЗ T_k для отдельных циклов и длительности бестоковых пауз, а также число циклов в общем случае могут быть различными в зависимости от вида КЗ, определяющего однофазное или трехфазное отключение.

Времена возврата и блокирования АПВ. Каждый цикл АПВ состоит из отключения, бестоковой паузы и включения выключателя. После генерации команды включения «Вкл.» возможны два состояния – успешное включение (самоустранение КЗ в предыдущем состоянии) или включение линии на КЗ, которое может отключится защитой как мгновенно, так и с выдержкой времени t_k . Поэтому необходима фиксация предельного времени T_B контроля включения после генерации устройством команды включения «Вкл.», позволяющего определить, успешно данное включение или нет.

Указанное означает, что если после генерации сигнала включения защита не фиксирует наличие КЗ в течение времени $t_{\rm B} \leq T_{\rm B}$, то произошло успешное АПВ и дальнейшие циклы АПВ прекращаются. В этом случае после истечения времени $T_{\rm B}$ контроля включения АПВ приходит в исходное состояние, и последующее срабатывание РЗ фиксируется как новое КЗ. Если же в течение времени $t \leq T_{\rm B}$ происходит действие РЗ, то включение воспринимается как неуспешное и осуществляется переход к новому (последующему) циклу АПВ.

Срабатывание же защиты в заключительном цикле АПВ при $t \leq T_{\rm B}$ воспринимается как неуспешная результирующая операция АПВ, в результате чего формируется команда «Окончательное отключение». После этой команды новые циклы АПВ блокируются на заданное время T_s , после истечения которого АПВ снова готово к действию.

В необходимых случаях возможно блокирование функции АПВ или отдельных ее циклов от внешних сигналов. В частности, появление команды отключения от РЗ при ручном включении свидетельствует о включении на устойчивое КЗ, при котором АПВ неэффективно. Поэтому в этом режиме АПВ может быть заблокировано на заданное время T_{3anp} , и при отключении от защиты, возникшем в течение времени $t \leq T_{3anp}$, формируется команда «Окончательное отключение».

Контроль готовности включения при АПВ. В устройствах АПВ, особенно многократного, силовые выключатели подвергаются значительным нагрузкам и должны быть готовы к проведению последующих циклов отключения и включения. Поэтому как при однократном, так и особенно при многократном АПВ необходимо контролировать готовность выключателя (например, давление воздуха или сжатие пружины) к дальнейшему функционированию. С учетом этого целесообразно вводить в защиту информацию о готовности выключателя (через внешний дискретный вход). При отсутствии готовности выключателя последующие циклы АПВ должны запрещаться. При этом время

бестоковой паузы T_{π} может быть увеличено автоматически, если к его истечению сигнал готовности не пришел. Это увеличение ограничивается предельным значением, после которого осуществляется запрет АПВ

3.4 Исследование микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40.

Управление SEPAM 1000+ серии 40.

Человеко-машинный интерфейс (рисунок 3.6).



Рисунок 3.6 – Человеко-машинный интерфейс SEPAM 1000+

1 – Зеленый светодиодный индикатор, указывающий, что SEPAM включен.

2 – Красный светодиодный индикатор:

- ровное свечение: модуль в нерабочем состоянии;
- мигание: нет связи с SEPAM.
- 3-9 желтых светодиодных индикаторов.
- 4 Маркировка светодиодных индикаторов.
- 5 Графический ЖК дисплей.
- 6 Кнопка отображения результатов измерений.

7 – Кнопка отображения состояния распределительного оборудования, электросети и электродвигателя.

8 – Кнопка отображения аварийных сообщений.

9 – Кнопка возврата SEPAM в исходное состояние (или подтверждения ввода).

10 – Кнопка подтверждения и сброса аварийных сообщений (или перемещения курсора вверх).

11 – Кнопка проверки светодиодных индикаторов (или перемещения курсора вниз).

12 – Кнопка входа в меню настроек защиты.

13 – Кнопка входа в меню задания параметров устройства SEPAM.

14 – Кнопка ввода двух паролей.

15 – Порт для подключения к компьютеру.

16 – Защелка.

17 – Уплотнение для обеспечения степени защиты NEMA 12 (уплотнение входит в комплект DSM303 и устанавливается при необходимости).

Для установки информационной связи с терминалом защиты необходимо подключить кабель к ПЭВМ и интерфейсу на лицевой панели терминала защиты (рисунок 3.7).



Рисунок 3.7 – Подключение к пользовательскому интерфейсу

При запуске ПО SEPAM 1000+ SFT 2841 появляется главное окно (рисунок 3.8).

В этом окне пользователю предлагается выбрать язык, используемый в программе (русский, английский, французский или испанский), а также режим, в котором будет осуществляться связь компьютера с терминалом. Это может быть или фронтальное подсоединение ПК к порту RS 232 на передней панели терминала (1) или подсоединение ПК к Sepam через компьютерную сеть (2). Выбираем фронтальное подсоединение к ПК (1).

После выбора режима фронтального подсоединения программа начинает процесс считывания конфигурации терминала, к которому подключен ПК.



Рисунок 3.8 – Запуск программы SFT 2841

После завершения данного процесса открывается окно программы SFT 2841, имеющее графический интерфейс, характерный для классической системы Windows. На экране имеется:

- зона заголовка с названием приложения, идентификацией отображенного документа Sepam и кнопками управления окном;

- главное меню для доступа ко всем функциям программного обеспечения SFT 2841;

- панель инструментов, содержащая набор пиктограмм для быстрого доступа к основным функциям (которые также доступны через главное меню);

- рабочая зона пользователя с закладками экранов настройки терминала;

- панель состояния с информацией, касающейся активного документа.

Рассмотрим более подробно функции пиктограмм, находящихся в панели инструментов (рисунок 3.9).

	Файл	Правка	Экспл	пуатация	Sepam	Па	рам	етри	рова	ние	Опции	Окно	?
ون=		• 🖬 🎒		⊾ ‰	E Fct	P	${\mathbb T}$	$\frac{5}{77}$			$\forall \triangleleft$		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Рисунок 3.9 – Панель инструментов программы SFT 2841.

1 – Ввод пароля для идентификации пользователя. Если пароль не введен, возможен только просмотр настроек и уставок терминала, но любое их изменение запрещено. Ввод пароля дает право доступа к режиму параметрирования и регулировки терминала. Через пять минут после ввода пароля автоматически происходит отмена доступа, и для возврата к режиму параметрирования и регулировки необходимо снова ввести пароль. По умолчанию пароль доступа – 0000 (четыре нуля).

2 – Возврат в рабочий режим. Отменяет право доступа к режиму параметрирования и регулировки терминала.

3 – Общие настройки (General configuration).

4 – Защиты.

5 – Матрица управления.

6 – Диагностика SEPAM (Operations).

7-Измерения.

8 – Диагностика сети.

9 – Диагностика выключателя.

10 – Сообщения.

11 – Запись осциллограмм.

12,13 – Предыдущий/Следующий экран.

Пиктограммы 3 – 11 вызывают на рабочую область пользователя соответствующие экраны параметрирования, регулировки и отображения состояния терминала. При настройке SEPAM может осуществляться последовательный переход от одного экрана к другому (пиктограммы 12 и 13) или непосредственно вызов нужных экранов.

Параметры измерительных преобразователей вводятся в окне основных характеристик (рисунок 3.10).

На этом экране устанавливаются следующие характеристики терминала:

a) установка номинальных параметров TT: номинал. тока (TC 1A или TC 5A) – номинальный вторичный ток TT; число TT (I₁, I₂, I₃ или I₁, I₃) – схема установки TT: в трех или в двух фазах; номинальный ток – первичный номинальный ток TT; базовый ток – используется для расчета времени срабатывания максимальной токовой защиты обратной последовательности с зависимой выдержкой времени; ток нулевой последовательности (сумма 3·I₀ и др.) – выбор способа вычисления тока нулевой последовательности;

б) выбор активной группы уставок (группа А, группа В, группы А и В и выбор по телеуправлению);

в) значение промышленной частоты сети (50 Гц или 60 Гц);

г) разрешение телеуправления (Да/Нет);

д) параметрирование записи осциллограмм: здесь указывается количество периодов, записываемых терминалом до аварийного события;

е) рабочий язык SEPAM, а также время и дата SEPAM.

Примечание. Очень важно здесь и в других защитах задать коэффициенты трансформации, поскольку терминал отображает и реагирует на контролируемый сигнал с учетом коэффициентов трансформации первичных измерительных преобразователей.

Конфигурация Sepam Основные характерист	ики Контроль ТТ/ТН Логика упра	авления Пароль	
Основные характеристи	ки		рименить Отмена
Частота сети	Трансформаторы тока		Дискретность счетчика
⊙ 50Гц	Номинал. тока	TT 5A 💌	Активная энергия
С 60 Гц	Число тр-ров тока	11,12,13 💌	0.1 кВт.ч
Выбор активной группы уставок	Номинальный первичный ток	630 A ÷	
Этот выбор определяет активную группу для всех защит.	Базисный ток (lb)	630 A -	Реактивная энергия
Группа уставок А 🗨	Период интеграции	5 💌 мин	0.1 кВар.ч 💽
Телеуправление	Ток 10 Не	измеряется 💌	
	Номинал. (In0)	1 A •	
Рабочий язык Sepam	Трансформаторы напряжения		
• Английский	Номинальное первичное напряж	ение 20 кв .	
С Русский	Номинальное вторичное напряж	ение 100 в	
Ввод/фидер	Concernation TU	U211122 -	
○ Ввод	Схема соединения тн	021,032	
📀 Фидер	Измерение напряжения V0	Не измеряется 💻	
Назначение ламп Sepam			

Рисунок 3.10 – Основные характеристики

Подключение к РЕТОМ-51.

Пользователь с помощью персонального компьютера (ПК) задает необходимые режимы работы, ПК рассчитывает эти режимы и передает всю необходимую информацию на внутренний контроллер (ВК) устройства РЕТОМ-51. По полученной информации ВК рассчитывает цифровые выборки токов и напряжений и передает их в интерфейсный модуль (ИМ), затем на силовые цифро-аналоговые преобразователи (Силовые ЦАП), а сформированный ими сигнал – на соответствующие усилители. Силовые ЦАП масштабируют аналоговые сигналы токов I_A , I_B , I_C и напряжений U_A , U_B , U_C до заданных величин и обеспечивают необходимый уровень мощности. Указанные сигналы передаются на входы проверяемой защиты.

Выходы проверяемого устройства защиты (контактные или потенциальные) подключаются к дискретным входам устройства РЕТОМ-51 через ИМ. Полученные сигналы передаются в ВК, где проводится первичная обработка и синхронизация с реальным временем. Полученная информация передается в ПК для окончательного анализа и оформления протокола испытаний, который может быть выведен на дисплей или печатающее устройство. ВК управляет также реле, которые установлены в устройстве РЕТОМ-51 (выходы контактные), и обрабатывает информацию, полученную от АЦП (входы аналоговые).

Подключаем SEPAM 1000+ к РЕТОМ-51 (рисунок 3.11).





Лабораторная работа № 1. Ступенчатая токовая защита с зависимой и независимой время-токовыми характеристиками срабатывания

Цель работы.

Исследование ступенчатой токовой защиты с независимой и зависимой время-токовой характеристикой срабатывания в составе микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40.

План работы.

1. Изучить описание SEPAM 1000+ серии 40 [http://www.schneiderspb.ru/sepam-1000.html]: схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение SFT 2841.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

3. Выполнить расчёт время-токовых характеристик срабатывания в соответствии с заданным вариантом.

4. Установить настройки.

5. Выполнить исследование защиты в режимах, имитирующих аварийные, зафиксировать время срабатывание защиты с независимой и зависимой время-токовой характеристикой срабатывания и определить максимальный разброс расчётных значений времени срабатывания от экспериментальных.

Используемое оборудование.

1. Терминал SEPAM 1000+ серии 40.

2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.

3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением SFT 2841.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 4).

№ вариан- та	Ток срабатыва- ния I сз, А	Время срабаты- вания (незави- симая XC) <i>t_{c3}</i> , с	Коэффициент трансформации TT (n та)	Вид характери- стики
1	100	1	600/5	SIT, VIT
2	110	1	600/5	SIT, VIT
3	140	1	800/5	SIT, EIT
4	150	0,7	800/5	VIT, EIT
5	180	0,7	1000/5	SIT, VIT
6	200	0,5	1000/5	SIT, EIT
7	220	0,5	1000/5	VIT, EIT

Таблица 4 – Исходные параметры защиты

По нижеприведённой формуле, зная время срабатывания защиты (t_{c3}), заданную кратность (I_{*b}), соответствующую заданным t_{c3} и I_{c3} , определяем временной коэффициент для каждой из заданных характеристик срабатывания:

$$T = \frac{t_{c3} \cdot \left(I_{*b}^{\alpha} - 1\right) \cdot \beta}{k}$$

Принимаем кратность равную минимальному коэффициенту чувствительности $I_{*E} = 1.2$.

По рассчитанному значению выбираем ближайший и стандартного ряда *Т*. Используя принятое значение, формируем время-токовые характеристики в соответствии с заданным вариантом. Результаты сводим в таблицу 5.

Для настройки защиты в программе SFT 2841 выбираем значок «Защиты»

, появляется окно настроек защит (рисунок 3.12). Для изменения параметров в некоторых случаях требуется ввести пароль. По умолчанию пароль – «0000».

Выбираем максимальную токовую защиту в фазах (ANSI 50/51). В этом окне представлены четыре ступени токовой ступенчатой защиты с регулируемым временем возврата, с переключением активных групп уставок и логической селективностью. Как уже говорилось ранее, каждая из ступеней имеет две группы уставок – *A* и *B*. Данная форма позволяет вводить/выводить ступени защиты, определять их работу с удержанием (без удержания), задавать уставки для каждой из групп: ток срабатывания, выдержку времени, тип характеристики срабатывания.

Помимо указанных настроек, в данном окне доступной становится таблица «Поведение при авар. отключении», в которой определяется на какое выходное реле воздействует каждая из ступеней (O1-O4 и O11-O14 – обязательно необходимо выбрать одно из выходных реле), а также назначить сигнальную лампу (L1-L9), которая загорится при срабатывании той или иной ступени или защиты в целом. Ячейки таблицы, закрашенные красным цветом не доступны для редактирования.

Характеристика 1:(например SIT)					
$T = \dots$					
Кратность І*	<i>t_{c.3}</i>				
1.5					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Характеристика 2	:(например VIT)				
T =	=				
Кратность І*	t _{c.3}				
1.5					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Таблица 5 – Формирование время-токовой зависимости

Image: Solution State Image: Solution	📕 Файл Правка Эксп.	илуатация Sepam Параметрирование Опции Окно ?
БО/51 50N/51N 50BF 46 27/27S 59 59N 47 81 79 Б0/51 IMT3 Открыть доп. параметры Применить Отмена Вкл. С удержанием Ав. отключ. Открыть доп. параметры Применить Отмена Ступень 1 Г Г Г Г Г Г Ступень 3 Г Г Г Г Г Г Ступень 3 Г Г Г Г Г Г Группа А (Актиен.) Криева авар. откл. Токовая уставка Выд. времени 1 Независимая 1.26 КА 100 мс 1 1 Независимая 1.26 КА 100 мс 1 1 Независимая 1.26 КА 100 мс 1 1 Независимая 1.26 КА 100 мс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <		🔽 🎭 🛍 Fot 🖋 ‡ 🕆 🔍 📥 😽 🚄 🔛
Бо/51 : МТЗ Открыть доп. параметры Применить Отмена Вкл. С удержанием Ав. отключ. Ступень 2 Г	50/51 50N/51N 50BF	46 27/27S 59 59N 47 81 79
Ступень 1 Г Г Г Г Г Ступень 2 Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	50/51 : MT3	Открыть доп. параметры Примениты Отмена Вкл. С чдержанием Ав. отключ.
Ступень 2 Ступень 2 Ступень 3 Ступень 4 Группа А (Активн.) Кривая авар. откл. Токовая уставка Выд. времени 1 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 2 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 3 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 4 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 4 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 4 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 1 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 4 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 1 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 4 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 1 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 1 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 1 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 3 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 1 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 3 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 4 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 3 Независимая • 1.26 КА • 100 мс • 4 Независимая • 4 Незав	Стипень 1	<u> </u>
Ступень 3	Ступень 2	
Ступень 4 Ступень 4 Группа А (Активн.) Кривая авар. откл. Токовая уставка Выд. времени 1 Независимая 1 1.26 КА 1 100 Мс 4 2 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 3 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 4 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 4 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 2 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 4 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 3 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 4 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 3 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 4 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 3 Независимая 1 1.26 КА 4 100 Мс 4 4 Независимая 1 1.26 КА 4 100 КС 4 4 Независ	Ступень 3	
Группа А (Активн.) Кривая авар. откл. Токовая уставка Выд. времени 1 Независимая 1.26 КА 100 мс - 2 Независимая 1.26 КА 100 мс - 3 Независимая 1.26 КА 100 мс - 4 Независимая 1.26 КА 100 мс - 4 Независимая 1.26 КА 100 мс - 1 Независимая 1.26 КА 100 мс - 4 Независимая 1.26 КА 100 мс - 2 Независимая 1.26 КА 100 мс - 3 Независимая 1.26 КА 100 мс - 3 Независимая 1.26 КА 100 мс - 4 Независимая 1.26 КА 100 мс - 3 Независимая 1.26 КА 100 мс - Ступень 1 <t< td=""><td>Ступень 4</td><td></td></t<>	Ступень 4	
Поведение при авар. отключении ОП 02 03 04 011 012 013 014 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Сообщ. на англ. робщ. персонализь осц Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 Ступень 3 Ступень 4 Ступень 4	Группа А (Активн.) 1 3 4 Группа В 1 2 3 4	Кривая авар. откл. Токовая уставка Выд. времени 1 Независимая ▼ 1.26 кА 100 мс • 2 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 3 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 4 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 1 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 1 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 1 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 2 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 3 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 4 Независимая ▼ 1.26 кА • 100 мс • 4 Независимая <td< td=""></td<>
О1 02 03 04 011 012 013 014 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Coode,, на англ. хобщ, персонализь осц Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 С С X V	Поведение при авар. откл	лючении
	01 02 Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 Ступень 4	03 04 011 012 013 014 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Сообщ. на англ. зобщ. персонализь осц Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Рисунок 3.12 – Окно настройки МТЗ в составе SEPAM 1000+

Настраиваем защиту:

- конфигурируем только первую ступень МТЗ;
- задействуем только группу уставок А (задать данную группу в основных параметрах рисунок 3.10);
- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле О1 на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице – при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L1 на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице.

Исследование защиты осуществляется через вкладку «Секундомер» в поле «Ручное управление» программного обеспечения РЕТОМ-51. После активизации секундомера соответствующей закладкой, кнопки замещаются на *Старт, Стоп, Мин*—*Макс* и *Макс*—*Мин*, имеющие следующее функциональное назначение:

Старт – запуск секундомера;

Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение состояния активного контакта);

 $Muh \rightarrow Makc$ – определяет переход после нажатия на кнопку *Старт* от минимальной величины, установленной в поле *Мин*, к максимальной, заданной в поле *Макс*;

Макс \rightarrow *Мин* – определяет переход в обратном направлении.

Значения времен срабатывания и возврата заносятся в поля tcp, te.



Рисунок 3.13 – Секундомер

Для фиксации времени срабатывания защиты записываем значение «первичного тока» в поле «Макс». Далее нажимаем кнопку «Мин→Макс». При этом ток будет подан импульсно в терминал защиты. По замыканию контактов секундомер будет остановлен и в основном поле секундомера отобразится время срабатывания. Также это время должно отобразиться в поле «tcp».
Срабатывание защиты также (кроме сигнала РЕТОМ рисунок 3.14 б) отобразится на лицевой панели терминала (рисунок 3.14 а), а также в про-

грамме SFT 2841. Нажав кнопку переходим к писку аварийных сообщений (рисунок 3.15).



Рисунок 3.14 – Визуализация срабатывания защиты: а) на терминале SEPAM; б) в программе PETOM-51

		ר איז איז 🖌 🕹 🚺 🗛	нарийные сообщени	я		
рииные соосщения 1				_		
Сигнализаци	я					
Лампы						
Г	b51 b>51	lo>51N lo>>51N	ext	0 off	Lon Trip	-
	,,	0 0				
0	• 0	0 0	0 0		0 0	
Неиспр.	L1 L2	L3 L4	L5 L1	6 L7	L8 L9	
Дата	Время	Ступень	Группа	Сообщение	Информация	^
26/02/01	08:18:07.178	Ступень 1	группа А	MT3	9aza 1	
26/02/01	08:17:34.754	Ступень 1	rpynna A	MT3	9aza 1	
26/02/01	08:17:28.664	Ступень 1	rpynna A	MT3	9a3a 1	
26/02/01	08:17:14.790	Ступень 1	rpynna A	MT3	9a3a 1	
26/02/01	07:49:04.836			Цепь ав. о	ТКЛ.	
01/02/01	01:08:01.885			Цепь ав. о	ткл.	
07/01/01	22:35:04.850			Цепь ав. о	ткл.	
06/01/01	22:24:52.843			Цепь ав. о	ткл.	
05/01/01	23:05:10.822			Цепь ав. о	ткл.	
01/01/01	02:11:14.878			Цепь ав. о	ткл.	
01/01/01	02:11:14.878			Цепь ав. о	ТКЛ.	~

Рисунок 3.15 – Главное окно «Аварийные сообщения» Sepam 1000+ S40.

На экране «Аварийных сообщений» отображается состояние сигнальных ламп на передней панели терминала, а также информация обо всех аварийных сообщениях в виде таблицы, которая имеет следующие столбцы: дата, время, реле, ступень, группа уставок, сообщение, дополнительная информация.

На экране хронологии аварийных сообщений идет перечисление всех аварийных событий в хронологическом порядке. Здесь можно проследить в какой момент времени и какая из ступеней защиты отработала.

При срабатывании защиты загорается лампочка с обозначением «I>51» (рисунок 3.14), при условии, что она была сконфигурирована на действие от данной защиты. Кроме того на дисплее появляется сообщение об аварийном событии с указанием сработавших ступеней защиты и времени появления это-го события. Фиксируем срабатывание защиты.

Результаты исследования МТЗ с независимой характеристикой срабатывания сводятся в таблицу 6. Порядок проведения данной серии экспериментов:

1. По заданному коэффициенту трансформации (n_{TA}), току уставки (I_{C3}) и кратности (I_*) в таблице 6 определяем реальный ток, который будет формироваться РЕТОМ-51.

$$I_{PETOM} = \frac{I_{c3} \cdot I_*}{n_{TA}}$$

2. При различных кратностях определяем время срабатывания $t_{c3 \ u3M}$.

3. Для каждой кратности проводятся три повторения: опыт 1, опыт 2 и опыт 3.

4. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

Таблица 6 – Исследование МТЗ с независимой от тока характеристикой срабатывания

Кратность	Заданное по варианту	Замеренн н	юе время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се	рабатыва- ек	Разброс вания 2	времени с $\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек	срабаты- _{зм} - <i>t_{cз}</i> ,
тока І *	время сраба-	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3
	тывания <i>и</i> сз,	t _{cз изм1} ,	t _{c3 изм2} ,	t _{cз изм} з,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
	CCK	сек	сек	сек	сек	сек	сек
1,5	t _{c3}						
2	t _{c3}	•••	•••	•••			•••
3	t _{c3}	•••	•••	•••			•••
4	t _{c3}	•••		•••			
5	t _{c3}						
6	t _{c3}						
7	t _{c3}						

Результаты исследования МТЗ с обратнозависимой время-токовой характеристикой срабатывания сводятся в таблицу 7. Порядок проведения серии экспериментов:

1. По заданному коэффициенту трансформации (n_{TA}), току уставки (I_{C3}) и кратности (I_*) в таблице 7 определяем реальный ток, который будет формироваться РЕТОМ-51.

2. При различных кратностях определяем время срабатывания *t*_{c3 изм} для каждой кратности.

3. Для каждой кратности проводятся три повторения: опыт 1, опыт 2 и опыт 3.

4. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

	Xa	арактеристи	ика 1:(на	пример SII	(7		
Кратность	Заданное по варианту	Замеренн н	юе время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се	рабатыва- ск	Разброс вания 2	времени с $\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек	срабаты- _{3м} - <i>t</i> _{c3} ,
тока I *	время сраба- тывания <i>t</i> _{са}	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3
	сек	$t_{c3 u3M1},$	t _{cз изм2} ,	$t_{c3 \ u3M3},$	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
		сек	сек	сек	сек	сек	сек
1,5	t _{c3}			•••			•••
2	t _{c3}	•••	•••	•••			
3	t _{c3}			•••			
4	t _{c3}	•••	•••	•••			•••
5	t _{c3}						•••
6	t _{c3}	•••	•••	•••			•••
7	t _{c3}						•••
	Xa	рактеристи	ка 2:(на	пример VI	Г)		
					Разброс	времени о	срабаты-
Кратность	Заданное по варианту	Замеренн н	ое время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се	рабатыва- ек	вания 4	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u $ cek	$_{3M} - t_{c3} ,$
Кратность тока I *	Заданное по варианту время сраба-	Замеренн н Опыт 1	ое время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се Опыт 2	рабатыва- ск Опыт 3	вания и Опыт 1	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2	³ _{3м} - <i>t</i> _{c3} , Опыт 3
Кратность тока I *	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} ,	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{cз изм1}</i> ,	ое время ср ия $t_{c3 \ u3M}$, се Опыт 2 $t_{c3 \ u3M2}$,	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t</i> _{сз изм} 3,	вания 2 Опыт 1 Δt_{c31} ,	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ cek Onum 2 $\Delta t_{c32},$	$a_{3M} - t_{C3} ,$ Опыт 3 $\Delta t_{C33},$
Кратность тока І *	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t_{c3}</i> , сек	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{cз изм1}</i> , сек	ое время ср ия <i>t_{c3} изм</i> , се Опыт 2 <i>t_{c3} изм2</i> , сек	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t_{cз изм3}</i> , сек	вания д Опыт 1 Δt_{c31} , сек	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2 Δt_{c32} , сек	азм - <i>t</i> _{c3} , Опыт 3 Δt_{c33} , сек
Кратность тока I * 1,5	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} , сек t _{c3}	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{c3} изм1</i> , сек 	ое время ср ия <i>t_{c3} изм</i> , се Опыт 2 <i>t_{c3} изм2</i> , сек 	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t_{c3 изм3}</i> , сек 	вания Δ Опыт 1 Δt_{c31} , сек	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2 Δt_{c32} , сек 	лана - <i>t</i> _{c3} , Опыт 3 <i>Δt</i> _{c33} , сек
Кратность тока I * <u>1,5</u> 2	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} , сек <u>t_{c3}</u>	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{c3 изм1}</i> , сек 	юе время ср ия <i>t_{c3} изм</i> , се Опыт 2 <i>t_{c3} изм2</i> , сек 	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t_{cз изм}3, сек </i>	Вания Δ Опыт 1 Δt_{c31} , сек 	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2 Δt_{c32} , сек 	$c_{33M} - t_{C3} ,$ Опыт 3 $\Delta t_{C33},$ сек
Кратность тока I * <u>1,5</u> <u>2</u> 3	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t_{c3}</i> , сек <u>t_{c3}</u> t _{c3}	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{c3 изм1}</i> , сек 	юе время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се Опыт 2 <i>t_{cз изм2}</i> , сек 	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t_{c3} изм3</i> , сек 	Вания 2 Опыт 1 Δt_{c31} , сек 	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2 Δt_{c32} , сек 	лана - <i>t</i> _{c3} , Опыт 3 <i>Δt</i> _{c33} , сек
Кратность тока I * <u>1,5</u> <u>2</u> <u>3</u> 4	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} , сек t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3}	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{c3} изм1</i> , сек 	юе время ср ия <i>t_{c3} изм</i> , се Опыт 2 <i>t_{c3} изм2</i> , сек 	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t_{c3 изм3}</i> , сек 	Вания Δ Опыт 1 Δt_{c31} , сек 	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2 Δt_{c32} , сек 	Опыт 3 Δt _{c33} , сек
Кратность тока I * <u>1,5</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> 5	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} , сек t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3}	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{c3 изм1}</i> , сек 	юе время ср ия <i>t_{c3 изм}</i> , се Опыт 2 <i>t_{c3 изм}2, сек </i>	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t_{cз изм3}</i> , сек 	вания Δ Опыт 1 Δt_{c31} , сек 	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2 Δt_{c32} , сек 	Спыт 3 <i>Δt</i> _{c3} , сек
Кратность тока I * <u>1,5</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u>	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} , сек t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3} t _{c3}	Замеренн н Опыт 1 <i>t_{c3} изм1</i> , сек 	юе время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се Опыт 2 <i>t_{cз изм}</i> 2, сек 	рабатыва- ек Опыт 3 <i>t_{c3 изм3}</i> , сек 	Вания 2 Опыт 1 $\Delta t_{c31},$ сек 	$\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек Опыт 2 Δt_{c32} , сек 	Image: Applied Constraint of the system Опыт 3 Δt _{c33} , сек

Таблица 7 – Исследование МТЗ с обратнозависимой время-токовой характеристикой срабатывания

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы МТЗ с различными характеристиками срабатывания.

- 3. Программа исследований.
- 4. Таблицы с результатами проверки МТЗ.

5. Графическое отображение результатов исследования в виде времятоковых зависимостей.

- 6. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 7. Общий вывод по работе.

Лабораторная работа № 2. Максимальная токовая защита с контролем снижения напряжения

Цель работы.

Исследование максимальной токовой защиты с контролем снижения напряжения в составе микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40.

План работы.

1. Изучить описание SEPAM 1000+ серии 40 [<u>http://www.schneider-spb.ru/sepam-1000.html</u>]: схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение SFT 2841.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

3. Выполнить расчёт время-токовых характеристик срабатывания в соответствии с заданным вариантом.

4. Установить настройки.

5. Выполнить исследование защиты в режимах, имитирующих аварийные, зафиксировать время срабатывания, ток и напряжение срабатывания, ток и напряжение возврата, коэффициенты возврата и определить максимальный разброс расчётных значений при различных условиях.

Используемое оборудование.

- 1. Терминал SEPAM 1000+ серии 40.
- 2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.
- 3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением SFT 2841.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 8).

					1	1
№ ва- рианта	Ток сраба- тывания I сз, А	Напряже- ние сраба- тывания U сз, кВ	Рабочий уровень напряже- ния U раб, кВ	Время сра- батывания <i>t_{c3}</i> , с	Коэффици- ент транс- формации TT (n _{TA})	Коэффици- ент транс- формации TH (n _{TV})
1	100	176	220	1	600/5	220000/100
2	110	176	220	1	600/5	220000/100
3	140	165	220	1	800/5	220000/100
4	150	165	220	0,7	800/5	220000/100
5	180	198	220	0,7	1000/5	22000/100
6	200	198	220	0,5	1000/5	22000/100
7	220	198	220	0,5	1000/5	220000/100

Таблица 8 – Исходные параметры защиты

Для настройки защиты в программе SFT 2841 выбираем значок «Защиты» , появляется окно настроек защит (рисунок 3.12). Для изменения пара-

метров в некоторых случаях требуется ввести пароль. По умолчанию пароль – «0000».

Выбираем максимальную токовую защиту в фазах (ANSI 50/51). В этом окне представлены четыре ступени токовой ступенчатой защиты с регулируемым временем возврата, с переключением активных групп уставок и логической селективностью. Как уже говорилось ранее, каждая из ступеней имеет две группы уставок – А и В. Данная форма позволяет вводить/выводить ступени защиты, определять их работу с удержанием (без удержания), задавать уставки для каждой из групп: ток срабатывания, выдержку времени, тип характеристики срабатывания.

Помимо указанных настроек, в данном окне доступной становится таблица «Поведение при авар. отключении», в которой определяется на какое выходное реле воздействует каждая из ступеней (O1-O4 и O11-O14 – обязательно необходимо выбрать одно из выходных реле), а также назначить сигнальную лампу (L1-L9), которая загорится при срабатывании той или иной ступени или защиты в целом. Ячейки таблицы, закрашенные красным цветом не доступны для редактирования. Защита минимального напряжения (рисунок 3.16) содержит 2 ступени, является трехфазной и срабатывает в соответствии с параметрированием по фазному или линейному напряжению:

• защита запускается, если одно из 3 фазных или линейных напряжений становится меньше уставки U_s/V_s (порог U);

• защита имеет независимую выдержку времени Т (постоянную);

• при работе по фазному напряжению функция указывает поврежденную фазу с помощью аварийной сигнализации, срабатывающей при повреждении.

50/51 50N/51N 50BF	46 2	7/275 59	59N 47	81 79			
27/27S : Мин	ималы	юго напр	яжения			Применить От	мена
	Bra	Силерж	AR OTK BON	Режим напраж	Deper no II	Rug prevenu	
Crumour 1				Гелинтнаприяс	Moper No C	Logt	
ступень і				Линейное напря 💌	10 %Unp	100 MC	
Ступень 2				Линейное напря 🔻	10 %Unp	100 MC	
				,	,	, ,	
Повед. при ав. откл.						-	
01 02	2 03 04 L1	L2 L3 L4 L5	L6 L7 L8 L9	Сообщ. на англ. 🛛 хобщ.	персонализь осц	<u>.</u>	
Ступень 1							
Ступень 2							

Рисунок 3.16 – Окно настройки защиты минимального напряжения

Обеспечение взаимосвязи двух названных защит формируется через окно настройки МТЗ. Для этого нужно активировать «Открыть доп. параметры». В появившемся окне (рисунок 3.17) указываются взаимосвязи (столбец «С под-тверждением»), среди которых выберется защита минимального напряжения ANSI 27.

	=> 🗅 🖻 🖩 🎒	- - - - -	🛅 Fct 🎤 🖞	: 11 2	Δ 4	/ 				
	50/51 50N/51N 5	50BF 46 6	7N 32P 27	7/27S 5	9 59	N 47 8	1 79			-
	50/51 : Ma	ксимальна	ая токова	явфа	зах	Закр	ыть доп. параметры] Применить	Отмена	
		Вкл.	Судерж.	Отк	пюч.	Спор	тверждением			
	Ступень 1	$\overline{\mathbf{v}}$			7	Без подтвержд	ения	•		
	Ступень 2	$\overline{\mathbf{v}}$			7	Без подтвержд	ения	•		
	Ступень 3			Γ		Без подтвержд	ения	•		
	Ступень 4			Г		Без подтвержд	ения	•		
	Группа А (Актив. гр	уппа) Крива:	я отключения	Ток. у	ставка	Выдержка	Кривая удержан.	Время удержан.		
		1 Независи	имая	▼ 400	A÷	3 c ÷	Независимая	• 0 MC ÷		
		2 Независи	имая	▼ 300	A÷	0 мс 🕂	Независимая	• 0 MC ÷		
		3 Независи	имая	• 1.26	кA÷	100 мс 🕂	Независимая	• 0 MC ÷		=
		4 Независи	имая	▼ 1.26	кA	100 мс 🕂	Независимая	■ 0 MC ÷		
	l pynna B	1 Независи	имая	▼ 400	A÷	3 c ÷	Независимая	▼ 0 MC ÷		
		2 Независи	имая	▼ 300	A	0 MC ÷	Независимая	■ 0 MC ÷		
		3 Независи	имая	• 1.26	кA÷	100 MC ÷	Независимая	• 0 MC ÷		
		4 Независи	имая	• 1.26	кА	100 мс 🕂	Независимая	• 0 MC ÷		
н					_					

Рисунок 3.17 – Окно задания дополнительных параметров МТЗ

Настраиваем защиту:

• конфигурируем только первую ступень МТЗ;

- задействуем только группу уставок A (задать данную группу в основных параметрах – рисунок 3.10);
- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле O1 на первую ступень МТЗ, установив соответствующий маркер в таблице – при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L1 на первую ступень МТЗ, установив соответствующий маркер в таблице;
- определяем реле О2 на защиту минимального напряжения, установив соответствующий маркер в таблице при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L2 на защиту минимального напряжения, установив соответствующий маркер в таблице;
- задаем связь МТЗ с защитой минимального напряжения.

Определение времени срабатывания осуществляется через вкладку «Секундомер» (рисунок 3.13) в поле «Ручное управление» программного обеспечения РЕТОМ-51. После активизации секундомера соответствующей закладкой, кнопки замещаются на *Старт*, *Стоп*, *Мин*—*Макс* и *Макс*—*Мин*, имеющие следующее функциональное назначение:

Старт – запуск секундомера;

Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение состояния активного контакта);

Мин→Макс – определяет переход после нажатия на кнопку *Старт* от минимальной величины, установленной в поле *Мин*, к максимальной, заданной в поле *Макс*;

Макс →*Мин* – определяет переход в обратном направлении.

Для фиксации времени срабатывания защиты записываем значение «первичного тока» в поле «Макс». Далее нажимаем кнопку «Мин—Макс». При этом ток будет подан импульсно в терминал защиты. По замыканию контактов секундомер будет остановлен и в основном поле секундомера отобразится время срабатывания. Также это время должно отобразиться в поле «tcp».

В центральной верхней части главного окна программного обеспечения РЕТОМ-51 расположен основной управляющий орган (рисунок 3.18) – комбинированный виртуальный прибор, совмещающий, помимо секундомера, функции источника токов и напряжений, задатчика фазных углов и частоты.

Переключение режимов устройства осуществляется при помощи закладок *Ток*, *Напряжение*, *Фаза*, *Частота* и *Секундомер*, расположенных в его нижней части, либо при активации, например "мышкой", полей токов, напряжений, фазных углов или частоты, расположенных в левой части окна программы. После переключения в режим секундомера процесс его запуска и останова будет определяться полем выдачи, активным в предыдущий момент времени (ток, напряжение, фазовый угол, частота), а также состоянием активного контакта.



Рисунок 3.18 – Комбинированный виртуальный прибор

В правой части виртуального прибора расположены поля, условно разделенные на две группы – задающую и индицирующую.

К задающей группе относятся:

- Мин установка минимального значения выдаваемой величины.
- Макс установка максимального значения выдаваемой величины.
- Шаг приращение выдаваемой величины (поле отсутствует в режиме секундомера, так как при его запуске осуществляется скачок от минимального значения к максимальному или наоборот).

К индицирующей группе относятся:

- Измеренная величина срабатывания (Іср, Uср, фср, Fср, tср).
- Измеренная величина возврата (*Ів*, *Uв*, *φв*, *Fв*, *tв*).
- Кв вычисленный коэффициент возврата (поле отсутствует в режиме секундомера).

Поля срабатывания, возврата и коэффициента возврата заполняются при изменении состояния выбранного (активного) дискретного входа, подключенного к выходным контактам защиты.

Назначение полей *Мин* и *Макс.* Для исключения возможности вывода из строя тестируемого оборудования эти параметры имеют два разные значения – одно, "глобальное", задается из панели инструментов, другое, локальное, задаётся в описанных ранее полях. Причем, значения локального минимума и максимума не могут превышать глобальные. Ниже окна для вывода текущей выдаваемой величины в виртуальном приборе расположены четыре кнопки со стрелками (отсутствуют в режиме секундомера). Нажатие или удержание кнопок шага, а кнопок - мышки" приводит к уменьшению или увеличению выдаваемой величины. Кнопки дублируются клавишами клавиатуры для управления курсором ↓/↑ и ←/→.

Использует описанные способы управления в соответствии с целью данной работы необходимо определить время срабатывания, ток и напряжение

срабатывания, ток возврата, коэффициент возврата и определить максимальный разброс расчётных значений при различных условиях.

Результаты исследования МТЗ с блокировкой напряжения сводятся в таблицы 9-11. Порядок проведения экспериментов:

Исследуем отдельно МТЗ. Путём плавного увеличения тока, 1. начиная с нулевого значения, на входе терминала защиты провоцируем срабатывание максимальной токовой защиты. Фиксируем ток срабатывания I_{сз}. Для определения значения тока срабатывания защиты в первичных величинах фактический ток, который будет формироваться РЕТОМ-51, умножается на заданный коэффициент трансформации.

$$I_{nepbuy} = I_{PETOM} \cdot n_{TA}$$

Плавно уменьшаем ток РЕТОМ, пока контакты выходного реле не 2. разомкнуться. Фиксируем ток возврата І.

Определяем коэффициент возврата. 3.

$$k_{e} = \frac{I_{e}}{I_{c3}}$$

Сбрасываем ток до нуля и повторяем опыт по пунктам 1-3. Всего 4. выполняем пять подобных опытов.

		-	гаолица 9 – Опред	целение тока с	раоатывания
	Заданный ток	Измеренный	Отклонение фак-	Ток возврата	Коэффициент
Howen	срабатывания	ток срабаты-	тического значе-	в первичных	возврата k_{s}
опита	в первичных	вания в пер-	ния от заданного,	величинах I_{6} ,	
опыта	величинах	вичных вели-	$\Delta \boldsymbol{I}_{c3} = \boldsymbol{I}_{c3 \ \textit{u3M}} - \boldsymbol{I}_{c3} ,$	А	
	<i>Ic</i> ³ , A	чинах <i>Ісз изм</i> , А	А		
1			•••	•••	
2		•••	•••	•••	•••
3	•••				
4					
5			•••	•••	•••

Исследуем отдельно защиту минимального напряжения. Выстав-5. ляем на приборе РЕТОМ-51 напряжение, равное рабочему уровню напряжения Upao. Путем плавного снижения напряжения определяем напряжение срабатывания. Для определения значения напряжения срабатывания защиты в первичных величинах фактическое напряжение, которое будет формироваться РЕТОМ-51, умножается на заданный коэффициент трансформации.

$$U_{nepbuy} = U_{PETOM} \cdot n_{TV}$$

Плавно увеличиваем напряжение РЕТОМ, пока контакты выход-6. ного реле не разомкнуться. Фиксируем ток возврата U_{s} .

Определяем коэффициент возврата. 7.

$$k_{\rm g} = \frac{U_{\rm g}}{U_{\rm c3}}$$

8. Возвращаем уровень $U_{pa\delta}$ и повторяем опыт по пунктам 5-7. Всего выполняем пять подобных опытов.

		Гаолица	10 – Определение н	апряжения с	рабатывания
	Заданное	Измеренное	Отклонение факти-	Напряжение	Коэффициент
	напряжение	напряжение	ческого значения от	возврата в	возврата k_{s}
Номер	срабатывания	срабатывания	заданного,	первичных	
опыта	в первичных	в первичных	$\Delta U_{c3} = U_{c3} _{u3M} - U_{c3} ,$	величинах	
	величинах	величинах	кВ	<i>U</i> , кВ	
	<i>U</i> _{сз} , кВ	<i>U_{сз изм},</i> кВ			
1		•••	• • •	•••	•••
2			•••		
3					
4					
5					

Таблица 10 – Определение напряжения срабатывания

9. Выставляем на приборе РЕТОМ-51 ток, равный заданному току срабатывания $1.05 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{C3}$. Импульсно подаем сформированный ток и напряжение в терминал защиты, фиксируем срабатывание. Определяем время срабатывания. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

10. Повторяем опыт по пункту 9 при $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{C3}$.

11. Повторяем опыт по пункту 9 при 1.05 · *I*_{C3} и 0.5 · *U*_{C3}.

12. Повторяем опыт по пункту 9 при $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.5 \cdot U_{C3}$.

13. Оцените поведение защиты при входных параметрах $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{pa\delta}$.

							1	
Подаваемый	Подаваемое	Заданное по варианту	Замере батыв	нное вре ания <i>t_{cз i}</i>	мя сра- изм, сек	Разбро б Δ t _{c3} =	ос времен батывани <i>t_{c3 изм} - t</i>	ни сра- ія _{сз} , сек
TOK B Hep-	напряжение	время сраба-	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт
вичных вс-	в первич-	тывания <i>t_{cз}</i> ,	1	2	3	1	2	3
личинах, А	ных вели-	сек	t _{cз изм1} ,	$t_{c3 u3M2},$	t _{cз изм} з,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
	чинах, кВ		сек	сек	сек	сек	сек	сек
1.05· I _{C3}	0.95· <i>U</i> _{C3}	t _{c3}						
1.5· I _{C3}	0.95· <i>U</i> _{C3}	t _{c3}						
1.05· I _{C3}	$0.5 \cdot U_{C3}$	t _{c3}						
1.5· <i>I</i> c3	$0.5 \cdot U_{C3}$	t _{c3}						

Таблица 11 – Определение времени срабатывания МТЗ с блокировкой по напряжению

Определение времени работы МТЗ с блокировкой по напряжению осуществляется через меню «Секундомер» (рисунок 3.19) в главном окне ПО РЕ-ТОМ.

в настройки)		
			0.000	
	8.0669		Вычитаемое из результат	га вре
(им секундомера	Режим 1	Режим 2	Результаты	режин
батывание 💽	1 Ток режима 1.41	Од Ток режима	0.000 A	
правление скачка режима		5		
				_
ыбор К.З. Ги U совместно I=0 в дополнительное время рег.		_ _	Количество	5
д дискретный PETOM останова	Частота <u>50.0</u> Период – 1 / настота) Гц Частота Период – 1 / изстота	50.00 Гц Результат 8.0)669
μ1 3 🗸 🖊 🗸	Ток		Тмин 8.0	669
	ABC (11)	- 7 ABC (11)	. Тмакс 8.0)676
выдачи режима1 1 0000	1 410 0)672
выдачи режима2				
периоду, если UI 8.0000 с	в 1.410 д 240.	0 0 в 0.000 д	240.0	
между пусками 1.000 с	lc 1.410 A 120.	0 ° Ic 0.000 A	120.0 °	
ительное 0.100 с				
ямя регистрации	Напряжение	Напряжение	🊄 Обнулі	ить
	Независимые источники	 Независимые исто- 	ники 🔻 🚬 🗠 результ	аты
вязка угла неповрежденной фазы				u a
у U режима2 (для работы контура пти или базового вектора зашиты)	Ua 0.00 B 0.			40
шний пуск(откл. синхр. с сетью)	UB 0.00 B 0.	0 ° ив 0.00 в	0.0 °	DaMM
	Uc 0.00 B 0.	0 ° Uc 0.00 B	0.0 °	panin
зрешить локальнию настройки четь	рех выходных реле (диблириются в	доп, окне вых реле панели инстру	иментов) —	UI mar
ное состояние	,			
Penel L	остояние в режиме 1	Состояние в режиме 2		
Pene 2 Poro 2				
Dens 4				
Pere 4				
HC	ре состояние Реле 1 С Реле 2 Реле 3 Реле 4	ре состояние Реле 1 Состояние в режиме 1 Реле 2 Реле 3 Реле 4	ре состояние Реле 1 Состояние в режиме 1 Состояние в режиме 2 Реле 2 Реле 3 Реле 4	ре состояние Реле 1 Состояние в режиме 1 Состояние в режиме 2 Реле 2 Реле 3 Реле 4

Рисунок 3.19 – Секундомер

1 – выбор дискретного входа (контактов) РЕТОМ, с которым связаны контакты выходного реле терминала защиты, определенные для токовой защиты.

2 – время подачи неаварийного тока и напряжения, задаваемого в меню «Режим 1», например, 0.5 секунд.

3 – время подачи тока короткого замыкания и напряжения при замыкании, задаваемого в меню «Режим 2», которое должно быть не менее времени срабатывания МТЗ t_{c3} .

4 – ток рабочий (30% от тока КЗ), т.е. «Режим 1» имитирует нормальный режим (окно задания напряжения появляется, если задать режим источника напряжения «ABC», устанавливаем рабочее напряжение).

5 – ток короткого замыкания, т.е. «Режим 2» имитирует аварийный режим (окно задания напряжения появляется, если задать режим источника напряжения «ABC», устанавливаем аварийное напряжение).

6 – окно секундомер, отображающего время действия МТЗ с блокировкой по напряжению.

7 – режим источников тока РЕТОМ в «Режим 1» и «Режим 2» соответственно – выбираем в обоих случаях «АВС» (для источников напряжения – аналогично).

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы МТЗ.

- 3. Программа исследований.
- 4. Таблицы с результатами проверки МТЗ.
- 5. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 6. Общий вывод по работе.

Лабораторная работа № 3. Автоматика повторного включения

Цель работы.

Исследование автоматики повторного включения в составе микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40.

План работы.

1. Изучить описание SEPAM 1000+ серии 40 [<u>http://www.schneider-spb.ru/sepam-1000.html</u>]: схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение SFT 2841.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

- 3. Установить настройки защиты.
- 4. Установить настройки АПВ.

5. Исследовать действие АПВ по условию срабатывания защиты: определить время работы АПВ при различных токах КЗ.

Используемое оборудование.

- 1. Терминал SEPAM 1000+ серии 40.
- 2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.
- 3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением SFT 2841.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 12).

В качестве защиты, от которой происходит запуск АПВ, для всех вариантов устанавливается максимальная токовая защита. Данные по настройке МТЗ представлены в таблице 4. Принципы настройки МТЗ в составе SEPAM представлены в рамках лабораторной работы №1. Для данной работы используем МТЗ с независимой от тока характеристикой срабатывания. Количество циклов для всех вариантов принимается 1, т.е. один цикл с выдержкой времени.

			1 1
	Время возврата (ожи-	Время безопасн. до	Бестоковая пауза 1-ого
л≌ варианта	дания) <i>t_в _{АПВ}</i> , сек	готовн. <i>t_{г АПВ}</i> , сек	цикла <i>t_{óm} Aпв</i> , сек
1	3	10	5
2	3,5	10	6
3	4	10	7
4	4,5	10	8
5	5	10	9
6	5,5	10	10
7	6	10	11

Таблица 12 – Исходные параметры АПВ

Выдержка времени ожидания (время возврата АПВ). Выдержка времени ожидания запускается командой на включение выключателя, выдаваемой устройством АПВ. Если до окончания выдержки времени ожидания никакое повреждение не выявлено, то начальное повреждение считается устраненным. В противном случае запускается новый цикл АПВ.

Выдержка времени блокировки (время готовности АПВ – «Время безопасн. до готовн.»). Выдержка времени ожидания запускается командой на ручное включение выключателя. В течение этой выдержки времени устройство АПВ блокируется. Если повреждение выявлено до окончания выдержки времени блокировки, то активизированная защита выдает команду на отключение выключателя без запуска АПВ. Выдержка времени восстановления изоляции (время работы $A\Pi B$ – бестоковая пауза цикла). Выдержка времени восстановления изоляции цикла **n** запускается командой на отключение выключателя, выдаваемой устройством AПB в цикле **n**. В течение этой выдержки времени выключатель остается отключенным. По окончании выдержки времени восстановления изоляции цикла n начинается цикл **n**+1, и устройство AПB выдает команду на включение выключателя.

Настраиваем защиту:

- конфигурируем только первую ступень МТЗ;
- задействуем только группу уставок А (задать данную группу в основных параметрах рисунок 3.10);
- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле О1 на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице – при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L1 на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице.

Для настройки защиты в программе SFT 2841 выбираем значок «Защиты»

К, появляется окно настроек защит (рисунок 3.20):

а) состояние (Вкл/откл) – ввод в работу;

б) число циклов АПВ (от 1 до 4) – выбор количества циклов АПВ;

в) блокировка по дискретному входу I26 (Да/Нет) – блокировка функции АПВ от внешнего сигнала, подаваемого на логический вход I26;

г) активация циклов АПВ (таблица): строки – защиты, после срабатывания которых возможно АПВ, столбцы – циклы АПВ;

На пересечении строки и столбца выбирается тип АПВ:

• с выдержкой – защита работает без ускорения и АПВ происходит через время, указанное в графе «Бестоковая пауза цикл»;

• мгновенный – защита работает с ускорением до АПВ;

• неактивный – после срабатывания данной защиты и отключения выключателя АПВ не производится.

Для активации возможности использовать АПВ необходимо активировать функцию «Контроль выключателя» во вкладке «Логика управления» (рисунок 3.20) в меню «Общие настройки» («(General configuration)» (рисунок 3.9). В результате этого, выходные реле О1 и О2 автоматически будут зарезервированы под функции контроля выключателя, а значит реконфигурировать пользователь их не сможет. Для контроля действия защиты можно использовать любое другое свободное выходное реле, в том числе на дополнительном модуле MES 114. На модуле MES 114 также располагаются дискретные входы I11 и I12, отводимые соответственно под прием сигналов от реле положения «Отключено» (РПО) и реле положения (Включено)(РПВ).

ВАЖНО! Функция АПВ будет работать, только при условии того, что контролируемый выключатель включен. Таким образом необходимо запитать постоянным напряжением вход I12: состояние 1 воспринимается, если уровень напряжения на I12 \geq 176 B; состояние 0 – при напряжении \leq 137 B.

ጋ 🖻				араметрирова	ние Опции Окно			
		₽ <u>></u> ≫	💼 Fct 🥖	1 + 2.	$\blacksquare \forall \triangleleft \triangleright$			
51 501	v/51N 5	0BF 46	27/275 59	59N 47	81 79			
79:/	АПВ				-		Примени	ть Отм
	- Correc	ние			— Записк цик да АПР —			
	-	in Mo			Запуск цикла Агто			r
	С Вве	дено				цикл 1	цикл 2,3,4	
	🕶 Вые	зедено			50/51-1	Не активен	Не активен	
					50/51-2	Не активен	Не активен	
	– Число	циклов АПВ —			50/51-4	Не активен	Не активен	
					50N/51N-1	Не активен	Не активен	
	1	🔻 Цик	лы		50N/51N-2	Не активен	Не активен	
					50N/51N-3	Не активен	Не активен	
	— Поп. 6.				50N/51N-4	Не активен	Не активен	
	don. o	эстоковая пау:	за, если выклю	A. NOTOTOB	V_TRIPCB	Не активен	Не активен	
	С Да							
	 Her 							
	- Выдера	жки времени						
	Время	возврата		10 s .	Бестоковая пауза і	цикл 1	10 s 🕂	
	Время	безопасн. до	готовтн.	10 s -	Бестоковая пауза і	цикл 2	10 s ÷	
	Макс.	доп. бестоков	ая пауза	10 8	Бестоковая пауза і	цикл З	10 s -	
					DELTIKIEAU DANSAT	ника 4		
Tap Can	am) Ocuc		umusu) Kourr	on II/IH for		цикл 4	10 s	
тав Sep Логи Контрол	ат) Осно 1ка уп 1ь выключ	овные характер равлени: ателя	истики Контр Я	ольТТ/ТН Лог	вестоковая падза і ика управления Парол	цикл 4 ь	Применить	Отмена
тав Sep Логи Контрол С Н	рат Осно іка уп іь выключи іет	овные характер равления ателя	истики Контр Я	оль TT/TH Лог	ика управления Парол	ыкл 4	Применить	Отмена
тав Sep Логи Контрол С н с д	рат Осно 1ка уп 1ь выключн 1ет 1а	ивные характер равления ателя	истики Контр Я	оль ТТ/ТН Лог	ртное применение	ы	Применить	Отмена
тав Sep Логи Контрол С Н (С Д	рат Осно 1КА УП 16 выключн let la	жные характер равления ателя	иистики Контр Я	оль ТТ/ТН Лог Станда	ртное применение	µкл 4 ь]	Применить	Отмена
тав Sep Логи Контрол С н © Д Логичес	рат Осно 1ка уп 1ь выключ ler la жая селек	леные характер равления ателя тивность ——	иистики Контр Я	оль ТТ/ТН Лог Станда	раное применные	µкл 4]1U s	Отмена
тав Sep Логи Контрол С н (С д Логичес (С н	рат Осно 1КА УП 16 Выключн Ier La жая селек	ивные характер равления ателя тивность	истики Контр Я	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен	респокован пауза и ика управления Парол ртное применение ие логических входов	µкл 4 b	10 s •	Отмена
тав Sep Логи Сн ед Логичес ен Сд	рат Осно 1 кауп 1 њ выключ јет 1 а жая селек јет 1 а	овные характер равления ателя тивность —	истики Контр Я	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен	респокован пауза и ика управления Парол ртное приеменение ие логических входов Логических вход	цикл 4 b н	10 s т	Отмена
тав Sер Логи Сн ед Логичес ен Сд	рат Осно 1 кауп 16 выключн нет 1a кая селек нет 1a	равления равления ателя тивность	истики Контр Я	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен	респоловенные Парол ртное приеченные ие логических входов Логических вход Выключатель отклоче	њ н	Приеченнять Инеер. Удер.	Отмена
тав Sep Логи С н С д Логичес С д Параме	рат Осно 1КА УП нь выключн let la жая селек let la трировани	иеные характер равления ателя тивность — е выходных ре-	истики Контр Я	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен 111 112 113	респокован пауза и тика управления Парол ртное приеченение ие логических входов Выключатель отключе Выключатель включен не используется	цикл 4	Приечениять Инвер. Цаер.	Отмена
тав Sep Логи С н С д Логичес С д Параме	рат Осно IKA УП нь выключн leт la жая селек leт la трировани Испол	ивные характер равлени: ателя тивность не выжадных ре. Контакт	истики Контр Я ле Имп.	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен 111 112 113	ртное применения Парол ртное применение ие логических входов Выключатель эключен Не используется	ы рако 4	Приеменалтр Инеер. Идер.	Отиена
тав Sep Логи С н С н С д Логичес С д Парамет	рат Осно 1КА УП ть выключ- leт la жая селек leт трировани Да	леные характер равления ателя тивность не выходных ре Контакт НО	истики Контр Я ле Имп	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен 111 112 113 114 121	ртное применения Парол ртное применения погический вход Выключатель отключе Выключатель включен Не используется Не используется	н н ч	110 s т Приненатъ Инеер. Удер.	Отмена
тав Sep Логи С н с д Логичес с н с д Параме 01 02	рат Осно 1КА УП ть выключнет la жая селек ler la трировани Испол Да Да	леные характер равления агеля тивность не выходных ре Контакт НО Н3	истнян Контр Я ле Имп	оль ТТ/ТН Лог Станаа Назначен 112 113 114 121 122	ранов приеменния Парол ранов приеменния Парол ранов приеменние ие логический вход Выключатель включен Не используется Не используется Не используется	Huko 4	Инеер. Удер.	Отмена
тав Sep Логи С н с д Логичес С н с д Логичес О Параме Параме О 1 02 03	рат Осно IKA УП ть выключнет la жая селек leт прировани Испол Да Да Да Да	аные характер равления ателя тиеность не выходных ре Контакт НО Н3	истики Контр Я ле ————————————————————————————————————	оль ТТ/ТН Лог Станца Назначен 111 112 113 114 121 122 123	ртное применения Парол ртное применения ие логических входов Логических входов Выключатель отключе Выключатель отключе Выключатель включен Не используется Не используется Не используется	H	110 s •	Отмена
тав Sep Логи С н с д Логичес С н с д Логичес О Параме О1 02 03 04	рат Осно 1 КА УП 1 КА УПА 1 КА УПА УПА УПА 1 КА УПА УПА УПА УПА УПА УПА УПА УПА УПА УП	леные характер равления ателя тивность в выходных рел но но но но но но но но	иистики Контр Я ле Имп.	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен 111 112 113 114 121 122 123 124	ртное приеменения Парол ртное приеменение ие логических входов Погических входов Выключатель включен Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется	цикл 4	<u>Приеченатъ</u> Инеер. <u>Удер.</u> ине	Отмена
тав Sep Логи С н с д Логичес с н С д Параме 01 02 03 04 011	рат Осно 1 Ка уп 1 Ка уп 1 Ка уп 1 Б Выключ 1 Селем 1 Селем	анные характер равлени: ателя тиеность ве выходиных рел Контакт НО Н3 Н3 Н0 Н3 Н0	истики Контр Я ле ————————————————————————————————————	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен 111 112 113 114 122 123 124 125	ртное применения Парол ртное применения Могический вход Выключатель отключе Выключатель включен Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется	H	Инеер. Удер.	Отмена
тав Sep Логи С н с д Логичес с н С п Параме 01 01 01 011 012	рат Осно 1 Ка уп 1	анные характер равления ателя тивность в евыходньки ре. Контакт НО Н3 Н0 Н3 Н0 Н3	истики Контр Я пе Инт.	соль ТТ/ТН Лог Станда Назначен 111 112 113 114 121 124 123 124 125 126	ранован науза и ка управления Парол ртное приеменение ме логический вход Выключатель отключе Выключатель отключе Выключатель включен Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется	H	<u>Применять</u> Инвер. <u>Чаер.</u> 	Отмена
тав Sep Логи С н с д Логичес С н с д Логичес С п Параме 01 02 03 04 011 012 013	рат Осно IKA УП ть выключ ier la жая селек ier Испол Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да	леные характер равления ателя тивность ве выходных рес Контакт H0 H3 H0 H3 H0 H0 H0 H0 H0	истики Контр Я ле Имп	оль ТТ/ТН Лог Станда Назначен 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126	ртное применение ика управления Парол ртное применение ие логических входов Выключатель включен Выключатель включен Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется	H	Инеер. Удер. инеер. Идер.	Отмена

Рисунок 3.20 – Окно настройки АПВ (сверху) и окно настройки «Логика управления» (снизу)

Настраиваем АПВ:

- активируем АПВ;
- устанавливаем количество циклов;
- осуществляем привязку АПВ к МТЗ (выбираем вариант «С выдерж-кой» («Delayed»);
- устанавливаем выдержку времени в соответствии с заданным вариантом

- определяем реле ОЗ (или другое, кроме зарезервированных) О1, О2 и О11 на АПВ, установив соответствующий маркер в таблице (матрица управления, рисунок 3.9);
- определяем сигнальную лампу L3 на АПВ, установив соответствующий маркер в таблице.

Определение времени работы АПВ осуществляется через меню «Секундомер» (рисунок 3.19) в главном окне ПО РЕТОМ:

1 – выбор дискретного входа (контактов) РЕТОМ, с которым связаны контакты выходного реле терминала защиты, определенные для АПВ.

2 – время подачи тока, задаваемого в меню «Режим 1», которое должно быть не менее времени срабатывания МТЗ t_{c3} .

3 – время подачи тока, задаваемого в меню «Режим 2», которое должно быть не менее времени бестоковой паузы цикла АПВ *t*_{óm} AПB.

4 – ток КЗ, т.е. «Режим 1» имитирует аварийный режим.

5 – ток после отключения объекта, т.е. «Режим 2» имитирует режим объекта в отключенном состоянии, а значит ток в данном поле должен быть задан равным нулю.

6 – окно секундомер, отображающего время действия АПВ.

7 – режим источников тока РЕТОМ в «Режим 1» и «Режим 2» соответственно – выбираем в обоих случаях «АВС».

Результаты исследования работы АПВ сводятся в таблицу 13. Порядок проведения экспериментов:

1. По заданному коэффициенту трансформации (*n*_{TA}), току уставки (*I*_{C3}) и кратности (*I**) в таблице 13 определяем реальный ток, который будет формироваться PETOM-51.

$$I_{PETOM} = \frac{I_{c3} \cdot I_*}{n_{TA}}$$

2. При различных кратностях определяем время работы АПВ *t*_{АПВ}.

			таетніца	по постеде	
Кратность тока I *	Заданное по варианту время срабатывания	Время воз- врата (ожи- дания) <i>t_в длрв</i> ,	Время без- опасн. до готовн.	Бестоковая пауза цикла <i>t_{бт АПВ}</i> , сек	Время ра- боты АПВ <i>t_{AПВ}</i> , сек
	<i>1</i> (3, CCK	eek	te Allb, CCK		
1,5	t_{C3}	t_{e} ATIB	$t_{\mathcal{F}}$ ATIB	t _{бт} АПВ	•••
2	t_{C3}	$t_{m heta}$ ATIB	$t_{2 A\Pi B}$	t _{бт AПB}	•••
3	t_{C3}	$t_{m heta}$ ATIB	$t_{2 A\Pi B}$	t _{бт AПB}	•••
4	t_{C3}	t _e Anb	t _{г АПВ}	t _{бт} АПВ	•••
5	t_{C3}	t _e Anb	t _{г АПВ}	t _{óm} AПB	•••
6	t_{C3}	t _e Anb	t _{г АПВ}	t _{óm} AПB	•••
7	t_{C3}	t _в AПB	t _{г АПВ}	t _{óm} _{AПB}	

Таблица 13 – Исследование АПВ

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы АПВ.

- 3. Программа исследований.
- 4. Таблицы с результатами исследования АПВ.
- 5. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 6. Общий вывод по работе.

3.5 Исследование микропроцессорного терминала защиты Siemens Siprotech 7SJ62

Управление Siemens Siprotech 7SJ62.

Человеко-машинный интерфейс (рисунок 3.21).



Рисунок 3.21 – Человеко-машинный интерфейс Siemens Siprotech 7SJ62



Рисунок 3.22 - Описание контактов задней панели Siemens Siprotech 7SJ62

Для установки информационной связи с терминалом защиты необходимо подключить кабель к ПЭВМ и интерфейсу на лицевой панели терминала защиты (рисунок 3.23).

При запуске ПО Siemens Siprotech 7SJ62 DIGSI появляется главное окно (рисунок 3.24).



Рисунок 3.23 – Подключение к пользовательскому интерфейсу





Для создания канала связи требуется выполнить следующую последовательность действий, описанных далее (рисунок 3.25).



Рисунок 3.25 – Установка связи Siemens Siprotech 7SJ62 с компьютером

После установки связи в DIGSI загружаются все параметры из терминала (рисунок 3.26).



Рисунок 3.26 – Параметры РЗА («Settings») в DIGSI

Available	+ functions:			זור	Available	e functions:				
No.	Function	Scope	^		No.	Function	Scope	1-		
0103	Setting Group Change Option	Disabled 🗸			0103	Setting Group Change Option	Disabled			
0104	Oscillographic Fault Records	Enabled	1		0104	Oscillographic Fault Records	Enabled			
0112	DMT / IDMT Phase	Time Overcurrent Curve IEC			0112	DMT / IDMT Phase	Definite Time only 💌	1		
0113	DMT / IDMT Earth	Disabled			0113	DMT / IDMT Earth	Disabled	1		
0115	DMT / IDMT Directional Phase	Disabled			0115	DMT / IDMT Directional Phase	Definite Time only			
0116	DMT / IDMT Directional Earth	Disabled			0116	DMT / IDMT Directional Earth	Time Overcurrent Curve IEC	1		
0127	DMT 1Phase	Disabled	Ξ		0127	DMT 1Phase	Time Overcurrent Curve ANSI	E		
0117	Cold Load Pickup	Disabled			0117	Cold Load Pickup	User Defined Pickup Curve User Defined Pickup and Reset Curve			
0122	2nd Harmonic Inrush Restraint	Disabled			0122	2nd Harmonic Inrush Restraint	User Defined Pickup and Reset Curve	-		
0131	(sensitive) Earth fault	Disabled			0131	(sensitive) Earth fault	Disabled			
0130	(sens.) Earth fault dir. characteristic	cos phi / sin phi measurement (standard)			0130	(sens.) Earth fault dir. characteristic	cos phi / sin phi measurement (standard)			
0140	Unbalance Load (Negative Sequence)	Disabled			0140	Unbalance Load (Negative Sequence)	Disabled			
0142	Thermal Overload Protection	Disabled			0142	Thermal Overload Protection	Disabled			
0150	Under / Overvoltage Protection	Disabled			0150	Under / Overvoltage Protection	Disabled			
0154	Over / Underfrequency Protection	Disabled	1		0154	Over / Underfrequency Protection	Disabled			
0170	Breaker Failure Protection	Disabled			0170	Breaker Failure Protection	Disabled			
0171	0171 Auto-Reclose Function Disabled < 0171 Auto-Reclose Function Disabled 🔽									
	DIGSI -> device	About		_	01	< DIGSI -> device	About Cancel Help			

Рисунок 3.27 – Панель инструментов «Device Configuration» в DIGSI.

На рисунке 3.28 представлено окно конфигурирование дискретных входов (BI), выходов (BO). Отдельно выделены светодиоды (LED). Выходы и светодиоды конфигурируются двумя возможными вариантами: latched (L) и unlatched (U), что означает с удержанием и без удержания. Светодиоды правильнее сконфигурировать как latched, а выходные реле – unlatched. Соответствие входа, выхода или светодиода конкретной защите определяется по руководящим указаниям производителя в разделе «Information List».

DIGSI - [Setting	s - Masl	ting 1/0 (Configuration M	lat	rix) - der	noci	ity .	/ Fo	olde	ar Z	7SJ	636	₩4.	.2/7	'SJ6	636]																							4	-	8	×
File Edit Insert		View Uptions Arrange	H	eip				_										_	_	1.19	b	m		1.0	1.0	1.0	al II.	~											-	-1	ല	-
	EU	🛃 鸿 辛 资 Indica	atio	ns and e	com	mai	nds	01		Cor	nfigu	red	l to	BI,	BO	or l	.ED		-				U	ļĮ		甩		Ŷ														
		Information	_		1	Sou	rce	_																		0	Des	tina	tior	1							_	_	_	_	ų	
	No.	Display text:	L	Туре	ы	F	s	c	1 2	2 3	4	5 6	6 7	8	9	10 1	BO 1 12	2 13	3 14	15	16	17	18	19 2	20 2	12	2 .	1 :	2 :	3 4	4 :	5 1	6 7	ED) B 1	9 1	10 1	11	21	31	14	0
	00005	>Reset LED	-	SP																										3					8						T	
Device, General		>Light on		SP																														譮				8		20		ã
		Brk OPENED		IntSP				x																										L	1		1	1			ŝ.	ž
P.System Data 1						r i												1									T							Ť			m	<u>n</u>		Ô		ć
Osc. Fault Rec.	-			1		1								1				-	1	1		-					+							-			-	-	-	-	7	T
P.System Data 2						1			•				-	1		•		1	Ť															T				-			7	T
	01721	>BLOCK 50-2		SP																														٥D			œ٩		Ť		đ	đ
	01762	50/51 Ph A PU		OUT																								L						伂			đ	٥Þ	đ	đ	đ	đ
	01763	50/51 Ph B PU		OUT																									L					葷			Ť	٥t	Ť		đ	ŝ
50/51 Overcur.	01764	50/51 Ph C PU		OUT		_			-	1	1		-	1		-	1	1	1			-		1	-	1	T	1	1	Ē	Т	1		T	T	1	T	T		-	1	1
	01724	>BLOCK 50N-2	1	SP				-	-	+		+	-		\square	+	+	+	+			-	-	+	+	+	+	+	+	T		L	(La	tch	ed)				H	+	+	-
	01765	50N/51NPickedup		OUT				-	+	+		+	+		\square	+	+	+	+			-	+	+	+	+	t	+	+	+		U	(Ur	hlat	che	:d)		12	H	+	+	-
67 Direct. O/C																													*				íno	ter	onfic	jure	bs		h	m	Þ	í.
01 01 001 010	00162	Failure Sun I		OUT																U												- T	J						÷			30
	00163	Fail I balance		OUT																U												t	1	葷			٥t	30	٥t	ŝĒ		à
Measurem Superv	00167	Fail V balance		OUT																Ū.												1		÷								0
	00176	Fail Ph. Seq. V		OUT						-	1			-	-			-	1	U						-	1	-	-	-		Ť.	1	-	-	1	-	-			1	ā
	00175	Fail Ph. Seq. I		OUT				-	+	+		+	+	\square	\square	+	+	+	+	U		-	+	+	+	+	t	+	+	$^+$	+	-i		+	+	+	+	+	+	+	+	50
Cotrl Authority	-																			-																	.					
orarreationay		52Breaker		CF D12					c s	s																															đ	8
		52Breaker		DP						÷																								椮						Ö.		ã
		Disc Swit		CF D2														c	s															÷			÷				đ	ž
Control Device		Disc Swit		DP		1000				1				1000		-		12	1	0.000			-	-		-	1		-		-	-	1	-		-	-	-	-		4	ñ
		GndSwit		CE D2				+	+	+		+	+		\vdash	-	s	+	+			-	-	+	+	+	\pm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
		GndSwit		DP				+	+	+	\square	+	+		\vdash	-r	-	+	+			-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	ō
		>CB ready		SP	1	1000													to:																			20			đ	ŝ
		>DoorClose		SP																														ŧ							đ	ŝ
Process Data		>Door open		SP															t.				đ			ſ								諙	1		đ	ŝ.	ő fi			â
		>CB wait		SP		1000	100	-	0000	100	1	10000	2000	4000	1		1998	100	f	1000	100	~	-		100	- 40	Ŧ	1	1	1	1	-	1	40			Ť	4	1000		4	2
Measurement		/750h			1			+	+	+	+	+	+	\square	\vdash	+	+	+	+		\vdash	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	ť	+	+	+	+	f	-
Demand meter				-				+	+	+	+	+	+	+	\vdash	+	+	+	+	+	\vdash	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
MiniMay meter						1000														100	100				33											20						
Sat Pointe(MV)	-					pee	100		000	100	100			100	1000			1	1	poo	2002		~		0012	1	P			1		a P		÷P		1	ΥP	ΥP	<u>A</u>	1	1	í
Epergy																																										
Statistic					-					-																															ł	ŝ
SatBoint(Stat)																																		8								ž
SetPoint(Stat)	0000000			100000000		1000	100	201	32,8	200	1999	2015	22,233	100	1992	66 B	816	200	188	1993	556	202	8	sеß	20	38	20	846	22	88	20	22	2010	88	20	20	2212	2212	2212	22.2	<u></u>	66

Рисунок 3.28 – Панель инструментов «Masking I/O» в DIGSI.

В меню «Power System Data 1» (рисунок 3.29) задаются параметры измерительных преобразователей, защищаемого объекта и выключателя. В рамках лабораторной работы требуется настроить только трансформаторы тока (CTs) и напряжения (VTs).

В меню «Setting Group А» (рисунок 3.30) отображаются все активированные защиты и дополнительные функции.

Power System Data 1	X	Power System Data 1	X
Power System C16 V18 Breaker Prot.Op. quant.	1	Power System CT's Breaker Prot.Op. quant.	1
Settings:		Settings:	
No. Settings	Value	No. Settings	Value
0204 CT Rated Primary Current	5000 A	0202 Rated Primary Voltage	12.00 KV
0205 CT Rated Secondary Current	5A	0203 Rated Secondary Voltage (L-L)	120 V
0217 IE-CT rated primary current	60 A		
0218 IE-CT rated secondary current	54		
0238 E2-C1 rated primary curr. (conn. to i2)	60 A		
Display additional settings		Display additional settings	
	About		About
ОК Применить DIGSI -> Device	Отмена Справка	ОК Применить DIGSI -> Device	Отмена Справка

Рисунок 3.29 – Панель инструментов «Power System Data 1» в DIGSI. Настройка измерительных преобразователей

Se	tting G	roup A										
	<u>F</u> unction	15.										
	No.	Function										
	0004 Power System Data 2 0005 DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent											
	0005 DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent 0013 Measurement Supervision											
	0013 Measurement Supervision 0023 Demand Measurement Setup											
	0023 Demand Measurement Setup 0024 Min/Max Measurement Setup											
	0024	Min/Max Measurement Setup										
	0024 Min/Max Measurement Setup 0026 Energy											
	·····											
	Lust	tomize <u>A</u> bout										
-												
	Clo	se Help										

Рисунок 3.30 – Панель инструментов «Setting Group A» в DIGSI

Подключение к РЕТОМ-51.

Подключаем Siemens Siprotech 7SJ62 к РЕТОМ-51 (рисунок 3.31).





Лабораторная работа № 1. Ступенчатая токовая защита с зависимой и независимой время-токовыми характеристиками срабатывания

Цель работы.

Исследование ступенчатой токовой защиты с независимой и зависимой время-токовой характеристикой срабатывания в составе микропроцессорного терминала защиты Siemens Siprotech 7SJ62.

План работы.

1. Изучить описание Siemens Siprotech 7SJ62 [<u>http://smart-grid.siemens.ru/products/relay-protection-devices/siprotec4/</u>]: схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение DIGSI.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

3. Выполнить расчёт время-токовых характеристик срабатывания в соответствии с заданным вариантом.

4. Установить настройки.

5. Выполнить исследование защиты в режимах, имитирующих аварийные, зафиксировать время срабатывание защиты с независимой и зависимой время-токовой характеристикой срабатывания и определить максимальный разброс расчётных значений времени срабатывания от экспериментальных.

Используемое оборудование.

1. Терминал Siemens Siprotech 7SJ62.

2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.

3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением DIGSI.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 14).

№ вариан- та	Ток срабатыва- ния І сз, А	Время срабаты- вания (незави- симая XC) <i>t_{c3}</i> , с	Коэффициент трансформации TT (n та)	Вид характери- стики
1	100	1	600/5	SIT, VIT
2	110	1	600/5	SIT, VIT
3	140	1	800/5	SIT, EIT
4	150	0,7	800/5	VIT, EIT
5	180	0,7	1000/5	SIT, VIT
6	200	0,5	1000/5	SIT, EIT
7	220	0,5	1000/5	VIT, EIT

Таблица 14 – Исходные параметры защиты

По нижеприведённой формуле, зная время срабатывания защиты (t_{c3}), заданную кратность (I_{*b}), соответствующую заданным t_{c3} и I_{c3} , определяем временной коэффициент для каждой из заданных характеристик срабатывания:

$$TMS = \frac{t_{c3} \cdot \left(I_{*F}^{\alpha} - 1\right)}{k}$$

Принимаем кратность равную минимальному коэффициенту чувствительности $I_{*E} = 1.2$.

По рассчитанному значению выбираем ближайший и стандартного ряда *TMS*. Используя принятое значение, формируем время-токовые характеристики в соответствии с заданным вариантом. Результаты сводим в таблицу 15.

Для настройки защиты в программе DIGSI «Setting Group A» (рисунок 3.30) нажимаем на имя защиты «DMT / IDMT Phase / Earth Overcurrent», появляется окно настроек защит (рисунок 3.32):

N⁰	Параметр	Описание
1217	I>>> Pickup	Уставка по току срабатывания третьей ступе-
		ни МТЗ, А
1218	T I>>> Time Delay	Выдержка времени третьей ступени МТЗ, сек
1202	I>> Pickup	Уставка по току срабатывания второй ступе-
		ни МТЗ, А
1203	T I>> Time Delay	Выдержка времени второй ступени МТЗ, сек
1204	I> Pickup	Уставка по току срабатывания первой ступе-
		ни МТЗ, А
1205	T I> Time Delay	Выдержка времени первой ступени МТЗ, сек

Когда ввод параметров завершен необходимо нажать кнопку «DIGSI→Device» для загрузки всех параметров в терминал защиты. При этом программа затребует ввести пароль. По умолчанию пароль – «000000».

Характеристика 1	:(например SIT)
TMS	· =
Кратность І*	t _{c.3}
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
Характеристика 2	(например VIT)
TMS	l =
Кратность <i>I</i> *	t _{c.3}
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Таблица 15 – Формирование время-токовой зависимости

MT / IDM	T Phase/Earth Overcurrent - Setting Group A	×
General	DMT Ph	
<u>S</u> ettings:		
No.	Settings	Value
1217	I>>> Pickup	6000 A
1218	T I>>> Time Delay	10,00 sec
1202	I>> Pickup	3000 A
1203	T I>> Time Delay	10,00 sec
1204	I> Pickup	1000 A
1205	T I> Time Delay	0,60 sec
Displ	ay additional settings	
01/		About
UK		Справка

Рисунок 3.32 – Окно настройки МТЗ в составе Siemens Siprotech 7SJ62

Настраиваем защиту:

- конфигурируем только первую ступень МТЗ;
- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле ВО1 (рисунок 3.28 для МТЗ Number = 01815) на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице – при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L1 (рисунок 3.28) на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице.

Исследование защиты осуществляется через вкладку «Секундомер» в поле «Ручное управление» программного обеспечения РЕТОМ-51. После активизации секундомера соответствующей закладкой, кнопки замещаются на *Старт, Стоп, Мин*—*Макс* и *Макс*—*Мин*, имеющие следующее функциональное назначение:

Старт – запуск секундомера;

Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение состояния активного контакта);

 $Muh \rightarrow Makc$ – определяет переход после нажатия на кнопку *Старт* от минимальной величины, установленной в поле *Мин*, к максимальной, заданной в поле *Макс*;

Макс →*Мин* – определяет переход в обратном направлении.

Значения времен срабатывания и возврата заносятся в поля tcp, te.



Рисунок 3.33 – Секундомер

Для фиксации времени срабатывания защиты записываем значение «первичного тока» в поле «Макс». Далее нажимаем кнопку «Мин—Макс». При этом ток будет подан импульсно в терминал защиты. По замыканию контактов секундомер будет остановлен и в основном поле секундомера отобразится время срабатывания. Также это время должно отобразиться в поле «tcp».

Срабатывание защиты также (кроме сигнала РЕТОМ рисунок 3.34 б) отобразится на лицевой панели терминала (рисунок 3.34 а), а также в про-

грамме DIGSI. Нажав кнопку «Trip Log» переходим к писку аварийных сообщений (рисунок 3.35).



Рисунок 3.34 – Визуализация срабатывания защиты: а) на терминале Siemens Siprotech 7SJ62; б) в программе РЕТОМ-51

			λ ο	DIGSI - Trip Log ·	- 000218 / 11.02.2021 18:05:30.992 - 5AM9Ch / Папка	/ 7SJ621 V4.7 Var	6/7SJ621 V04.73.06
			<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>P</u> aste	Device View Options Window Help		
				📇 X 🖻 I	8 🕼 📩 🖏 互 😤 🕒 🗁 🖽 🗰 🔟 👊	N?	
				5AM9Ch / Пап	ка / 7SJ621 V4.7 Var 6/7SJ621 V04.73.06		
				🞢 Trip Log -	000218 / 11.02.2021 18:05:30.992 - 5AM9Ch / Папка / 7	SJ621 V4.7 Var 6/7	SJ621 V04.73.06
DIGSL 54M0Ch / Danka / 75/621 W	4 7 Var 6/701621 V04 72 04			Number	Indication	Value	Date and time
5 DIGSI - DAWISCH / Halika / 75/021 V	4.7 Var 0/733021 V04.73.00	,		00301	Power System fault	218 - ON	11.02.2021 18:05:30.992
File Edit Insert Device View O	ptions <u>W</u> indow <u>H</u> elp			00302	Fault Event	218 - ON	11.02.2021 18:05:30.992
		ALL MALLEO		00501	Relay PICKUP	ON	Oms
] 🖬 😅 🍖 💷 📭 🎬 🕺 🗎	🗧 🙆 To 🖓 🖓 🖓	ANT NA KL		01761	Time Overcurrent picked up	ON	Oms
(01762	Time Overcurrent Phase L1 picked up	ON	0 ms
🔄 5AM9Ch / Папка / 7SJ621 V4.7 Var	6/7SJ621 V04.73.06			01763	Time Uvercurrent Phase L2 picked up	UN	Ums
		B		01764	Time Uvercurrent Phase L3 picked up	UN	Ums
	Network fault number	Date and time		01810	I> picked up	UN	Ums
🗓 – 🖉 Settings	2 000218	11.02.2021 18:05:30.992		01800	I>> picked up	ON	U ms
Control	2 000217	11.02.2021 18:05:27.472		01767	Dalay CENEDAL TRID accorded	ON	10 ms
	4 000216	11 02 2021 18:05:21 712		01791	Time Overaument TPIP		437 ms
Annunciation	2 000215	11 02 2021 18:05:02 702		01915	IN TRIP	ON	497 ms
Event Log	7 000215	11.02.2021 18:03:02.792		00533	Primaru fault current II 1	0.71 kΔ	437 ms 529 ms
Trip Log	2 000214	11.02.2021 18:04:58.092		00534	Primary fault current II.2	0.87 kA	529 ms
General Interrogation	2 000213	11.02.2021 18:04:48.854		00535	Primary fault current IL3	0.81 kA	529 ms
Construction America	2 000212	11.02.2021 18:04:43.594		01767	>>> picked up	OFF	547 ms
spontaneous Annuncia	4 000211	11 02 2021 18:04:38 054		01762	Time Overcurrent Phase L1 picked up	OFF	567 ms
	4 000211	11.02.2021 10.04.50.054		01763	Time Overcurrent Phase L2 picked up	OFF	567 ms
H-M Measurement				01764	Time Overcurrent Phase L3 picked up	OFF	567 ms
🗌 🖂 Oscillographic Records	1			01810	l> picked up	OFF	567 ms
oschographic Records	1			01761	Time Evercurrent picked up	OFF	567 ms
Uscillographic Fault Re	1			01800	I>> picked up	OFF	567 ms
Test				00301	Power System fault	218 · OFF	11.02.2021 18:05:31.560
-							

Рисунок 3.35 – Главное окно «Аварийные сообщения» DIGSI.

На экране «Аварийных сообщений» отображается состояние сигнальных ламп на передней панели терминала, а также информация обо всех аварийных сообщениях в виде таблицы, которая имеет следующие столбцы: дата, время, реле, ступень, группа уставок, сообщение, дополнительная информация.

На экране хронологии аварийных сообщений идет перечисление всех аварийных событий в хронологическом порядке. Здесь можно проследить в какой момент времени и какая из ступеней защиты отработала.

При срабатывании защиты загорается лампочка, сконфигурированная на действие от данной защиты. Кроме того на дисплее появляется сообщение об аварийном событии с указанием сработавших ступеней защиты и времени по-явления этого события. Фиксируем срабатывание защиты.

Результаты исследования МТЗ с независимой характеристикой срабатывания сводятся в таблицу 16. Порядок проведения данной серии экспериментов:

5. По заданному коэффициенту трансформации (n_{TA}), току уставки (I_{C3}) и кратности (I_*) в таблице 6 определяем реальный ток, который будет формироваться РЕТОМ-51.

$$I_{PETOM} = \frac{I_{c3} \cdot I_*}{n_{TA}}$$

6. При различных кратностях определяем время срабатывания $t_{c3 \ u3M}$.

7. Для каждой кратности проводятся три повторения: опыт 1, опыт 2 и опыт 3.

8. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

Таблица 16 – Исследование МТЗ с независимой от тока характеристикой срабатывания

Кратность	Заданное по варианту	Замеренн н	ое время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се	рабатыва- ск	Разброс вания 2	времени с $\Delta t_{c3} = t_{c3} t_{c3}$ сек	срабаты- _{зм} - <i>t_{c3}</i> ,
тока I *	время сраба-	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3
	тывания <i>и</i> сз,	t _{cз изм1} ,	<i>t_{cз изм2}</i> ,	t _{cз изм} з,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
	CCK	сек	сек	сек	сек	сек	сек
1,5	t _{c3}	•••	•••	•••		•••	
2	t _{c3}	•••	•••	•••		•••	
3	t _{c3}			•••		•••	
4	t _{c3}	•••	•••	•••	•••	••	
5	t _{c3}	•••	•••	•••	•••	••	
6	t _{c3}						
7	t _{c3}			•••		•••	

Результаты исследования МТЗ с обратнозависимой время-токовой характеристикой срабатывания сводятся в таблицу 17. Порядок проведения серии экспериментов:

5. По заданному коэффициенту трансформации (n_{TA}), току уставки (I_{C3}) и кратности (I_*) в таблице 17 определяем реальный ток, который будет формироваться РЕТОМ-51.

6. При различных кратностях определяем время срабатывания *t*_{сз изм} для каждой кратности.

7. Для каждой кратности проводятся три повторения: опыт 1, опыт 2 и опыт 3.

8. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

	Xa	арактеристи	ика 1:(на	пример SI7	[)							
Кратность	Заданное по варианту	Замеренн н	юе время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се	рабатыва- ск	Разброс времени срабаты- вания $\Delta t_{c3} = t_{c3 \ u3M} - t_{c3} ,$ сек							
тока І*	время сраба- тывания <i>t</i> _{сз} , сек	Опыт 1 <i>t_{cз изм1}</i> , сек	Опыт 2 <i>t_{cз} изм2</i> , сек	Опыт 3 <i>t_{cз изм}з</i> , сек	Опыт 1 <i>Δt_{c31}</i> , сек	Опыт 2 Δt_{c32} , сек	Опыт 3 Δt_{c33} , сек					
1,5	t _{c3}		•••	•••			•••					
2	t _{c3}			•••			•••					
3	t _{c3}			•••			•••					
4	t _{c3}											
5	t _{c3}			•••								
6	t _{c3}		•••	•••			•••					
7	t _{c3}		•••	•••								
	Xa	рактеристика 2:(например VIT)										
Кратность	Заданное по варианту	Замеренн н	юе время ср ия <i>t_{cз изм}</i> , се	рабатыва- ек	Разброс вания 2	времени с $\Delta t_{c3} = t_{c3} u$ сек	емени срабаты- = $ t_{c3} _{u3M} - t_{c3} _{,cek}$					
тока І *	время сраба-	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3					
	тывания <i>і</i> _{сз} ,	t _{cз изм1} ,	t _{cз изм2} ,	t _{cз изм} 3,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,					
	CCK	сек	сек	сек	сек	сек	сек					
1,5	t _{c3}			•••			•••					
2	t _{c3}	•••	•••	•••								
3	t _{c3}	•••	•••	•••								
4	t _{c3}			•••			•••					
~												
5	t _{c3}			•••	•••	•••	•••					
5 6	t _{c3}	•••		•••								

Таблица 17 – Исследование МТЗ с обратнозависимой время-токовой характеристикой срабатывания

Содержание отчета

8. Название и цель работы.

9. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы МТЗ с различными характеристиками срабатывания.

10. Программа исследований.

11. Таблицы с результатами проверки МТЗ.

12. Графическое отображение результатов исследования в виде времятоковых зависимостей.

13. Выводы по каждой серии экспериментов.

14. Общий вывод по работе.

Лабораторная работа № 2. Максимальная токовая защита. Защита минимального напряжения. Максимальная токовая защита с контролем снижения напряжения

Цель работы.

Исследование максимальной токовой защиты с контролем снижения напряжения в составе микропроцессорного терминала защиты Изучить описание Siemens Siprotech 7SJ62.

План работы.

1. Изучить описание Siemens Siprotech 7SJ62 [<u>http://smart-grid.siemens.ru/products/relay-protection-devices/siprotec4/</u>]: схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение DIGSI.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

3. Выполнить расчёт время-токовых характеристик срабатывания в соответствии с заданным вариантом.

4. Установить настройки.

5. Выполнить исследование защиты в режимах, имитирующих аварийные, зафиксировать время срабатывания, ток и напряжение срабатывания, ток и напряжение возврата, коэффициенты возврата и определить максимальный разброс расчётных значений при различных условиях.

Используемое оборудование.

1. Терминал Siemens Siprotech 7SJ62.

- 2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.
- 3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением DIGSI.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 18).

№ ва- рианта	Ток сраба- тывания I _{c3} , А	Напряже- ние сраба- тывания <i>U</i> сз, кВ	Рабочий уровень напряже- ния <i>U_{раб}</i> , кВ	Время сра- батывания <i>t</i> _{c3} , с	Коэффици- ент транс- формации TT (n _{TA})	Коэффици- ент транс- формации TH (<i>n</i> <i>tv</i>)
1	100	176	220	1	600/5	220000/100
2	110	176	220	1	600/5	220000/100
3	140	165	220	1	800/5	220000/100
4	150	165	220	0,7	800/5	220000/100
5	180	198	220	0,7	1000/5	220000/100
6	200	198	220	0,5	1000/5	220000/100
7	220	198	220	0,5	1000/5	220000/100

Таблица 18 – Исходные параметры защиты

Для настройки защиты в программе DIGSI «Setting Group A» (рисунок 3.30) нажимаем на имя защиты «DMT / IDMT Phase / Earth Overcurrent», появляется окно настроек защит (рисунок 3.32):

N⁰	Параметр	Описание
1217	I>>> Pickup	Уставка по току срабатывания третьей ступе-
		ни MT3, A
1218	T I>>> Time Delay	Выдержка времени третьей ступени МТЗ, сек
1202	I>> Pickup	Уставка по току срабатывания второй ступе-
		ни МТЗ, А
1203	T I>> Time Delay	Выдержка времени второй ступени МТЗ, сек
1204	I> Pickup	Уставка по току срабатывания первой ступе-
		ни МТЗ, А
1205	T I> Time Delay	Выдержка времени первой ступени МТЗ, сек

Для настройки защиты в программе DIGSI «Setting Group A» (рисунок 3.30) нажимаем на имя защиты «Over / Undervoltage», появляется окно настроек защиты минимального напряжения (рисунок 3.36). Для лабораторной необходимо задать следующие параметры:

N⁰	Параметр	Описание	
5101	Undervoltage prot.	Активация/деактивация защиты	
5102	U< Pickup	Уставка по напряжению срабатывания пер-	
		вой ступени защиты минимального напряже-	
		ния, А	
5106	T U< Time Delay	Выдержка времени первой ступени защиты	
		минимального напряжения, сек	
5110	U<< Pickup	Уставка по току срабатывания второй ступе-	
		ни защиты минимального напряжения, А	
5112	T U<< Time Delay	Выдержка времени второй ступени защиты	
		минимального напряжения, сек	

Ove	Over / Under Voltage - Setting Group A					
G	General Under Voltage Over Voltage					
S	Settings:					
	No.	Settings	Value	;		
	5101	Undervoltage Protection		ON 🔽		
	5001	Overvoltage Protection		OFF		

Ove	Over / Under Voltage - Setting Group A				
G	General Under Voltage Over Voltage				
1	Settings:				
	No.	Settings Value			
	5102	U< Pickup	7,5 kV		
	5106	T U< Time Delay	1,50 sec		
	5110	U<< Pickup			7,0 kV
	5112	T U<< Time Delay			0,50 sec
	5113A	Dropout Ratio U<	1,20		
	5114A	Dropout Ratio U<< 1,20			
	5120A	Current Supervision			ON

Power System Data 1					
Power System CT's VT's Breaker Prot.Op. quant.					
Settings:					
No.	Settings	Value			
0210A	Minimum TRIP Command Duration	0,15 sec			
0211A	Maximum Close Command Duration	0,50 sec			
0212	Closed Breaker Min. Current Threshold	200 A			
⊡ispl	▼ Display additional settings				
		About			
ОК	При <u>м</u> енить <u>D</u> IGSI -> Device	Отмена Справка			

Рисунок 3.36 – Окно настройки защиты минимального напряжения и МТЗ с контролем напряжения

MT3 с блокировкой по напряжению настраивается во вкладе «Under Voltage»:

N⁰	Параметр	Описание
5120A	Current Supervision	Контроль тока

Уставка для токовой части МТЗ с блокировкой по напряжению задается в меню «Power System Data 1», вкладка «Breaker»:

N⁰	Параметр	Описание
0212	Closed Breaker Min	Уставка по току, А
	Curren Threshold	

Параметры контроля напряжения задаются в меню защиты минимального напряжения.

Когда ввод параметров завершен необходимо нажать кнопку «DIGSI—Device» для загрузки всех параметров в терминал защиты. При этом программа затребует ввести пароль. По умолчанию пароль – «000000».

Настраиваем защиту:

- конфигурируем только первую ступень МТЗ;
- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле (рисунок 3.28 для МТЗ с независимой характеристикой срабатывания Number = 01815, для МТЗ с зависимой характеристикой срабатывания Number = 01825) на первую ступень МТЗ, установив соответствующий маркер в таблице – при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L1 (рисунок 3.28) на первую ступень МТЗ, установив соответствующий маркер в таблице;
- определяем реле О2 (рисунок 3.28 для защиты минимального напряжения Number = 06539) на защиту минимального напряжения, установив соответствующий маркер в таблице – при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L2 (рисунок 3.28) на защиту минимального напряжения, установив соответствующий маркер в таблице.

Определение времени срабатывания осуществляется через вкладку «Секундомер» (рисунок 3.33) в поле «Ручное управление» программного обеспечения PETOM-51. После активизации секундомера соответствующей закладкой, кнопки замещаются на *Старт*, *Стоп*, *Мин* →*Макс* и *Макс* →*Мин*, имеющие следующее функциональное назначение:

Старт – запуск секундомера;

Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение состояния активного контакта);

 $Muh \rightarrow Makc$ – определяет переход после нажатия на кнопку *Старт* от минимальной величины, установленной в поле *Мин*, к максимальной, заданной в поле *Макс*;

Макс \rightarrow *Мин* – определяет переход в обратном направлении.

Для фиксации времени срабатывания защиты записываем значение «первичного тока» в поле «Макс». Далее нажимаем кнопку «Мин→Макс». При этом ток будет подан импульсно в терминал защиты. По замыканию контактов секундомер будет остановлен и в основном поле секундомера отобразится время срабатывания. Также это время должно отобразиться в поле «tcp».

В центральной верхней части главного окна программного обеспечения РЕТОМ-51 расположен основной управляющий орган (рисунок 3.34) – комбинированный виртуальный прибор, совмещающий, помимо секундомера, функции источника токов и напряжений, задатчика фазных углов и частоты.

Переключение режимов устройства осуществляется при помощи закладок *Ток*, *Напряжение*, *Фаза*, *Частота* и *Секундомер*, расположенных в его нижней части, либо при активации, например "мышкой", полей токов, напряжений, фазных углов или частоты, расположенных в левой части окна программы. После переключения в режим секундомера процесс его запуска и останова будет определяться полем выдачи, активным в предыдущий момент времени (ток, напряжение, фазовый угол, частота), а также состоянием активного контакта.



Рисунок 3.37 – Комбинированный виртуальный прибор

В правой части виртуального прибора расположены поля, условно разделенные на две группы – задающую и индицирующую.

К задающей группе относятся:

- Мин установка минимального значения выдаваемой величины.
- Макс установка максимального значения выдаваемой величины.

• Шаг – приращение выдаваемой величины (поле отсутствует в режиме секундомера, так как при его запуске осуществляется скачок от минимального значения к максимальному или наоборот).

К индицирующей группе относятся:

- Измеренная величина срабатывания (Іср, Иср, фср, Гср, tср).
- Измеренная величина возврата (*Ів*, *Uв*, *φв*, *Fв*, *tв*).
- Кв вычисленный коэффициент возврата (поле отсутствует в режиме секундомера).

Поля срабатывания, возврата и коэффициента возврата заполняются при изменении состояния выбранного (активного) дискретного входа, подключенного к выходным контактам защиты.

Назначение полей *Мин* и *Макс.* Для исключения возможности вывода из строя тестируемого оборудования эти параметры имеют два разные значения – одно, "глобальное", задается из панели инструментов, другое, локальное, задаётся в описанных ранее полях. Причем, значения локального минимума и максимума не могут превышать глобальные. Ниже окна для вывода текущей выдаваемой величины в виртуальном приборе расположены четыре кнопки со стрелками (отсутствуют в режиме секундомера). Нажатие или удержание кнопок при помощи "мышки" приводит к уменьшению или увеличению шага, а кнопок - к уменьшению или увеличению выдаваемой величины. Кнопки дублируются клавишами клавиатуры для управления курсором ↓/↑ и ←/→.

Использует описанные способы управления в соответствии с целью данной работы необходимо определить время срабатывания, ток и напряжение срабатывания, ток возврата, коэффициент возврата и определить максимальный разброс расчётных значений при различных условиях.

Результаты исследования МТЗ с блокировкой напряжения сводятся в таблицы 19-21. Порядок проведения экспериментов:

1. Исследуем отдельно МТЗ. Путём плавного увеличения тока, начиная с нулевого значения, на входе терминала защиты провоцируем срабатывание максимальной токовой защиты. Фиксируем ток срабатывания I_{c3} . Для определения значения тока срабатывания защиты в первичных величинах фактический ток, который будет формироваться РЕТОМ-51, умножается на заданный коэффициент трансформации.

$$I_{nepbuy} = I_{PETOM} \cdot n_{TA}$$

2. Плавно уменьшаем ток РЕТОМ, пока контакты выходного реле не разомкнуться. Фиксируем ток возврата I_6 .

3. Определяем коэффициент возврата.

$$k_{_{\theta}} = \frac{I_{_{\theta}}}{I_{_{C3}}}$$
4. Сбрасываем ток до нуля и повторяем опыт по пунктам 1-3. Всего выполняем пять подобных опытов.

Таблица 19 – Определение тока срабатывания

	Заданный ток	Измеренный	Отклонение фак-	Ток возврата	Коэффициент		
Howen	срабатывания	ток срабаты-	тического значе-	в первичных	возврата k_{s}		
опыта	в первичных	вания в пер-	ния от заданного,	величинах I_{6} ,			
опыта	величинах	вичных вели-	$\Delta \boldsymbol{I}_{c3} = \boldsymbol{I}_{c3 \ \textit{u3M}} - \boldsymbol{I}_{c3} ,$	А			
	<i>I</i> _{c3} , A	чинах <i>I_{сз изм}</i> , А	А				
1		•••		•••	•••		
2		•••		•••	•••		
3		•••		•••	•••		
4		•••		•••	•••		
5		•••					

5. Исследуем отдельно защиту минимального напряжения. Выставляем на приборе РЕТОМ-51 напряжение, равное рабочему уровню напряжения $U_{pa\delta}$. Путем плавного снижения напряжения определяем напряжение срабатывания. Для определения значения напряжения срабатывания защиты в первичных величинах фактическое напряжение, которое будет формироваться РЕТОМ-51, умножается на заданный коэффициент трансформации.

$$U_{nepbuy} = U_{PETOM} \cdot n_{TV}$$

6. Плавно увеличиваем напряжение РЕТОМ, пока контакты выходного реле не разомкнуться. Фиксируем ток возврата U_{6} .

7. Определяем коэффициент возврата.

$$k_{g} = \frac{U_{g}}{U_{c3}}$$

8. Возвращаем уровень $U_{pa\delta}$ и повторяем опыт по пунктам 5-7. Всего выполняем пять подобных опытов.

	Заданное	Измеренное	Отклонение факти-	Напряжение	Коэффициент
	напряжение	напряжение	ческого значения от	возврата в	возврата k s
Номер	срабатывания	срабатывания	заданного,	первичных	
опыта	в первичных	в первичных	$\Delta U_{c3} = U_{c3} _{u3M} - U_{c3} ,$	величинах	
	величинах	величинах	кВ	<i>U</i> , кВ	
	<i>U</i> _{сз} , кВ	<i>U_{сз изм}</i> , кВ			
1		•••	• • •	•••	•••
2		•••	•••	•••	•••
3		•••	•••	•••	•••
4			•••		
5			•••		

Таблица 20 – Определение напряжения срабатывания

9. Выставляем на приборе РЕТОМ-51 ток, равный заданному току срабатывания $1.05 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{C3}$. Импульсно подаем сформированный ток и напряжение в терминал защиты, фиксируем срабатывание. Определяем время срабатывания. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

10. Повторяем опыт по пункту 9 при $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{C3}$.

11. Повторяем опыт по пункту 9 при 1.05 · *I*_{C3} и 0.5 · *U*_{C3}.

12. Повторяем опыт по пункту 9 при 1.5 ·*Ic*₃ и 0.5 ·*Uc*₃.

13. Оцените поведение защиты при входных параметрах $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{pab}$.

						110	напряя	кению
Подаваемый	Подаваемое	Заданное по варианту	Замере батыв	нное вре ания <i>t</i> сз і	мя сра- изм, сек	Разбро б <i>Δt_{c3}</i> =	ос времен атывани <i>t_{c3 изм} - t</i>	ни сра- ля _{сз} , сек
ток в пер-	напряжение	время сраба-	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт
вичных ве-	в первич-	тывания <i>t_{cз}</i> ,	1	2	3	1	2	3
личинах, А	ных вели-	сек	<i>t</i> _{сз изм1} ,	<i>t</i> _{сз изм2} ,	t _{cз изм3} ,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
	чинах, кВ		сек	сек	сек	сек	сек	сек
1.05· I _{C3}	0.95 · U _{C3}	t _{c3}				•••		•••
1.5· I _{C3}	0.95· <i>U</i> _{C3}	t _{c3}				•••		•••
1.05· I _{C3}	$0.5 \cdot U_{C3}$	t _{c3}						
1.5· I C3	$0.5 \cdot U_{C3}$	t _{c3}						

Таблица 21 – Определение времени срабатывания МТЗ с блокировкой

Определение времени работы МТЗ с блокировкой по напряжению осуществляется через меню «Секундомер» (рисунок 3.38) в главном окне ПО РЕ-ТОМ:

1 – выбор дискретного входа (контактов) РЕТОМ, с которым связаны контакты выходного реле терминала защиты, определенные для токовой защиты.

2 – время подачи неаварийного тока и напряжения, задаваемого в меню «Режим 1», например, 0.5 секунд.

3 – время подачи тока короткого замыкания и напряжения при замыкании, задаваемого в меню «Режим 2», которое должно быть не менее времени срабатывания МТЗ t_{c3} .

4 – ток рабочий (30% от тока КЗ), т.е. «Режим 1» имитирует нормальный режим (окно задания напряжения появляется, если задать режим источника напряжения «ABC», устанавливаем рабочее напряжение).

5 – ток короткого замыкания, т.е. «Режим 2» имитирует аварийный режим (окно задания напряжения появляется, если задать режим источника напряжения «ABC», устанавливаем аварийное напряжение). 6 – окно секундомер, отображающего время действия МТЗ с блокировкой по напряжению.

7 – режим источников тока РЕТОМ в «Режим 1» и «Режим 2» соответственно – выбираем в обоих случаях «АВС» (для источников напряжения – аналогично).



Рисунок 3.38 – Секундомер

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы МТЗ.

- 3. Программа исследований.
- 4. Таблицы с результатами проверки МТЗ.

- 5. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 6. Общий вывод по работе.

Лабораторная работа № 3. Автоматика повторного включения

Цель работы.

Исследование автоматики повторного включения в составе микропроцессорного терминала защиты Siemens Siprotech 7SJ62.

План работы.

1. Изучить описание Siemens Siprotech 7SJ62 [<u>http://smart-grid.siemens.ru/products/relay-protection-devices/siprotec4/</u>]: схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение DIGSI.

- 2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.
- 3. Установить настройки защиты.
- 4. Установить настройки АПВ.

5. Исследовать действие АПВ по условию срабатывания защиты: определить время работы АПВ при различных токах КЗ.

Используемое оборудование.

- 1. Терминал Siemens Siprotech 7SJ62.
- 2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.
- 3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением DIGSI.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 22).

В качестве защиты, от которой происходит запуск АПВ, для всех вариантов устанавливается максимальная токовая защита. Данные по настройке МТЗ представлены в таблице 14. Принципы настройки МТЗ в составе Siemens Siprotech 7SJ62 представлены в рамках лабораторной работы №1. Для данной работы используем МТЗ с независимой от тока характеристикой срабатывания. Количество циклов для всех вариантов принимается 1, т.е. один цикл с выдержкой времени.

		1	
	Время возврата (ожи-	Время безопасн. до	Бестоковая пауза 1-ого
л≌ варианта	нта Время возврата (ожидания) t _в дпв, сек Время безопасн. до готовн. t _г дпв, сек Бестоковая цикла t _{бл} 3 10	цикла <i>t_{óm} дпв</i> , сек	
1	3	10	5
2	3,5	10	6
3	4	10	7
4	4,5	10	8
5	5	10	9
6	5,5	10	10
7	6	10	11

Таблица 22 – Исходные параметры АПВ

Настраиваем защиту:

- конфигурируем только первую ступень МТЗ;
- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле ВО1 (рисунок 3.28 для МТЗ Number = 01815) на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу L1 (рисунок 3.28) на первую ступень, установив соответствующий маркер в таблице.

Для настройки АПВ в программе DIGSI «Setting Group A» (рисунок 3.30) нажимаем на имя защиты «Auto Reclose», появляется окно настроек автоматики (рисунок 3.39). Для лабораторной необходимо задать следующие параметры:

№ 7101 7103	Параметр Auto-Reclose Func. AR blocking duration after manual close = t_2 AITB	Описание Активация/деактивация АПВ Время блокировки АПВ при ручном включе- нии выключателя внешним ключом
7105	Auto-Reclosing reset time = $t_{e AIIB}$	Время возврата АПВ – задержка, по истечению которой произойдет возврат АПВ после успешного повторного включения и оно будет вновь в состоянии готовности
7127	Dead Time 1: Phase Fault = $t_{\text{om AIIB}}$	Время бестоковой паузы первого цикла
7200	before 1. Cycle: <i>I</i> >	Действие первой ступени МТЗ до действия первого цикла АПВ (выбираем «Set value, T=T)

В разделе «Configuration» указывается как должная действовать АПВ при срабатывании МТЗ: 1) ничего (no influence); 2) пуск АПВ (starts auto reclose); 3) остановка АПВ (stops auto reclose).

Настраиваем АПВ:

- активируем АПВ;
- устанавливаем количество циклов;
- осуществляем привязку АПВ к МТЗ;
- устанавливаем выдержек времени в соответствии с заданным вариантом
- определяем реле O3 на АПВ (рисунок 3.28 для АПВ Number = 02851);
- определяем сигнальную лампу L3 на АПВ (рисунок 3.28).

Когда ввод параметров завершен необходимо нажать кнопку «DIGSI—Device» для загрузки всех параметров в терминал защиты. При этом программа затребует ввести пароль. По умолчанию пароль – «000000».

to Reclo	se - Setting Group A			2
General	Configuration 1. cycle 2. cycle 3. cycle 4. to 9. cycle			
Settings:				_
No.	Settings	Value		^
7101	Auto-Reclose Function		ON	
7103	AR blocking duration after manual close		1,00 sec	
7105	Auto Reclosing reset time		5,00 sec	
7108	Dynamic blocking time		0,50 sec	_
7113	Check circuit breaker before AR?		No check	1=
7114	AR start-signal monitoring time		0,50 sec	1
7115	Circuit Breaker (CB) Supervision Time		10,00 sec	1
7116	Maximum dead time extension		60,00 sec	
7117	Action time		oo sec	
7118	Maximum Time Delay of Dead-Time Start		1,0 sec	1
7135	Number of Reclosing Cycles Ground		1	1
7136	Number of Reclosing Cycles Phase		1	-

General	Configuration 1. cycle 2. cycle 3. cycle 4. to 9. cycle	
<u>S</u> ettings:		
No.	Settings	Value
7150	Þ	Starts Auto Reclose
7152	>>	No influence
7166	>>>	No influence
7164	Binary Input	Starts Auto Reclose
		Stops Auto Reclose

Au	to Reclo:	se - Setting Group A	×
	General	Configuration 1. cycle 2. cycle 3. cycle 4. to 9. cycle	
	Settings:		
	No.	Settings	Value
	7127	Dead Time 1: Phase Fault	8,00 sec
	7128	Dead Time 1: Earth Fault	0,50 sec
	7200	before 1. Cycle: I>	Set value, T=T
	7202	before 1. Cycle: I>>	blocked, T= infinite
	7248	before 1. Cycle: I>>>	blocked, T= infinite

Рисунок 3.39 – Окно настройки АПВ

Определение времени работы АПВ осуществляется через меню «Секундомер» (рисунок 3.38) в главном окне ПО РЕТОМ:

1 – выбор дискретного входа (контактов) РЕТОМ, с которым связаны контакты выходного реле терминала защиты, определенные для АПВ.

2 – время подачи тока, задаваемого в меню «Режим 1», которое должно быть не менее времени срабатывания МТЗ t_{c3} .

3 – время подачи тока, задаваемого в меню «Режим 2», которое должно быть не менее времени бестоковой паузы цикла АПВ *t*_{бm} AПB.

4 – ток КЗ, т.е. «Режим 1» имитирует аварийный режим.

5 – ток после отключения объекта, т.е. «Режим 2» имитирует режим объекта в отключенном состоянии, а значит ток в данном поле должен быть задан равным нулю.

6 – окно секундомер, отображающего время действия АПВ.

7 – режим источников тока РЕТОМ в «Режим 1» и «Режим 2» соответственно – выбираем в обоих случаях «АВС».

Результаты исследования работы АПВ сводятся в таблицу 23. Порядок проведения экспериментов:

1. По заданному коэффициенту трансформации (*n*_{*TA*}), току уставки (*I*_{*C3*}) и кратности (*I**) в таблице 23 определяем реальный ток, который будет формироваться PETOM-51.

$$I_{PETOM} = \frac{I_{c3} \cdot I_*}{n_{TA}}$$

2. При различных кратностях определяем время работы АПВ *t*_{АПВ}.

			гастица	20 Полоде	
Кратность тока I *	Заданное по варианту время срабатывания <i>t</i> _{c3} , сек	Время воз- врата (ожи- дания) <i>t_в дпв</i> , сек	Время без- опасн. до готовн. <i>t_г дпв</i> , сек	Бестоковая пауза цикла t _{бт AПВ} , сек	Время ра- боты АПВ <i>t_{АПВ}</i> , сек
1,5	t_{C3}	t _e Anb	t _{г АПВ}	t бт АПВ	
2	t_{C3}	$t_{ extsf{ heta}}$ ATTB	t _{2 AΠB}	t _{бт AПB}	•••
3	t_{C3}	$t_{ extsf{ heta}}$ ATTB	t _{2 AΠB}	t _{бт AПB}	•••
4	t_{C3}	$t_{e A\Pi B}$	$t_{2 A\Pi B}$	t _{бт} AПB	•••
5	t_{C3}	$t_{ extsf{ heta}}$ ATTB	t _{г AПB}	t _{бт АПВ}	•••
6	t_{C3}	t _{e AIIB}	t _{ε AΠB}	t _{бm} _{AПB}	
7	t_{C3}	t _в AПB	t _{г АПВ}	t _{бm} AПB	

Таблица 23 – Исследование АПВ

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы АПВ.

3. Программа исследований.

- 4. Таблицы с результатами исследования АПВ.
- 5. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 6. Общий вывод по работе.

3.7 Исследование микропроцессорного терминала защиты MICOM P543 Agile



Рисунок 3.40 – Человеко-машинный интерфейс MICOM P543 Agile

4 клавиши со стрелками для навигации в структуре меню (расположены вокруг клавиши Ввод)	
Клавиша Enter (Ввод) для подтверждения выбранной опции.	OK
Клавиша Clear (Сброс) для отмены последней команды.	
Клавиша Read (Чтение) для вывода на дисплей больших текстовых блоков (кроме того, клавиши со стрелками используются для перелистывания экранов).	
2 "горячие" клавиши для перелистывания экранов дисплея по умолчанию, а также для управления группами уставок. Эти клавиши расположены непосредственно под ЖКД.	

Для установки информационной связи с терминалом защиты необходимо подключить кабель к ПЭВМ и интерфейсу на лицевой панели терминала защиты (рисунок 3.41).



Рисунок 3.41 – Подключение к пользовательскому интерфейсу

При запуске S1 Agile (ПО MICOM P543) появляется главное окно (рисунок 3.42).



Рисунок 3.42 – Запуск программы S1 Agile

Для подключения к терминалу выбираем меню «Быстрое подключение», выбираем «MICOM P40 Agile Modular», выбираем «Передний порт».



Рисунок 3.43 – Функция «Быстрое подключение»

По подключения в основном меню (справа) появляются уставки, журнал событий и осциллограммы, загруженные из терминала защиты. При выборе в меню опции «Уставки» в основном окне отобразятся все настройки терминала (рисунок 3.44). Основные параметры РЗ задаются в Меню «CONFIGURA-TION», в том числе активация/деактивация защитных функций.

51 MiCOM S1 Agile V1.4.1			ATTACK NAME AND ADDRESS OF			_ 0 <u>_ X</u>
Быстрое Подключение Файл	Вид Печать Инструме	нты <u>О</u> пции По	мощь			
Показать Страницу Р543 test.Р54	3.000			- ×	Проводник системы	4 ×
Вид - Комментарии файла Сохранит	ь Сохранить как Копиров	ать		Поиск:	/ # 🖬 💷-	
Haumehobahue G- SYSTEN DATA G- CS CONTROL G- CS CONTROL G- CS AND VT RATIOS G- CS AND VT RATIOS G- DY STUDE RECORDER G- DY STUDE RECORDER G- CS MONTRON SETUP G- CONTROL INDUTS G- CS CONTS STUP G- CONTSC INDUTS G- STUDICS SETUP G- CONTSC INDUTS G- STUDICS SETUP G- CONTSC INDUTS G- STUDICS SETUP G- CONTSC INDUTS G- STUDICS SETUP G- CONSS / IN64 G- SCITI / P LABELS G- USER LOWES DATA G- GROUP 1	Оценка	Agpec (C.R)	Примечание пользователя		Системе (P\$431541) Шаблона Шаблона Сутрайства (P\$43) Подилочения Сутрайства (P\$43) Подилочения Род Подилочения Соона Подилочения Соона Соона Соона Соона Соона Соона Соона Соона Соона Занкого осциплогранн	

	Xa Bua Davan M	0					
астрое подключение Фа	ил рид цечать Инстру	ненты Опции [-	
Показать Страницу Р543 fau	uit test - old.P543.2018-12-26 1	1.49.15 P P543 faul	t test - old.P543.r3-1800	Bener	• ×	проводник системы	
 комментарии фаила Сохрані 	ить Сохранить как копир	рвать		Поиска			
менование	Оценка	Адрес (C.R)	Примечание пользователя		^_ _	© Система [P543 fault test - old]	
SYSTEM DATA						шаолоны	
CB CONTROL						Устроиство [P543]	
DATE AND TIME						н I юдключения	
CONFIGURATION						<u> </u>	
Restore Defaults	No Operation	09.01					
Setting Group	Select via Menu	09.02					
Active Settings	Group 1	09.03				passon	
Save Changes	No Operation	09.04				□ r1-600	
Copy From	Group 1	09.05					
Copy To	No Operation	09.06				r3-1800	
Setting Group 1	Enabled	09.07				E PSL	
Setting Group 2	Disabled	09.08				000G1	
Setting Group 3	Disabled	09.09				000G2	
Setting Group 4	Disabled	09.0A			=	000G3	
Distance	Enabled	09.0B					
Directional E/F	Enabled	09.0C				— Текст меню	
Current Diff	Enabled	09.0F				🕮 📹 MCL 61850	
Overcurrent	Enabled	09.10				— 📰 Измерения	
Neg Sequence O/C	Disabled	09.11				📮 🧰 События	
Broken Conductor	Disabled	09.12				2018-12-26 14.49.15	
Earth Fault	Disabled	09.13				🗖 – 📷 Записи осциллограмм	
SEF/REF Prot'n	Disabled	09.15					
Residual O/V NVD	Disabled	09.16					
Thermal Overload	Disabled	09.17					
PowerSwing Block	Enabled	09.18					
Volt Protection	Disabled	09.1D					
Freg Protection	Disabled	09.1E					
df/dt Protection	Disabled	09.1F					
CB Fail	Disabled	09.20					
Supervision	Enabled	09.21					
System Checks	Disabled	09.23					
Auto-Reclose	Disabled	09.24					
Input Labels	Visible	09.25					
Output Labels	Visible	09.26					
CT & VT Batios	Visible	09.28					
Becord Control	Visible	09.29					
Disturb Recorder	Visible	09.23					
Monguro't Cotup	Visible	09.28					
Comme Sattings	Visible	09.20					
Commission Test-	Visible	09.20					
Commission Tests	Visible	09.20					
Setting values	Frimary	09.28					
Control Inputs	Visible	09.2F					
Ctrl I/P Contig	Visible	09.35					
utrl I/P Labels	Visible	09.36					
Direct Access	Enabled	09.39					
Function Key	Visible	09.50					
RP1 Read Only	Disabled	09.FB					
NIC Read Only	Disabled	09.FD					
LCD Contrast	11	09.FF					
CT AND UT RATIOS					Ψ.		

Рисунок 3.44 – Панель инструментов программы S1 Agile



119

Параметры измерительных преобразователей вводятся в меню «CT and VT RATIOS» (рисунок 3.46), конфигурирование дискретных выходов – в меню «PLS» (рисунок 3.47).

E CB CONTROL		
DATE AND TIME		
CONFIGURATION		
😑 🚈 CT AND VT RATIOS		
Main VT Primary	110.0 V	0A.01
Main VT Sec'y	110.0 V	0A.02
CS VT Primary	110.0 V	0A.03
CS VT Secondary	110.0 V	0A.04
Phase CT Primary	1.000 A	0A.07
Phase CT Sec'y	1.000 A	0A.08
SEF CT Primary	1.000 A	0A.0B
SEF CT Secondary	1.000 A	0A.0C
MComp CT Primary	1.000 A	0A.0D
MComp CT Sec'y	1.000 A	0A.0E
CS Input	AN	OA.OF
Main VT Location	Line	0A.10
CT Polarity	Standard	0A.11
SEF CT Polarity	Standard	0A.13
M CT Polarity	Standard	0A.14
VT Connected	Yes	0A.18
CS VT Ph Shift	0 deg	0A.21
CS VT Mag	1.000	0A.22
CORD CONTROL		
🕀 🗁 DISTURB RECORDER		

Рисунок 3.46 – Параметры трансформаторов тока и напряжения



Рисунок 3.47 – Конфигурирование дискретных выходов

Для конфигурирования дискретных выходов необходимо зайти в меню
программируемой логики терминала и закрепить сигнал от первой ступени
MT3 (I>) за $DB \#655$ дискретным выходом – реле 1 (Output R1)
0 Output R1 J
Повторитель ОДВ #000). Сигнальная лампа конфигурируется аналогичным
ofpasom

образом.

Подключение к РЕТОМ-51.

Подключаем терминал MICOM P543 Agile к PETOM-51 (рисунок 3.48).



Рисунок 3. 48 – Схема подключения защиты к РЕТОМ-51

Лабораторная работа № 1. Ступенчатая токовая защита с зависимой и независимой время-токовыми характеристиками срабатывания

Цель работы.

Исследование ступенчатой токовой защиты с независимой и зависимой время-токовой характеристикой срабатывания в составе микропроцессорного терминала защиты MICOM P543 Agile.

План работы.

1. Изучить описание MICOM P543 Agile [https://www.gegridsolutions.com/multilin/catalog/p543-6.htm] схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение S1 Agile.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

3. Выполнить расчёт время-токовых характеристик срабатывания в соответствии с заданным вариантом.

4. Установить настройки.

5. Выполнить исследование защиты в режимах, имитирующих аварийные, зафиксировать время срабатывание защиты с независимой и зависимой время-токовой характеристикой срабатывания и определить максимальный разброс расчётных значений времени срабатывания от экспериментальных.

Используемое оборудование.

1. Терминал MICOM P543 Agile.

2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.

3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением S1 Agile.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 24).

№ вариан- та	Ток срабатыва- ния І сз, А	Время срабаты- вания (незави- симая XC) <i>t_{c3}</i> , с	Коэффициент трансформации TT (n та)	Вид характери- стики
1	100	1	600/5	SIT, VIT
2	110	1	600/5	SIT, VIT
3	140	1	800/5	SIT, EIT
4	150	0,7	800/5	VIT, EIT
5	180	0,7	1000/5	SIT, VIT
6	200	0,5	1000/5	SIT, EIT
7	220	0,5	1000/5	VIT, EIT

Таблица 24 – Исходные параметры защиты

По нижеприведённой формуле, зная время срабатывания защиты (t_{c3}), заданную кратность (I_{*b}), соответствующую заданным t_{c3} и I_{c3} , определяем временной коэффициент для каждой из заданных характеристик срабатывания:

$$TMS = \frac{t_{c3} \cdot \left(I_{*F}^{\alpha} - 1\right)}{k}$$

Принимаем кратность равную минимальному коэффициенту чувствительности $I_{*E} = 1.2$.

По рассчитанному значению выбираем ближайший и стандартного ряда *TMS*. Используя принятое значение, формируем время-токовые характеристики в соответствии с заданным вариантом. Результаты сводим в таблицу 25.

Для настройки первой ступени МТЗ в меню «Group 1» S1 Agile выберите «Group 1 OVERCURRENT» (рисунок 3.49). Для лабораторной необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
I>1 Function	Выбор характеристики срабатывания
I>1 Current Set	Уставка первой ступени МТЗ
I>1 Time Delay / I>1 TMS	Выдержка времени первой ступени МТЗ / временной коэффициент TMS
I>2 Status	Активация/деактивация второй ступени МТЗ
I >3 Status	Активация/деактивация третьей ступени МТЗ
I >4 Status	Активация/деактивация четвертой ступени МТЗ

Характеристи	ка 1:(например SIT)				
$TMS = \dots$					
Кратность І*	<i>t_{c.3}</i>				
1.5					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Характеристи	ка 2:(например VIT)				
• •	$TMS = \dots$				
Кратность І*	<i>t_{c.3}</i>				
1.5					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Таблица 25 – Формирование время-токовой зависимости

🚊 🎾 Group 1		
GROUP 1 LINE PARAMETERS		
🖶 🖓 📴 GROUP 1 DIST. ELEMENTS		
🕀 🚞 GROUP 1 CURRENT DIFF		
. GROUP 1 SCHEME LOGIC		
GROUP 1 OVERCURRENT		
I>1 Status	Enabled	35.01
I>1 Function	IEC S Inverse	35.02
I>1 Directional	Non-Directional	35.03
I>1 Current Set	1800 A	35.04
I>1 TMS	1.000	35.06
I>1 tRESET	0 s	35.09
I>2 Status	Disabled	35.0A
I>3 Status	Disabled	35.13
I>4 Status	Disabled	35.18
I> Char Angle	30.00 deg	35.1C
I> Blocking	001111	35.1D

Рисунок 3.49 – Окно настройки МТЗ в составе MICOM P543 Agile

Настраиваем защиту:

- конфигурируем только первую ступень МТЗ;
- задаем параметры, определенные вариантом;

- определяем реле 1 (рисунок 3.47) на первую ступень МТЗ при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу 1 (рисунок 3.47) на первую ступень МТЗ.

Исследование защиты осуществляется через вкладку «Секундомер» в поле «Ручное управление» программного обеспечения РЕТОМ-51. После активизации секундомера соответствующей закладкой, кнопки замещаются на *Старт, Стоп, Мин*—*Макс* и *Макс*—*Мин*, имеющие следующее функциональное назначение:

Старт – запуск секундомера;

Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение состояния активного контакта);

 $Muh \rightarrow Makc$ – определяет переход после нажатия на кнопку *Старт* от минимальной величины, установленной в поле *Мин*, к максимальной, заданной в поле *Макс*;

Макс \rightarrow *Мин* – определяет переход в обратном направлении.

Значения времен срабатывания и возврата заносятся в поля tcp, tв.



Рисунок 3.50 – Секундомер

Для фиксации времени срабатывания защиты записываем значение «первичного тока» в поле «Макс». Далее нажимаем кнопку «Мин-Макс». При этом ток будет подан импульсно в терминал защиты. По замыканию контактов секундомер будет остановлен и в основном поле секундомера отобразится время срабатывания. Также это время должно отобразиться в поле «tcp».

Срабатывание защиты также (кроме сигнала РЕТОМ рисунок 3.51 б) отобразится на лицевой панели терминала (рисунок 3.51 а), а также в программе S1 Agile. Нажав кнопку «События» переходим к писку аварийных сообщений (рисунок 3.52).



Рисунок 3.51 – Визуализация срабатывания защиты: а) на терминале ТОР 200; б) в программе РЕТОМ-51

аименование	Оценка	Адрес (C.R)	Примечание пользователя	🔺 🔳 💿 Система [P543 test]
🚨 Comms Level	2	00.0A		📷 Шаблоны
🔤 Relay Address	1	00.0B		🚊 📷 Устройство [Р543]
Plant Status	000000000000000000000000000000000000000	00.0C		🛱 🖬 Подключения
Control Status		00.0D		🚔 🗁 Уставки
🔤 Active Group	1	00.0E		· 000
🕒 CB Trip/Close	No Operation	00.10		🛱 🖬 🖬 PSL
Software Ref. 1	P5437A_750_C	00.11		— 🛅 Текст меню
Opto I/P Status		00.20		🖬 💼 MCL 61850
🚨 Relay O/P Status	0000000001010	00.21		— 🖬 Измерения
Alarm Status 1	0000001010000000	00.22		🗖 События
- Alarm Status 1	00000010100000000	00.50		🖬 🔤 Записи осциллограмм
Alarm Status 2		00.51		
Alarm Status 3		00.52		
Access Level	3	00.D0		
Password Level 1	*****	00.D2		
Password Level 2	******	00.D3		
Password Level 3	****	00.D4		
Security Feature	1	00.DF		

Рисунок 3.52 – Главное окно «Аварийные сообщения» S1 Agile

На экране «Аварийных сообщений» отображается состояние сигнальных ламп на передней панели терминала, а также информация обо всех аварийных сообщениях в виде таблицы, которая имеет следующие столбцы: дата, время, реле, ступень, группа уставок, сообщение, дополнительная информация.

На экране хронологии аварийных сообщений идет перечисление всех аварийных событий в хронологическом порядке. Здесь можно проследить в какой момент времени и какая из ступеней защиты отработала.

При срабатывании защиты загорается лампочка, конфигурированная для защиты. Кроме того на дисплее появляется сообщение об аварийном событии с указанием сработавших ступеней защиты и времени появления этого события. Фиксируем срабатывание защиты.

Результаты исследования МТЗ с независимой характеристикой срабатывания сводятся в таблицу 36. Порядок проведения данной серии экспериментов: 1. По заданному коэффициенту трансформации (n_{TA}), току уставки (I_{C3}) и кратности (I_*) в таблице 6 определяем реальный ток, который будет формироваться РЕТОМ-51.

$$I_{PETOM} = \frac{I_{c3} \cdot I_*}{n_{TA}}$$

2. При различных кратностях определяем время срабатывания $t_{c3 \ u3M}$.

3. Для каждой кратности проводятся три повторения: опыт 1, опыт 2 и опыт 3.

4. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

Таблица 26 – Исследование МТЗ с независимой от тока характеристикой срабатывания

Кратность	Заданное по варианту	Замеренное время срабатыва- ния <i>t_{сз изм}</i> , сек			Разброс времени срабаты- вания $\Delta t_{c3} = t_{c3} _{u3M} - t_{c3} _{,cek}$		
тока I *	время сраба-	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3
	тывания <i>и</i> _{сз} ,	t _{cз изм1} ,	t _{cз изм2} ,	t _{cз изм} з,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
	Cek	сек	сек	сек	сек	сек	сек
1,5	t _{c3}	•••	•••	•••			
2	t _{c3}						
3	t _{c3}	•••	•••	•••			•••
4	t _{c3}	•••	•••	•••			
5	t _{c3}	•••	•••	•••			
6	t _{c3}						
7	t _{c3}	•••	•••	•••			

Результаты исследования МТЗ с обратнозависимой время-токовой характеристикой срабатывания сводятся в таблицу 27. Порядок проведения серии экспериментов:

1. По заданному коэффициенту трансформации (n_{TA}), току уставки (I_{C3}) и кратности (I_*) в таблице 37 определяем реальный ток, который будет формироваться РЕТОМ-51.

2. При различных кратностях определяем время срабатывания *t*_{c3} изм для каждой кратности.

3. Для каждой кратности проводятся три повторения: опыт 1, опыт 2 и опыт 3.

4. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

Характеристика 1:(например SIT)							
Кратность	Заданное по варианту	Замеренное время срабатыва- ния <i>t_{c3 изм}</i> , сек			Разброс времени срабаты- вания $\Delta t_{c3} = t_{c3} _{u3M} - t_{c3} _{cek}$		
тока I *	время сраба- тывания <i>t</i> _{сз} , сек	Опыт 1 <i>t_{c3} изм1</i> , сек	Опыт 2 <i>t_{c3} изм2</i> , сек	Опыт 3 <i>t_{cз} изм3</i> , сек	Опыт 1 Δt_{c31} , сек	Опыт 2 $\Delta t_{c_{32}}$, сек	Опыт 3 Δt_{c33} , сек
1,5	t _{c3}				•••		
2	t _{c3}				•••		
3	t _{c3}			•••			
4	t _{c3}						
5	t _{c3}						
6	t _{c3}		•••	•••			•••
7	t _{c3}			•••			•••
	Xa	рактеристи	ка 2:(на	пример VI	Г)		
Кратность	Заданное по варианту Замеренное время срабатыва- ния $t_{c3 \ u3M}$, сек Разброс времени срабат вания $\Delta t_{c3} = t_{c3 \ u3M} - t_{c3} $ сек			Замеренное время срабатыва- ния <i>t_{cз изм}</i> , сек		срабаты- _{зм} - <i>t_{c3}</i> ,	
тока І *	время сраба-	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3
	тывания <i>і</i> сз,	t _{cз изм1} ,	t _{cз изм2} ,	t _{cз изм} 3,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
	CCK	сек	сек	сек	сек	сек	сек
1,5	t _{c3}	•••	•••	•••	•••	•••	•••
2	t _{c3}	•••	•••	•••	•••	•••	•••
3	t _{c3}	•••	•••	•••		•••	
4	t _{c3}	•••		•••			
5	t _{c3}	•••		•••			
6	t _{c3}	•••		•••			
7	t _{c3}	•••				•••	

Таблица 27 – Исследование МТЗ с обратнозависимой время-токовой характеристикой срабатывания

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы МТЗ с различными характеристиками срабатывания.

- 3. Программа исследований.
- 4. Таблицы с результатами проверки МТЗ.

5. Графическое отображение результатов исследования в виде время-токовых зависимостей.

- 6. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 7. Общий вывод по работе.

Лабораторная работа № 2. Максимальная токовая защита с контролем снижения напряжения

Цель работы.

Исследование максимальной токовой защиты с контролем снижения напряжения в составе микропроцессорного терминала защиты Изучить описание MICOM P543 Agile.

План работы.

1. Изучить описание MICOM P543 Agile [https://www.gegridsolutions.com/multilin/catalog/p543-6.htm]: схемы подключения к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение S1 Agile.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

3. Выполнить расчёт время-токовых характеристик срабатывания в соответствии с заданным вариантом.

4. Установить настройки.

5. Выполнить исследование защиты в режимах, имитирующих аварийные, зафиксировать время срабатывания, ток и напряжение срабатывания, ток и напряжение возврата, коэффициенты возврата и определить максимальный разброс расчётных значений при различных условиях.

Используемое оборудование.

1. Терминал MICOM P543 Agile.

2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.

3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением S1 Agile.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 28).

№ ва- рианта	Ток сраба- тывания I _{c3} , А	Напряже- ние сраба- тывания U _{сз} , кВ	Рабочий уровень напряже- ния U раб, кВ	Время сра- батывания <i>t</i> _{c3} , с	Коэффици- ент транс- формации TT (n _{TA})	Коэффици- ент транс- формации TH (<i>n</i> <i>tv</i>)
1	100	176	220	1	600/5	220000/100
2	110	176	220	1	600/5	220000/100
3	140	165	220	1	800/5	220000/100
4	150	165	220	0,7	800/5	220000/100
5	180	198	220	0,7	1000/5	220000/100
6	200	198	220	0,5	1000/5	220000/100
7	220	198	220	0,5	1000/5	22000/100

Таблица 28 – Исходные параметры защиты

Для настройки первой ступени МТЗ в меню «Group 1» S1 Agile выберите «Group 1 OVERCURRENT» (рисунок 3.49). Для настройки защиты минимального напряжения необходимо перейти в меню «Group 1» S1 Agile, затем выберите «Group 1 VOLT PROTECTION» (рисунок 3.53). Для лабораторной необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
V<1 Function	Выбор характеристики срабатывания
V<1 Voltage Set	Уставка первой ступени защиты минимального
	напряжения
V<1 Time Delay / V<1 TMS	Выдержка времени первой ступени защиты ми-
	нимального напряжения / временной коэффи-
	циент TMS
V<2 Status	Активация/деактивация второй ступени защиты
	минимального напряжения

Настраиваем защиту:

- конфигурируем только первую ступень МТЗ;
- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле 1 (рисунок 3.47) на первую ступень МТЗ при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу 1 (рисунок 3.47) на первую ступень МТЗ.
- определяем реле 2 (рисунок 3.47) на защиту минимального напряжения при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;

• определяем сигнальную лампу 2 (рисунок 3.47) на защиту минимального напряжения

🚊 🍃 GROUP 1 VOLT PROTECTION		
		42.01
V< Measur't Mode	V<1 & V<2 Ph-Ph	42.02
V< Operate Mode	V<1 & V<2 Any Ph	42.03
V<1 Function	DT	42.04
V<1 Voltage Set	80.00 V	42.05
V<1 Time Delay	10.00 s	42.06
V<1 Poledead Inh	Enabled	42.08
V<2 Status	Disabled	42.09
OVERVOLTAGE		42.0D
V> Measur't Mode	V>1 & V>2 Ph-Ph	42.0E
V> Operate Mode	V>1 & V>2 Any Ph	42.0F
V>1 Function	DT	42.10
V>1 Voltage Set	130.0 V	42.11
V>1 Time Delay	10.00 s	42.12
V>2 Status	Disabled	42.14
COMP OVERVOLTAGE		42.20
V1>1 Cmp Funct	Disabled	42.23
V1>2 Cmp Status	Disabled	42.27

• задаем связь МТЗ с защитой минимального напряжения.

Рисунок 3.53 – Окно настройки защиты минимального напряжения

Определение времени срабатывания осуществляется через вкладку «Секундомер» (рисунок 3.50) в поле «Ручное управление» программного обеспечения РЕТОМ-51. После активизации секундомера соответствующей закладкой, кнопки замещаются на *Старт*, *Стоп*, *Мин*—*Макс* и *Макс*—*Мин*, имеющие следующее функциональное назначение:

Старт – запуск секундомера;

Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение состояния активного контакта);

 $Muh \rightarrow Makc$ – определяет переход после нажатия на кнопку *Старт* от минимальной величины, установленной в поле *Мин*, к максимальной, заданной в поле *Маkc*;

Макс →*Мин* – определяет переход в обратном направлении.

Для фиксации времени срабатывания защиты записываем значение «первичного тока» в поле «Макс». Далее нажимаем кнопку «Мин—Макс». При этом ток будет подан импульсно в терминал защиты. По замыканию контактов секундомер будет остановлен и в основном поле секундомера отобразится время срабатывания. Также это время должно отобразиться в поле «tcp».

В центральной верхней части главного окна программного обеспечения РЕТОМ-51 расположен основной управляющий орган (рисунок 3.54) – комбинированный виртуальный прибор, совмещающий, помимо секундомера, функции источника токов и напряжений, задатчика фазных углов и частоты. Переключение режимов устройства осуществляется при помощи закладок *Ток*, *Напряжение*, *Фаза*, *Частота* и *Секундомер*, расположенных в его нижней части, либо при активации, например "мышкой", полей токов, напряжений, фазных углов или частоты, расположенных в левой части окна программы. После переключения в режим секундомера процесс его запуска и останова будет определяться полем выдачи, активным в предыдущий момент времени (ток, напряжение, фазовый угол, частота), а также состоянием активного контакта.



Рисунок 3.54 – Комбинированный виртуальный прибор

В правой части виртуального прибора расположены поля, условно разделенные на две группы – задающую и индицирующую.

К задающей группе относятся:

- Мин установка минимального значения выдаваемой величины.
- Макс установка максимального значения выдаваемой величины.
- Шаг приращение выдаваемой величины (поле отсутствует в режиме секундомера, так как при его запуске осуществляется скачок от минимального значения к максимальному или наоборот).

К индицирующей группе относятся:

- Измеренная величина срабатывания (*Icp*, *Ucp*, *qcp*, *Fcp*, *tcp*).
- Измеренная величина возврата (*Ів*, *Uв*, *φв*, *Fв*, *tв*).
- Кв вычисленный коэффициент возврата (поле отсутствует в режиме секундомера).

Поля срабатывания, возврата и коэффициента возврата заполняются при изменении состояния выбранного (активного) дискретного входа, подключенного к выходным контактам защиты.

Назначение полей *Мин* и *Макс*. Для исключения возможности вывода из строя тестируемого оборудования эти параметры имеют два разные значения – одно, "глобальное", задается из панели инструментов, другое, локальное, задаётся в описанных ранее полях. Причем, значения локального минимума и максимума не могут превышать глобальные. Ниже окна для вывода текущей выдаваемой величины в виртуальном приборе расположены четыре кнопки со стрелками (отсутствуют в режиме секундомера). Нажатие или удержание кнопок при помощи "мышки" приводит к уменьшению или увеличению шага, а кнопок - к уменьшению или увеличению выдаваемой величины. Кнопки дублируются клавишами клавиатуры для управления курсором \downarrow/\uparrow и \leftarrow/\rightarrow .

Использует описанные способы управления в соответствии с целью данной работы необходимо определить время срабатывания, ток и напряжение срабатывания, ток возврата, коэффициент возврата и определить максимальный разброс расчётных значений при различных условиях.

Результаты исследования МТЗ с блокировкой напряжения сводятся в таблицы 29-31. Порядок проведения экспериментов:

1. Исследуем отдельно МТЗ. Путём плавного увеличения тока, начиная с нулевого значения, на входе терминала защиты провоцируем срабатывание максимальной токовой защиты. Фиксируем ток срабатывания I_{c3} . Для определения значения тока срабатывания защиты в первичных величинах фактический ток, который будет формироваться PETOM-51, умножается на заданный коэффициент трансформации.

$$I_{nepbuy} = I_{PETOM} \cdot n_{TA}$$

2. Плавно уменьшаем ток РЕТОМ, пока контакты выходного реле не разомкнуться. Фиксируем ток возврата I_{e} .

3. Определяем коэффициент возврата.

$$k_{_{\theta}} = \frac{I_{_{\theta}}}{I_{_{C3}}}$$

4. Сбрасываем ток до нуля и повторяем опыт по пунктам 1-3. Всего выполняем пять подобных опытов.

Номер опыта	Заданный ток	Измеренный	Отклонение фак-	Ток возврата	Коэффициент	
	срабатывания	ток срабаты-	тического значе-	в первичных	возврата k_{s}	
	в первичных	вания в пер-	ния от заданного,	величинах I_{θ} ,		
	величинах	вичных вели-	$\Delta \boldsymbol{I}_{c3} = \boldsymbol{I}_{c3 \ \textit{u3M}} - \boldsymbol{I}_{c3} ,$	А		
	<i>I</i> _{c3} , A	чинах I сз изм, А	А			
1		•••	•••	•••	•••	
2		•••	•••	•••		
3		•••	•••	•••		
4			•••			
5						

Таблица 29 – Определение тока срабатывания

5. Исследуем отдельно защиты минимального напряжения. Выставляем на приборе PETOM-51 напряжение, равное рабочему уровню напряжения $U_{pa\delta}$. Путем плавного снижения напряжения определяем напряжение срабатывания. Для определения значения напряжения срабатывания защиты в

первичных величинах фактическое напряжение, которое будет формироваться РЕТОМ-51, умножается на заданный коэффициент трансформации.

$$U_{nepbuy} = U_{PETOM} \cdot n_{TV}$$

6. Плавно увеличиваем напряжение РЕТОМ, пока контакты выходного реле не разомкнуться. Фиксируем ток возврата *U*_s.

7. Определяем коэффициент возврата.

8. Возвращаем уровень $U_{pa\delta}$ и повторяем опыт по пунктам 5-7. Всего выполняем пять подобных опытов.

			1 * *	1	1
	Заданное	Измеренное	Отклонение факти-	Напряжение	Коэффициент
	напряжение	напряжение	ческого значения от	возврата в	возврата k s
Номер	срабатывания	срабатывания	заданного,	первичных	_
опыта	в первичных	в первичных	$\Delta U_{c3} = U_{c3} _{u3M} - U_{c3} ,$	величинах	
	величинах	величинах	кВ	<i>U</i> ₆ , кВ	
	<i>U</i> _{сз} , кВ	<i>U_{сз изм},</i> кВ			
1					
2					
3			• • •	•••	
4			• • •		
5			•••		

Таблица 30 – Определение напряжения срабатывания

9. Выставляем на приборе РЕТОМ-51 ток, равный заданному току срабатывания $1.05 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{C3}$. Импульсно подаем сформированный ток и напряжение в терминал защиты, фиксируем срабатывание. Определяем время срабатывания. Для каждого замера определяется отклонение (разброс) измеренного значения от заданного.

10. Повторяем опыт по пункту 9 при $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{C3}$.

11. Повторяем опыт по пункту 9 при $1.05 \cdot I_{C3}$ и $0.5 \cdot U_{C3}$.

12. Повторяем опыт по пункту 9 при $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.5 \cdot U_{C3}$.

13. Оцените поведение защиты при входных параметрах $1.5 \cdot I_{C3}$ и $0.95 \cdot U_{pa\delta}$.

Определение времени работы МТЗ с блокировкой по напряжению осуществляется через меню «Секундомер» (рисунок 3.55) в главном окне ПО РЕ-ТОМ.

ВАЖНО. Совместное действие МТЗ и защиты минимального действия как единой защиты – Максимальная токовая защита с контролем снижения напряжения, реализуется через программируемую логику таким же образом, как программировались выходные реле и сигнальные лампы (рисунок 3.47).

Секундомер-регистратор		C IL 14	
🛛 📂 🔚 🔟 🕨 SOP 🤜	6 🖉 🖞		
Общие настройки Режим секундомера Срабатывание Направление скачка режима	В.0669 Режим 1 4 ^{Ток режима} 1.410 А	чт.с 0.000 Вы Время Фиксируется на второ Режим 2 Ток режима 0.000 А 5	читаемое из результата время эм интервале (обычно режим 2) Результаты
Выбор К.З.Т.и. U совместно UI=0 в дополнительное время рег. Вход дискретный РЕТОМ остановат Вход 1 3 С С С	Частота 50.00 Гц Период = 1 / частота Тек	Частота 50.00 Гц Период = 1 / частота	Количество 5 Результат 8.0669 с Тмин 8.0669 с
Время выдачи режима1	ABC (II)		Тмакс 8.0672
время выдачи режима2 кратно периоду соли UI 8.0000 с чес 0 соп срема рег Пауза между пусками 1.000 с	la 1.410 A 0.0 lb 1.410 A 240.0 ° lc 1.410 A 120.0 °	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Среднее
Дополнительное время регистрации 0.100 с Количество пусков 1	Напряжение Независимые источники 💌	Напряжение Независимые источники 💌	🥩 Обнулить результаты
Привязка угла неповрежденной фазы к углу U режима2 (для работы контура памяти или базового вектора зашиты) Внешний пуск(откл. синкр. с сетью)	Ua 0.00 B 0.0 ° Ub 0.00 B 0.0 °	Ua 0.00 B 0.0 ° Ub 0.00 B 0.0 °	Таблица
	Uc 0.00 B 0.0 °	Uc 0.00 B 0.0 °	
Разрешить локальную настройку четыре Исходное состояние Реле 1 Сос Реле 2 Реле 3 Реле 4	ах выходных реле (дублируются в доп. ок тояние в режиме 1 (не вых.реле панели инструментов) —— Состояние в режиме 2	Шк Настройка UI макс
Статус РЕТОМа С	Связь с РЕТОМом :USB	kl=1.0; kU=1.0; lmax=20.0A; Umax=120).0B

Рисунок 3.55 – Секундомер

1 – выбор дискретного входа (контактов) РЕТОМ, с которым связаны контакты выходного реле терминала защиты, определенные для токовой защиты.

2 – время подачи неаварийного тока и напряжения, задаваемого в меню «Режим 1», например, 0.5 секунд.

3 – время подачи тока короткого замыкания и напряжения при замыкании, задаваемого в меню «Режим 2», которое должно быть не менее времени срабатывания МТЗ t_{c3} .

4 – ток рабочий (30% от тока КЗ), т.е. «Режим 1» имитирует нормальный режим (окно задания напряжения появляется, если задать режим источника напряжения «ABC», устанавливаем рабочее напряжение).

5 – ток короткого замыкания, т.е. «Режим 2» имитирует аварийный режим (окно задания напряжения появляется, если задать режим источника напряжения «ABC», устанавливаем аварийное напряжение).

6 – окно секундомер, отображающего время действия МТЗ с блокировкой по напряжению.

7 – режим источников тока РЕТОМ в «Режим 1» и «Режим 2» соответственно – выбираем в обоих случаях «АВС» (для источников напряжения – аналогично).

Таблица 31 – Определение времени срабатывания МТЗ с блокировкой по напряжению

Подаваемый	Подаваемое	Заданное по варианту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} ,	Замеренное время сра- батывания <i>t_{c3 изм}</i> , сек		Разброс времени сра- батывания Δ <i>t</i> _{c3} = <i>t</i> _{c3} изм - <i>t</i> _{c3} , сек			
ток в пер-	напряжение в первич-		Опыт	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт	Опыт
вичных ве- личинах, А			1	2	3	1	2	3
	ных вели-	сек	<i>t</i> _{сз изм1} ,	<i>t</i> _{сз изм2} ,	<i>t</i> _{сз изм} 3,	Δt_{c31} ,	Δt_{c32} ,	Δt_{c33} ,
	чинах, кВ		сек	сек	сек	сек	сек	сек
1.05· I _{C3}	0.95· <i>U</i> _{C3}	t _{c3}						
1.5· I _{C3}	0.95· <i>U</i> _{C3}	t _{c3}						
1.05· I _{C3}	$0.5 \cdot U_{C3}$	t _{c3}						
1.5· I C3	0.5· <i>U</i> _{C3}	t _{c3}				•••		

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы МТЗ.

- 3. Программа исследований.
- 4. Таблицы с результатами проверки МТЗ.
- 5. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 6. Общий вывод по работе.

Лабораторная работа № 3. Автоматика повторного включения

Цель работы.

Исследование автоматики повторного включения в составе микропроцессорного терминала защиты MICOM P543 Agile.

План работы.

1.ИзучитьописаниеMICOMP543Agile[https://www.gegridsolutions.com/multilin/catalog/p543-6.htm]схемыподключе-

ния к цепям тока и напряжения, основные настройки, человеко-машинный интерфейс, программное обеспечение S1 Agile.

2. Выбрать исходные данные в соответствии с заданным вариантом.

- 3. Установить настройки защиты.
- 4. Установить настройки АПВ.

5. Исследовать действие АПВ по условию срабатывания защиты: определить время работы АПВ при различных токах КЗ.

Используемое оборудование.

- 1. Терминал MICOM P543 Agile.
- 2. Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51.
- 3. Соединительные провода.

4. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением S1 Agile.

Выполнение работы.

По указанию преподавателя происходит деление группы студентов на подгруппы, каждой из которых определяется набор исходных данных в соответствии с заданным вариантом (таблица 22).

В качестве защиты, от которой происходит запуск АПВ, для всех вариантов устанавливается максимальная токовая защита. Данные по настройке МТЗ представлены в таблице 24. Принципы настройки МТЗ в составе MICOM P543 Agile представлены в рамках лабораторной работы №1. Для данной работы используем МТЗ с независимой от тока характеристикой срабатывания. Количество циклов для всех вариантов принимается 1, т.е. один цикл с выдержкой времени.

№ рарианта	Время возврата (ожидания) t _в	Бестоковая пауза 1-ого цикла <i>t_{от}</i>			
ла варианта	<i>АПВ</i> , ССК	<i>АПВ</i> , ССК			
1	3	5			
2	3,5	6			
3	4	7			
4	4,5	8			
5	5	9			
6	5,5	10			
7	6	11			

Таблица 32 – Исходные параметры АПВ

Настраиваем защиту:

• конфигурируем только первую ступень МТЗ;

- задаем параметры, определенные вариантом;
- определяем реле 1 (рисунок 3.66) на первую ступень МТЗ при этом нужно убедиться, что подключение на задней панели выполнено именно к этому реле;
- определяем сигнальную лампу 1 (рисунок 3.47) на первую ступень МТЗ.

Для настройки первой ступени МТЗ в меню «Group 1» S1 Agile выберите «Group 1 OVERCURRENT» (рисунок 3.49). Для настройки АПВ в меню «Group 1» S1 Agile выберите «Group 1 AUTORECLOSE» (рисунок 3.56). Для лабораторной необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
AR shots	Количество циклов АПВ
AR DT Shot $1 = t_{\delta m AIIB}$	Время бестоковой паузы первого цикла
I>1 AR	Действие АПВ при работе МТЗ (выбираем Start AR)
3PAR Reclaim Time = <i>t_e AIIB</i>	Время возврата АПВ – задержка, по истечению которой произойдет возврат АПВ после успешного повторного включения и оно будет вновь в состоянии готовности

Настраиваем АПВ:

- активируем АПВ;
- устанавливаем количество циклов;
- осуществляем привязку АПВ к МТЗ;
- устанавливаем выдержек времени в соответствии с заданным вариантом
- определяем реле 3 (рисунок 3.47 на АПВ;
- определяем сигнальную лампу 3 (рисунок 3.47) на АПВ.

Определение времени работы АПВ осуществляется через меню «Секундомер» (рисунок 3.55) в главном окне ПО РЕТОМ.

1 – выбор дискретного входа (контактов) РЕТОМ, с которым связаны контакты выходного реле терминала защиты, определенные для АПВ.

2 – время подачи тока, задаваемого в меню «Режим 1», которое должно быть не менее времени срабатывания МТЗ t_{c3} .

3 – время подачи тока, задаваемого в меню «Режим 2», которое должно быть не менее времени бестоковой паузы цикла АПВ *t*_{óm AIIB}.

4 – ток КЗ, т.е. «Режим 1» имитирует аварийный режим.

5 – ток после отключения объекта, т.е. «Режим 2» имитирует режим объекта в отключенном состоянии, а значит ток в данном поле должен быть задан равным нулю.

6 – окно секундомер, отображающего время действия АПВ.

7 – режим источников тока РЕТОМ в «Режим 1» и «Режим 2» соответственно – выбираем в обоих случаях «АВС».

GROUP 1 AUTORECLOSE		
AR Mode	AR 3P	49.51
AR Shots	1	49.59
AR Skip Shot 1	Disabled	49.5A
Multi Phase AR	Allow Autoclose	49.5C
CB IS Time	5.000 s	49.60
CB IS MemoryTime	500.0 ms	49.61
DT Start by Prot	Protection Reset	49.62
3PDTStart WhenLD	Disabled	49.63
DTStart by CB Op	Disabled	49.64
3P AR DT Shot 1	300.0 ms	49.68
3P AR DT Shot 2	60.00 s	49.69
3P AR DT Shot 3	60.00 s	49.6A
3P AR DT Shot 4	60.00 s	49.6B
3PAR ReclaimTime	180.0 s	49.6E
AR CBHealthyTime	5.000 s	49.6F
AR CheckSyncTime	5.000 s	49.70
Z1 AR	Initiate AR	49.72
Diff AR	Initiate AR	49.73
Dist Aided AR	Initiate AR	49.74
Z2T AR	Block AR	49.75
Z3T AR	Block AR	49.76
ZPT AR	Block AR	49.77
Z4T AR	Block AR	49.78
DEF Aided AR	Block AR	49.79
Dir Aided AR	Block AR	49.7A
TOR AR	Block AR	49.7B
I>1 AR	No Action	49.7C

Рисунок 3.56 – Окно настройки АПВ

Результаты исследования работы АПВ сводятся в таблицу 33. Порядок проведения экспериментов:

1. По заданному коэффициенту трансформации (n_{TA}), току уставки (I_{C3}) и кратности (I_*) в таблице 23 определяем реальный ток, который будет формироваться РЕТОМ-51.

$$I_{PETOM} = \frac{I_{c3} \cdot I_*}{n_{TA}}$$

2. При различных кратностях определяем время работы АПВ *t*_{АПВ}.

Кратность тока <i>I</i> *	Заданное по вари- анту время сраба- тывания <i>t</i> _{c3} , сек	Время возврата (ожидания) <i>t</i> ₆ _{AПВ} , сек	Бестоковая па- уза цикла <i>t_{óm}</i> _{АПВ} , сек	Время работы АПВ <i>t_{АПВ}</i> , сек
1,5	t_{C3}	t _{в AПB}	t _{бт AПB}	
2	t_{C3}	t _{в AПB}	t _{бт AПB}	
3	t_{c3}	t _{в AПB}	t _{бт AПB}	
4	t_{C3}	$t_{e \ A\Pi B}$	t бт АПВ	
5	t_{C3}	$t_{e A\Pi B}$	t _{бт} АПВ	
6	t_{C3}	t _в AПB	t _{бm} AПB	
7	t_{C3}	t _в AПB	t _{бm} AПB	

Таблица 33 – Исследование АПВ

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Используя инструкцию по эксплуатации терминала, опишите логическую схему работы АПВ.

- 3. Программа исследований.
- 4. Таблицы с результатами исследования АПВ.
- 5. Выводы по каждой серии экспериментов.
- 6. Общий вывод по работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Релейная защита является основным видом противоаварийной автоматики, без которой невозможна надежная и бесперебойная работа электроэнергетических систем.

Курс релейной защиты, изучаемый в высших и средних технических учебных заведениях, охватывает обширный комплекс вопросов по автоматической ликвидации повреждений и ненормальных режимов, возникающих в электрической части энергосистем. Задачи релейной защиты, ее роль и значение в обеспечении надежной работы энергосистем и бесперебойного энергоснабжения потребителей непрерывно растут. Это обусловлено усложнением схем и ростом электрических сетей и систем, объединением энергосистем в единые электрически связанные системы в пределах нескольких областей, всей страны или даже нескольких государств; сооружением дальних и сильно загруженных электропередач высокого и сверхвысокого напряжения; строительством мощных электростанций; ростом единичной мощности генераторов и трансформаторов. В связи с этим требования к быстроте действия, чувствительности и надежности релейной защиты повышаются, а сама техника релейной защиты быстро развивается и совершенствуется. Разрабатываются и внедряются новые виды защит для дальних электропередач, для крупных генераторов, трансформаторов и автотрансформаторов.

В настоящее время для защиты электрооборудования все чаще используются микропроцессорные терминалы. Однако согласно статистике ОА «СО ЕЭС», аппаратная платформа РЗА ЕЭС России на 2015 г. состоит в сетях 110-220 кВ на 63,87% и в сетях 330-750 кВ на 51% из электромеханической элементной базы. Поэтому умение производить настройку параметров подобных терминалов, а также современных микропроцессорных устройств является одной из основных компетенций для специалиста, получающего образование по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и по другим направлениям и специальностям, связанными с эксплуатацией электроэнергетических объектов. В связи с этим, настоящее учебное пособие содержит теоретические сведения о функциях и способах настройки электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗ, порядок проведения лабораторных работ, а также требования к оформлению и порядок защиты отчетов.

Для эффективного освоения приведенного материала требуются знания в конструкции принципов работы измерительных трансформаторов тока и напряжения, схемах соединения вторичных обмоток, нормальных и аварийных режимах работы электроэнергетических систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОВКИ К ЗАНЯТИЯМ

1. Чернобровов, Николай Васильевич. Релейная защита энергетических систем : учебное пособие для техникумов / Н. В. Чернобровов, В. А. Семенов. — Екатеринбург: Юланд, 2016. — 800 с.: ил.

2 Дьяков А.Ф., Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем: учеб. пособие для вузов / Дьяков А.Ф. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011614.html (дата обращения: 31.08.2019).

3 Гуревич, В. И. Микропроцессорные реле защиты: устройство, проблемы, перспективы / В. И. Гуревич. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2011. — 336 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65083 (дата обращения: 31.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4 Гуревич, В. И. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения / В. И. Гуревич. — 2-е изд. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. — 256 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/95769 (дата обращения: 31.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5 Захаров, О. Г. Надежность цифровых устройств релейной защиты. Показатели. Требования. Оценки: учебное пособие / О. Г. Захаров. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2014. — 128 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65084 (дата обращения: 31.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6 Испытательные системы серии "РЕТОМ" и их применение для проверки устройств релейной защиты и автоматики: учебное пособие / С. М. Юдин, В. В. Шестакова, С. Н. Пашковский, Е. А. Понамарев; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд–во ТПУ, 2011. – URL: https://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2012/m281.pdf (дата обращения: 25.05.2019). – Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. – Текст: электронный.

7 Релейная защита электроэнергетических систем: учебное пособие / М. В. Андреев, Н. Ю. Рубан, А. А. Суворов [и др.]; составители М.В. Андреев [и др.]. – Томск: ТПУ, 2018. – 167 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/113201 (дата обращения: 26.05.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

8 Захаров, О. Г. Надежность цифровых устройств релейной защиты. Показатели. Требования. Оценки: учебное пособие / О. Г. Захаров. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2014. – 128 с. – Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/65084 (дата обращения: 26.05.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

9 Постановление правительства РФ от 13.08.2018 (ред. 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации "[Электронный ресурс]. – URL: <u>http://www.consultant.ru/popular/</u> (дата обращения: 28.05.2019). – Режим доступа: свободный.

10 ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования» [Электронный ресурс]. – URL: <u>http://www.consultant.ru/popular/</u> (дата обращения: 28.05.2019). – Режим доступа: свободный.

11 РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. Утверждены РАО «ЕЭС России» 20.01.2001. Ред. 29.04.2004 [Электронный ресурс]. – URL: <u>http://www.consultant.ru/popular/</u> (дата обращения: 28.05.2019). – Режим доступа: свободный.